

사용 설명서 기능 설명서 LCD 프로젝터 상용

모델 번호 PT-VMZ50 PT-VMZ40 PT-VMW50



Panasonic 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.

- 이 설명서는 모델 번호의 접미어와 관련 없이 모든 모델에 공통적입니다.
- 본 제품을 사용하기 전에, 본 설명서를 자세히 읽고 나중에 사용할 수 있도록 잘 보관하시기 바랍니다.
- 프로젝터를 사용하기 전에 "주요안전사항" (**▶** 4 ~ 10 페이지)을 꼭 읽으십시오.



KOREAN DPQP1261ZA/X1

내용

주요안전사항......4

1장 준비

사용상 주의 사항	14
본 제품의 용도	14
이동 시 주의 사항	14
설치 시 주의 사항	14
보안	16
무선 LAN 관련 참고 정보	17
DIGITAL LINK	17
프로젝터에서 지원되는 응용 프로그램	
소프트웨어	18
보관	18
폐기	18
사용 시 주의 사항	18
액세서리	20
옵션 액세서리	21
프로젝터 소개	22
리모컨	22
프로젝터 본체	23
리모커 준비	26
배터리 삽입 및 제거	26
시스템이 여러 대의 프로젝터를 사용하는 경우	
레ㅈ 더게 자차	0
댄드 표계 성격	21

2장 시작하기

설치	29
설치 모드	29
천장 설치용 부품(옵션)	30
스크린 크기 및 투사 거리	30
연결	33
 연결하기 전에	33
연결 예: AV 장비	34
연결 예: 컴퓨터	35
연결 예: DIGITAL LINK 사용	36

3장 기본 조작

프로젝터 켜기/끄기3	59
전원 코드 연결3	39
전원 표시등4	0
프로젝터 켜기4	1
초기 설정 화면이 표시되는 경우4	1
보정 및 선택하기4	3
프로젝터 끄기4	4
투사4	5
투사를 위한 영상 입력 선택4	5
초점, 줌 및 렌즈 이동 조정4	7
조절식 발 조정4	7
렌즈 이동 조정 범위 정보4	8

리모컨을 사용한 조작	49
셔터 기능 사용	
음소거 기능 사용	
볼륨 조절	50
화면정지 기능 사용	50
화면상 표시 기능 사용	50
자동 화면 조정 기능 사용	50
화면 조정 기능 사용	51
디지털 줌 기능 실행	51
이미지 종횡비 전환	52
프레젠테이션 타이머 기능 사용	52
기능 버튼 사용	53
내부 테스트 패턴 표시	53
상태 기능 사용	53
에코 매니지먼트 기능 사용	
리모컨의 ID 번호 설정	

4장 설정

화	면 메뉴	56
	메뉴 탐색	56
	메인 메뉴	57
	서브 메뉴	58
ାର୍ଷ	상] 메뉴	60
• -	[영상 모드]	60
	 [명암]	60
	 [밝기]	60
	 [컬러]	60
	[틴트]	61
	[선명도]	61
	[색온도 설정]	61
	[감마]	61
	[고급 메뉴]	62
	[DAYLIGHT VIEW]	62
	[DIGITAL CINEMA REALITY]	63
	[잡음제거]	63
	[다이나믹 콘트라스트]	63
	[TV 신호방식]	64
	$[RGB/YC_{B}C_{R}] \ / \ [RGB/YP_{B}P_{R}] \$	64
	[RGB 신호방식]	65
[위	치] 메뉴	66
	[실시간 사다리꼴 보정]	66
	[화면 조정]	66
	[위치이동]	68
	[DOT CLOCK]	69
	[CLOCK PHASE]	69
	[오버 스캔]	70
	[화면비율]	70
	[프레임 고정]	70
	[CLAMP 위치]	71
[언	어] 메뉴	72
	표시 언어 전환	72

[디스플레이 옵션] 메뉴	73
[OSD]	73
[HDMI 신호세기]	74
[DIGITAL LINK 신호세기]	74
[CLOSED CAPTION 설정]	
(NTSC 입력에만 해당)	75
[스크린 설정]	75
[로고표시]	76
[셔터설정]	76
[자동 화면 조정 설정]	76
[신호 탐색]	77
[바탕색상]	77
[P-TIMER]	77
[그 외의 기능]	78
[프로젝터 설정] 메뉴	80
[상태]	80
[COMPUTER2 입출력선택]	80
[프로젝터 ID]	80
[기동방법]	81
[투사 방법]	81
[에코 매니지먼트]	81
[RS-232C]	84
[기능]	85
[음성설정]	86
[테스트 패턴]	87
[필터카운터]	87
[선제설성 조기화]	88
[보안] 메뉴	89
[비밀번호]	89
[비밀번호 변경]	89
[문사 표시]	90
[문사 면경]	90
[베뉴 삼금]	90
[메큐 삼금 패스워드]	90
[세어 상지 실정]	91
[네트워크] 메뉴	92
[DIGITAL LINK 모드]	92
[DIGITAL LINK 상태]	92
[DIGHAL LINK 베큐]	93
[뉴신LAN]	93
[프도젝터 이금]	93
[네느쿼그 세어]	94
[IVIEIVIORT VIEWEK] [네트의크 사태1	94 06
[네그저그 경네] [초기하]	90
[ㅗˊ / ː≍ː]	90
5장 기능 조작	

-		_
E TL		
525		~~~
20		

메모리 뷰어 입력을 사용한 투사	98
메모리 뷰어 기능으로 투사할 수 있는 컨텐츠	98
USB 메모리 사용 시주의 사항	98
메모리 뷰어 화면 표시	99
영상 재생	99
슬라이드 실행	99
메모리 뷰어 종료	99

네트워크 입력을 사용한 투사	100
사용할 수 있는 응용 프로그램	100
장치 연결	100
장치와의 연결 종료	100
네트워크 연결	101
유선LAN을 통한 연결	101
무선LAN 연결	103
Presenter Light 정보	105
웹 제어 기능	106
설정에 사용할 수 있는 컴퓨터	106
웹 브라우저에서 액세스	106

6장 유지 관리

광원 및 온도 표시기	121
표시등이 켜질 때	121
유지 관리/교체	
유지 관리/교체를 수행하기 전에	122
유지 관리	122
교체	124
문제 해결	126
[SELF TEST] 표시	127

7장 부록

기술 정보	129
· PJLink 프로토콜	129
LAN을 통한 제어 명령	
<serial in=""> 단자</serial>	134
호환성 있는 신호 목록	137
사양	140
える	
처작 자찬 브래키 보증 자치	144
ᄲᅇ	
Ψ ²	145

주요안전사항

경고: 이 장비는 반드시 접지되어야 합니다.

경고: 화재나 감전을 초래할 수 있는 위험을 방지하기 위해서, 비나 습기에 본 기기를 노출 시키지 마십시오. 본 기기는 시각 디스플레이 현장에서 직접 시야각으로 사용할 수 없습니다. 시각 디스플레이 현장에서 반사 방해를 피하기 위해서는 본 기기를 직접 시야각으로 설치하지 마십시오. 본 장비는 스크린작업 규정 (BildscharbV)에 따른 영상 상영장소에서 사용할 수 없습니다.

작동 위치에서의 음압 수준은 ISO 7779 에 의거 70 dB (A) 이하입니다.

경고:

- 1. 본 기기를 장기간 사용하지 않을 때에는 메인 소켓으로부터 플러그를 뽑아 주십시오.
- 2. 감전을 방지하기 위해서, 커버를 제거하지 마십시오. 사용자가 보수점검할 수 있는 내부 부품은 없습니다.
- 서비스는 자격을 가진 직원에게 문의해 주십시오. 3. 메인 플러그의 접지 핀을 제거하지 마십시오. 본 기기에는 3 점 접지형 메인 플러그가 달려 있습니다. 이 플 러그는 접지형 메인 소켓에만 꽂을 수 있습니다. 이것은 안전 기능입니다. 메인 소켓에 플러그를 꽂을 수 없 는 경우에는 전기 기술자에게 도움을 요청하십시오. 접지 플러그를 제거하지 마십시오.

주의: 지속적인 규정 준수를 위해 첨부된 설치 지침을 따르십시오. 여기에는 컴퓨터 또는 주변기기에 연결할 때 제공된 전원 코드와 차폐형 인터페이스 케이블 사용에 관한 내용이 수록되어 있습니다. 또한 본 장비를 무단으로 변경하거나 개조할 경우 사용자의 장치 작동 권한이 무효가 될 수 있습니다.

경고: 화재 또는 감전 위험을 줄이려면 비나 습기에 본 제품이 노출되지 않도록 주의하십시오.

경고: 감전 위험이 있으므로 열지마십시오.

프로젝터에 표시



이등변 삼각형 안에 화살촉이 있는 번개 모양 기호는 사용자에게 제품의 인클로저 내에 감전 위험을 일으킬 수 있을 정도로 충분히 클 수 있는 절연되지 않은 "위험 전압"이 존재함을 알리기 위한 것입니다.

이등변 삼각형 안의 느낌표는 사용자에게 제품과 함께 동봉된 문서에 중요한 작동 및 유지 관리(정비) 지침이 있음을 알리기 위한 것입니다.

경고: 프로젝터를 사용하는 동안 렌즈에서 방출되는 빛을 바라보지 마십시오. 밝은 광원이 사용되므로 직접 빔을 쳐다보지 마십시오, RG2 IEC 62471-5:2015.

RG2

프로젝터에 표시

 경고:
 프로젝터를 사용하는 동안에는 렌즈 앞에 물건을 놓지 마십시오.

 값
 값

 프로젝터에 표시

레이저 관련 경고 (미국, 캐나다)



(대만)



(인도)



(기타 국가 및 지역)



주의: 여기에 지정되지 않은 제어, 조정을 사용하거나 절차를 수행하면 유해한 방사선에 노출될 수 있습니다.

■위험거리 (IEC 62471-5:2015)

해당하는 노출 제한 값 수준에 도달하는 노출 수준에서 투사 렌즈 표면으로부터의 거리를 위험 거리 (HD) 또는 안전 거리라고 합니다.

위험 거리 내에서 (RG3 범위 내) 투사된 광원을 쳐다보지 마십시오. 직접 조사로 인해 눈이 손상될 수 있습니다. 위험 거리 밖에서 (RG2 범위 내) 투사된 광원을 쳐다보는 것이 안전한 것으로 간주됩니다.



■위험 그룹

위험 거리가 1 m (39-3/8") 미만일 경우, 이 프로젝터는 위험 그룹 2로 분류됩니다. 위험 거리가 1 m (39-3/8")를 초과하면 위험 그룹 3으로 분류되며, 소비자용이 아닌 전문가용으로 사용됩니다.

위험 그룹 3의 경우, 위험 거리 내에서(RG3 범위 내) 투사 광선을 바라보면 직접 조사로 인해 눈이 손상될 수 있습니다.

위험 그룹 2의 경우, 어떤 조건에서도 눈 손상 없이 안전하게 사용할 수 있습니다.

이 프로젝터는 위험 그룹 2로 분류됩니다.

경고:

■ 전원

벽면 콘센트 또는 회로 차단기는 장비 주변에 설치되어 있어야 하고, 문제가 발생했을 때 쉽게 접근할 수 있어야 합니다. 다음과 같은 문제가 발생하면 즉시 전원 공급을 차단하십시오.

다음과 같은 상태에서 계속 프로젝터를 사용할 경우 화재나 감전을 초래할 수 있으며, 시각 장애를 입게 될 수 있습니다.

- 프로젝터에 이물질 또는 물이 들어간 경우, 전원 공급을 차단하십시오.
- 프로젝터를 떨어뜨렸거나 캐비넷이 파손된 경우, 전원 공급을 차단하십시오.
- 프로젝터에서 연기, 이상한 냄새, 소음 등이 발생하면 전원 공급을 차단하십시오
- 지정 서비스 센터에 연락하여 수리를 받으시고, 본인이 프로젝터를 직접 수리하려고 하지 마십시오.

번개와 천둥을 동반한 비바람이 치는 경우 프로젝터나 케이블을 만지지 마십시오.

감전될 수 있습니다.

전원 코드나 전원 플러그를 손상시킬 수 있는 행동은 일체 하지 마십시오.

손상된 전원 코드를 사용할 경우, 감전, 회로의 쇼트 또는 화재를 초래할 수 있습니다. ● 전원 코드를 손상시키거나, 개조하거나, 뜨거운 물체 가까이에 두거나, 심하게 구부리거나, 비틀거나,

당기거나, 위에 무거운 물체를 올려두거나, 다발로 묶지 마십시오. 전원 코드의 수리가 필요할 경우 반드시 지정 서비스 센터에 문의하십시오.

제품에 들어 있는 전원 코드만 사용해야 합니다.

이를 준수하지 않으면 감전 또는 화재가 발생합니다. 또, 부속 전원 코드를 사용하여, 콘센트측에서 어스를 취하지 않으면, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

전원 플러그를 벽면 콘센트에 확실하게 끼우고 전원 커넥터를 프로젝터 단자에 연결합니다.

플러그를 올바르게 삽입하지 않으면 감전 또는 과열이 발생할 수 있습니다.

● 손상된 플러그 또는 벽에서 떨어져 나와 헐거워진 벽면 콘센트는 사용하지 마십시오.

전원 플러그와 전원 커넥터를 젖은 손으로 만지지 마십시오.

이를 어길 경우 감전될 수 있습니다.

벽면 콘센트에 플러그를 지나치게 많이 꽂지 마십시오.

전력 공급에 과부하가 발생하면 (예를 들어, 어댑터를 너무 많이 사용하는 경우), 과열되어 화재가 발생할 수 있습니다.

전원 플러그에 먼지가 쌓이지 않도록 정기적으로 청소하십시오.

이를 지키지 않을 경우 화재가 발생할 수 있습니다.

- 전원 플러그에 먼지가 쌓이면, 습기가 차고 그에 따라 절연에 손상이 발생할 수 있습니다.
- 프로젝터를 장기간 사용하지 않을 경우 전원 플러그를 벽면 콘센트에서 뽑아 주십시오.
- 정기적으로 전원 플러그를 벽면 콘센트에서 뽑아 마른 천으로 닦아 주십시오.

■ 사용/설치 시

카펫이나 스폰지 매트 같은 부드러운 소재로 된 물체 위에 프로젝터를 올려놓지 마십시오.

그렇게 할 경우 프로젝터가 과열되어 화상이나 화재를 초래하거나 프로젝터에 손상을 줄 수 있습니다.

습하거나 먼지가 많은 장소 또는 기름기가 함유된 연기나 증기와 접촉할 수 있는 장소에는 프로젝터를 설치하지

마십시오.

그러한 조건에서 프로젝터를 사용하면 화재, 감전 또는 부품의 기능 저하를 초래할 수 있습니다. 오일 또한 플라스틱을 변형시킬 수 있고, 천장에 장착했을 때 프로로젝터가 떨어질 수 있습니다.

프로젝터의 무게를 지탱할 수 없는 장소 또는 경사가 지거나 불안정한 곳에 설치하지 마십시오.

이를 지키지 않을 경우, 프로젝터가 낙하 또는 전도되어 심각한 부상이나 손상을 초래할 수 있습니다.

사람들이 지나다니는 곳에 프로젝터를 설치하지 마십시오.

사람들이 프로젝터에 부딪히거나 전원 코드에 걸려 넘어지면 화재, 감전 또는 부상이 발생할 수 있습니다.

공기 흡입구 / 공기 배출구를 막지 마십시오.

그렇게 할 경우 프로젝터가 과열되어 화재를 초래하거나 프로젝터에 손상을 줄 수 있습니다.

- 좁고 통풍이 잘 되지 않는 장소에는 프로젝터를 놓지 마십시오.
- 천이나 종이는 공기 흡입구로 빨려 들어갈 수 있으므로 이러한 소재 위에 프로젝터를 놓지 마십시오.
- 주변의 벽이나 물건에서 공기 배출구까지 1 m (39-3/8") 이상, 공기 흡기구와는 50 cm (19-11/16") 이상 떨어뜨려 설치해 주십시오.

경고:

프로젝터 사용 중 렌즈에서 나오는 빛에 피부를 노출시키거나 빛을 직접 보지 마십시오.

광학 장치 (예: 확대경 또는 거울) 를 사용하여 투사 광속을 유입하지 마십시오.

이럴 경우, 화상 또는 실명이 발생할 수 있습니다.

● 프로젝터의 렌즈에서는 강한 빛이 나옵니다. 이 빛에 손이나 눈이 직접 노출되지 않도록 하십시오.
 ● 특히 어린 아이가 렌즈 안을 들여다보지 않도록 각별히 주의해 주십시오. 또한, 프로젝터를 사용하지 않을 때에는 전원을 끄고 전원 플러그를 뽑아 두십시오.

렌즈 덮개를 제거하지 않은 상태에서 이미지를 영사하지 마십시오.

그렇게 할 경우 화재가 발생할 수 있습니다.

절대 프로젝터를 개조하거나 분해하려 하지 마십시오.

고압으로 화재나 감전이 발생할 수 있습니다.

● 일체 기기에 대한 점검, 조정 및 수리 작업은 지정 서비스 센터에 문의하십시오.

프로젝터 내부에 금속성 물체, 가연성 물체 또는 액체가 들어가지 못하게 하십시오. 또한 프로젝터가 젖지 않도록 하십시오.

이를 어길 경우 회로 단락 또는 과열로 인해 화재, 감전 또는 프로젝터 오작동이 발생할 수 있습니다.

- 프로젝터 근처에 액체가 담긴 용기나 금속성 물체를 두지 마십시오.
- 액체가 프로젝터 내부에 들어간 경우에는 대리점에 문의하십시오.
- 어린이에게는 특별한 주의를 기울여야 합니다.

Panasonic에서 지정한 천장 설치 브라켓을 사용하십시오.

지정된 천장 설치 브라켓을 사용하지 않으면 추락 사고가 발생할 수 있습니다.

● 제공된 안전 케이블을 천장 설치 브라켓에 부착하여 프로젝터가 떨어지지 않도록 하십시오.

프로젝터를 천장에 장착하는 등의 설치 작업은 자격 있는 기술자가 수행해야 합니다.

정확하게 설치 및 고정하지 않을 경우, 감전 등의 사고 또는 부상을 초래할 수 있습니다.

■ 부속품

배터리를 부적절하게 사용 또는 취급하지 마시고 다음 사항들을 참조하십시오.

이를 어길 경우, 배터리가 타거나, 새거나, 과열되거나, 폭발하거나 또는 화재가 발생할 수 있습니다.

- 지정된 배터리만 사용하십시오.
- 배터리를 충전시키지 마십시오.
- 배터리를 분해하지 마십시오.
- 배터리를 가열하거나 물이나 불에 넣지 마십시오.
- 배터리의 + 단자와 단자가 목걸이 또는 머리 핀과 같은 금속 물질과 접촉하지 않도록 하십시오.
- 배터리를 금속 물질과 함께 보관하거나 휴대하지 마십시오.
- 배터리는 비닐 백에 넣어 금속 물질과 떨어진 곳에 보관하십시오.
- 배터리를 삽입할 때에는 극성 (+ 및 -) 이 올바른지 확인하십시오.
- 오래된 배터리와 새 배터리를 혼용하거나 다른 종류의 배터리를 함께 사용하지 마십시오.
- 외피가 벗겨졌거나 제거된 배터리는 사용하지 마십시오.

배터리액이 샐 경우에는 맨손으로 만지지 마시고 필요한 경우에는 다음 조치를 취하십시오.

- 피부나 옷에 배터리액이 묻으면 피부 염증이나 상해가 발생할 수 있습니다.
 깨끗한 물로 헹군 후 즉시 의사의 도움을 받으십시오.
- 배터리 액이 눈에 들어갈 경우 실명할 수 있습니다.
 이런 경우, 눈을 문지르지 마십시오. 깨끗한 물로 헹군 후 즉시 의사의 도움을 받으십시오.

배터리 가 어린이 손에 닿지 않도록 하십시오.

실수로 부속품을 삼키면 신체적 부상을 초래할 수 있습니다.

● 삼켰으면 즉시 진찰을 받도록 하십시오.

다 쓴 배터리는 리모컨에서 즉시 제거하십시오.

● 리모컨 안에 배터리를 남겨 두면 배터리액 누출, 배터리 과열 또는 폭발로 이어질 수 있습니다.

주의:

■ 전원

전원 코드를 뽑을 때는 전원 플러그와 전원 커넥터를 잡고 뽑으십시오.

전원 코드를 잡아 당길 경우 코드가 손상되어 화재, 누전 또는 심각한 감전을 초래할 수 있습니다.

프로젝터를 오랫동안 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 벽 콘센트에서 뽑으십시오. 이렇게 하지 않으면 화재나 감전이 발생할 수 있습니다.

제품 청소 및 교체를 실시하기 전에 벽면 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.

이렇게 하지 않으면 감전이 발생할 수 있습니다.

■ 사용/설치 시

프로젝터 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마십시오.

이를 어길 경우 프로젝터가 불안정해져 떨어져서 제품 손상이나 부상을 초래할 수 있습니다. 그러면 프로젝터가 손상되거나 변형됩니다.

프로젝터 위에 올라가지 마십시오.

넘어지거나 프로젝터가 파손되어 부상을 입을 수 있습니다. ● 특히 아이들이 프로젝터 위에 올라서거나 앉지 않도록 주의하십시오.

프로젝터를 온도가 높은 곳에 놓지 마십시오.

이럴 경우, 외부 케이스나 내부 부품의 성능이 저하되거나 화재가 발생할 수 있습니다. ● 직사광선에 노출되거나 히터 가까이 위치에서는 특히 주의를 기울여 주십시오.

소금 오염이나 부식성 가스가 발생할 수 있는 장소에 프로젝터를 설치하지 마십시오.

이럴 경우, 부식으로 인해 제품이 떨어질 수 있습니다. 또한, 고장을 일으킬 수 있습니다.

프로젝터를 사용하는 동안에는 렌즈 앞에 서 있지 마십시오.

그렇게 하면 옷이 손상되거나 탈 수 있습니다.

프로젝터의 렌즈에서는 강한 빛이 나옵니다.

프로젝터를 사용하는 동안에는 렌즈 앞에 물건을 놓지 마십시오.

투사 렌즈 앞에 물체를 놓아서 투사를 차단하지 마십시오.

그렇게 할 경우 화재, 물건 손상 또는 프로젝터 오작동이 발생할 수 있습니다.

• 프로젝터의 렌즈에서는 강한 빛이 나옵니다.

프로젝터를 옮기기 전에는 반드시 연결된 선을 모두 뽑으십시오.

케이블이 연결된 채로 프로젝터를 옮길 경우 케이블이 손상되어 화재나 감전이 발생할 수 있습니다.

절대로 <VARIABLE AUDIO OUT> 단자에 헤드폰 및 이어폰을 꽂지 마십시오.

헤드폰 및 이어폰으로부터의 과도한 음압으로 인해서 청력에 손상을 줄 수 있습니다.

프로젝터를 천장에 설치하는 경우, 설치용 나사와 전원 코드가 천장 내에 있는 금속 부품과 닿지 않도록 하십시오.

천장 내 금속 부품과 접촉되는 경우, 감전을 일으키는 원인이 될 수 있습니다.

■ 부속품

장시간 프로젝터를 사용하지 않을 경우 리모컨에서 배터리를 제거하십시오.

이렇게 하지 않으면 배터리에 누액, 과열, 불이 붙거나 폭발 등이 발생하여 주변에 화재 또는 오염을 초래할 수 있습니다.

■ 유지관리

에어 필터 기기가 젖어 있을 때는 부착하지 마십시오.

이를 어길 경우 감전 또는 오작동을 일으킬 수 있습니다.

• 에어 필터 기기를 청소한 후에는 완전히 말린 다음에 다시 부착하십시오.

사용 기간이 약 20 000 시간에 도달하면 한 번씩 정기적으로 대리점에 문의하여 프로젝터 내부를 청소하십시오.

프로젝터 내부에 먼지가 쌓인 상태로 계속 사용하면 화재가 발생할 수 있습니다.

● 청소 비용에 대해서는 구입처에 문의하십시오.

■상표

- SOLID SHINE 은 Panasonic Corporation 의 상표입니다.
- HDMI 및 HDMI 고화질 멀티미디어 인터페이스 용어와 HDMI 로고는 미국 및 기타 국가에서 HDMI Licensing Administrator, Inc. 의 상표 또는 등록 상표입니다.
- PJLink 상표는 일본, 미국 및 기타 국가와 지역에서 상표권에 적용되는 상표입니다.
- Crestron Connected, Crestron Connected 로고, Crestron Fusion, Crestron RoomView 및 RoomView 는 미국 및/또는 기타 국가에서 Crestron Electronics, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.
- HDBaseT[™] 는 HDBaseT Alliance 의 상표입니다.
- Windows, Internet Explorer 및 Microsoft Edge 는 미국 및 기타 국가에서 Microsoft Corporation 의 등록 상표 또는 상표입니다.
- Mac, OS X, macOS, iPad, iPhone, iPod touch 및 Safari는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.
- IOS는 미국 및 다른 국가에서 Cisco의 상표 및 등록상표이며 라이선스 하에 사용이 허가된 소프트웨어 입니다.
- Android 및 Google Chrome은 Google LLC의 상표입니다.
- Adobe, Acrobat, Flash Player 및 Reader는 미국 및/또는 기타 국가에서 Adobe Systems Incorporated의 등록 상표 또는 상표입니다.
- 화면 메뉴에 사용된 글꼴 중 일부는 Ricoh Company, Ltd. 에서 제작하여 판매하는 Ricoh 비트맵 글꼴입니다.
- 기타 본 설명서에 나온 모든 이름, 회사 이름, 제품 이름은 해당 소유자의 상표 또는 등록 상표입니다. 본 설명서에서 [®]과 [™] 기호는 명시되지 않습니다.

■본 제품과 관련된 소프트웨어 정보

본 제품은 다음의 소프트웨어를 포함합니다:

(1) Panasonic Corporation 에 의해 또는 그 제품을 위해 개별적으로 개발된 소프트웨어,

- (2) 제 3 자가 소유하며 Panasonic Corporation 이 라이선스를 가지고 있는 소프트웨어,
- (3) GNU General Public License, Version 2.0 (GPL V2.0) 에 의거하여 라이선스를 취득한 소프트웨어,

(4) GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL V2.1) 에 의거하여 라이선스를 취득한 소프트웨어 및 / 또는

(5) GPL V2.0 및 / 또는 LGPL V2.1 하에 라이선스를 취득한 소프트웨어 이외의 오픈 소스 소프트웨어.

(3) - (5) 로 분류된 소프트웨어는 유용하게 사용될 것을 기대하며 배포되지만 "상품성" 또는 "특정목적에 있어서의 적합성"에 있어서 묵시적 보증을 하지 않으며 어떠한 보증도 하지 않습니다. 제품과 함께 제공되는 "사용 설명서 -기본 설명서"에 명시되어 있는 약정 및 조건의 상세 내용을 참조하십시오.

Panasonic 은 본 제품을 발매한 이후 적어도 (3) 년간 아래의 문의처에 연락을 하신 분에 대하여 실비로 GPL V2.0 이나 LGPL V2.1 또는 의무 사항이 있는 기타 라이선스에 기반하여 라이선스를 취득한 소프트웨어에 대응되는 완 전한 기계독해 가능한 소스 코드를 각각의 저작권자의 정보와 함께 제공합니다.

문의처: oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

Presenter Light는 다음의 소프트웨어 프로그램을 사용합니다.

이 소프트웨어의 부분은 Independent JPEG Group 작업의 일부를 토대로 합니다.

■이 사용 설명서의 그림

- 프로젝터, 메뉴 화면(OSD), 기타 부품의 그림 설명은 실제 제품과 다를 수 있습니다.
- 컴퓨터 화면에 표시되는 그림은 컴퓨터 유형 및 운영 체제에 따라 다를 수 있습니다.
- 전원 코드가 부착된 프로젝터 그림은 예제일 뿐입니다. 제공된 전원 코드의 형상은 본 제품을 구입한 국가에 따라 다릅니다.

■ 페이지 참조

● 이 설명서에서는 페이지 참조를 (➡ 페이지)로 나타냅니다.

■용어

• 이러한 지침에서는 "무선 리모콘 장치" 액세서리를 "리모트 컨트롤"이라고 합니다.

프로젝터의 기능

소형 및 경량 설계

- ▶ 5 000 Im^{*1}의 밝기에도 불구하고 소형 및 7.2 kg의 경량 설계.
- *1 PT-VMZ40은 4 500 lm.

높은 신뢰성

- 솔리드 샤인 레이저 광원으로 20 000시간^{*1} 의 작동 시간 구현.
- *1 이것은 [빛 세기]이 [NORMAL] 또는 [저소음]으로, 그리고 [다이나믹 명암]이 [2]로 설정되어 있을 때를 기준으로 산출한 것입니다.

탄력적인 설정

수직/수평 렌즈 이동 기능 및 1.6배 줌 비율을 통해 제한된 공간에서도 탄력적인 설치가 가능합니다.

뛰어난 확장성

- ▶ 4K 신호^{*1} 입력이 지원되어 이후의 시스템 업데이트에 대응 가능합니다.
- 옵션인 무선 모듈을 통해 간편한 무선 투사가 가능합니다.
- *1 최대 4K/30p 지원. 투사되는 이미지가 프로젝터의 화면 도트로 전환됩니다: PT-VMZ50 / PT-VMZ40: 1 920 x 1 200 PT-VMW50: 1 280 x 800

자세한 내용은 해당 페이지를 참조하십시오.

프로젝터를 설치합니다.
 (⇒ 29 페이지)



빠른 단계

2. 외부 장치와 연결합니다.
 (⇒ 33 페이지)



(🔿 39 페이지)



4. 전원을 켭니다. (➡ 41 페이지)



 5. 초기 설정을 지정합니다.
 (⇒ 41 페이지)
 ● 프로젝터를 구입한 후 처음으로 전원을 켠 경우 이 단계를 따르십시오.



1장 **준비**

이 장에서는 프로젝터를 사용하기 전에 숙지하거나 확인해야 할 사항에 대해 설명합니다.

사용상 주의 사항

본 제품의 용도

본 제품은 비디오 장비 및 컴퓨터에서 화면으로 정지 이미지/동영상 신호를 투사하기 위해 고안되었습니다.

이동 시 주의 사항

- 프로젝터를 이동할 때는 바닥을 단단히 잡아 과도한 진동이나 충격을 받지 않도록 하십시오. 과도한 진동이나 충격이 있는 경우 내부 부품이 손상되어 오작동을 일으킬 수 있습니다.
- 조절식 발이 나와 있는 상태로 프로젝터를 이동하지 마십시오. 그러면 조절식 발이 손상될 수 있습니다.
- 옵션 액세서리의 모선 모듈(모델 번호: AJ-WM50)을 부착한 상태로 프로젝터를 이동하거나 운반하지 마십시오. 그러면 무선 모듈이 손상될 수 있습니다.

설치 시 주의 사항

■프로젝터를 실외에 설치하지 마십시오.

이 프로젝터는 실내용으로 설계되어 있습니다.

■다음과 같은 장소에는 프로젝터를 설치하지 마십시오.

- 차량과 같이 진동과 충격이 발생하는 곳에 설치할 경우 내부 부품이 손상되어 오작동이 발생할 수 있습니다.
- 해변 또는 부식성 가스가 발생할 수 있는 곳: 부식으로 인해서 프로젝터가 떨어질 수 있습니다. 또한, 구성품의 수명이 단축되고 오작동이 일어날 수 있습니다.
- 에어컨 배출구 근처인 경우: 사용 환경에 따라 공기 배출구에서 나오는 뜨거운 공기나 에어컨에서 나오는 가열 / 냉각된 공기 때문에 드물기는 하지만 화면이 심하게 불안정할 수 있습니다. 프로젝터 또는 다른 장비에서 나오는 배출 공기나 에어컨에서 나오는 공기가 프로젝터의 전면을 향하지 않도록 하십시오.
- 온도가 급격하게 변하는 빛(스튜디오 램프 등) 이 있는 장소: 이 경우 광원 수명이 짧아지거나 열로 인해 프로젝터가 변형되고 오작동이 일어날 수 있습니다. 프로젝터의 작동 온도 범위를 준수하도록 하십시오.
- 고출력 전선 또는 모터 근처에서 사용할 경우 프로젝터의 조작을 간섭할 수 있습니다.

■천장에 설치하는 등의 설치 작업은 자격을 갖춘 기술자나 대리점에 의뢰하십시오.

프로젝터의 성능과 안전을 보장하기 위해 천장이나 높은 곳에 설치할 때는 자격을 갖춘 기술자 또는 대리점에 의뢰하십시오.

■ DIGITAL LINK 연결을 위한 케이블 배선 설치는 공식 기술자 또는 대리점에 의뢰하십시오.

잘못된 설치 때문에 케이블 전송 특성이 확보되지 않으면 이미지와 소리가 중단될 수 있습니다.

■방송 장비 또는 라디오에서 나오는 강력한 무선파 때문에 프로젝터가 올바로 작동하지 않을 수 있습니다.

설치 장소 근처에 강력한 무선파를 방출하는 설비나 장비가 있다면 프로젝터를 무선파 방출 위치에서 충분히 먼 곳에 설치하십시오. 또는 양쪽 끝을 접지 처리한 금속 호일이나 금속 파이프를 사용해 <DIGITAL LINK/LAN> 단자에 연결되는 LAN 케이블을 감싸십시오.

■초점 조정

투사 렌즈는 광원에서 나오는 빛으로 인해서 열적으로 영향을 받아 전원을 켠 뒤 일정 시간 동안 초점이 불안정할 수 있습니다. 초점을 조정하기 전에 30분 이상 영상을 계속 투사하는 것이 좋습니다.

■해발 2 700 m (8 858') 이상의 고도에서는 프로젝터를 설치하지 마십시오.

■주위 온도가 45 °C (113 °F) 를 초과하는 곳에서 프로젝터를 사용하지 마십시오.

고도가 너무 높거나 주위 온도가 너무 높은 곳에서 프로젝터를 사용하면 구성요소의 수명이 줄어들거나 고장이 날 수 있습니다.

■ 360° 전방향으로 투사할 수 있습니다.



수직으로 360°

수직으로 360°

경사지게 360° (수직과 수평 조합)

■프로젝터 설치 시 주의 사항

- 플로어 스탠딩 설치와 각도 조절 시에만 조절식 발을 사용하십시오. 그 이외의 다른 용도로 사용하면 프로젝터가 손상될 수 있습니다.
- 조절식 발을 사용한 바닥 설치 또는 천장 설치 브라켓을 사용한 천장 설치 이외의 방법으로 프로젝터를 설치하는 경우, 4 개의 천장 설치용 나사 구멍(그림 참조)을 사용해 프로젝터를 고정하십시오. 그런 경우에는 스페이서(금속)를 삽입하여 프로젝터 바닥의 천장 설치용 나사 구멍과 설치 표면 사이에 이격이 없도록 하십시오.
- 토크 드라이버 또는 육각 토크 렌치를 사용하여 고정 나사를 지정된 조임 토크로 조입니다. 전기 나사 드라이버 또는 충격 나사 드라이버는 사용하지 마십시오.

(나사 직경: M4, 프로젝터 내부 태핑 높이: 8 mm (5/16"), 토크: 1.25 ± 0.2 N·m)



천장 설치용 나사 구멍과 조절식 발의 위치

- 프로젝터 위에 다른 프로젝터를 올려 놓지 마십시오.
- 프로젝터를 위쪽으로 지지하여 사용하지 마십시오.
- 프로젝터의 환기구 (흡기와 배기)를 막지 마십시오.
- 에어컨의 냉난방 공기가 프로젝터 환기구 (흡기구 및 배출구)에 직접 유입되지 않도록 하십시오.



- 밀폐된 공간에 프로젝터를 설치하지 마십시오.
 프로젝터를 밀폐된 공간에 배치할 때는 환기 및/또는 공기 조절 시스템이 필요합니다. 환기가 부족하면 배출되는 열이 누적되어 프로젝터의 보호 회로가 작동하게 됩니다.
- Panasonic 은 제품의 보증 기간이 만료되지 않은 경우라도 부적절한 프로젝터 설치 위치로 인해 발생하는 제품의 모든 손상에 대해 책임을 지지 않습니다.

보안

이 제품을 사용할 때는 다음과 같은 사고에 대비하여 안전 조치를 취하십시오.

- 본 제품을 통한 개인 정보 누출
- 악의적인 타인이 본 제품을 무단으로 조작
- 악의적인 타인이 본 제품을 간섭 또는 중단

충분한 보안 조치를 취합니다.

- 가능하면 추측하기 어려운 비밀번호를 사용하십시오.
- 암호를 주기적으로 변경합니다. [보안] 메뉴 → [비밀번호 변경]에서 비밀번호를 설정할 수 있습니다.
- Panasonic Corporation 또는 그 자회사는 절대 고객의 비밀번호를 직접적으로 묻지 않습니다. 그러한 요청을 받는 경우 비밀번호를 얘기하지 마십시오.
- 네트워크 연결은 방화벽 또는 다른 프로그램으로 보호되어야 합니다.
- WEB 제어 기능에 대한 비밀번호를 설정하여 로그인할 수 있는 사용자를 제한합니다. WEB 제어 화면의 [Change password] 페이지에서 WEB 제어 기능에 대한 비밀번호를 설정할 수 있습니다.

■무선 LAN 제품을 사용할 때의 보안

무선 LAN 의 장점은 무선 전송 범위 내에 있을 경우, LAN 케이블을 사용하는 대신 컴퓨터나 다른 장치 및 무선 액세스 지점 간에 정보를 교환할 수 있다는 점입니다.

반면, 무선파가 장애물(예: 벽)을 통과해 이동할 수 있고 주어진 범위 내의 어디서든 액세스할 수 있기 때문에 보안 설정이 충분하지 않을 경우 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.

- 전송된 데이터가 차단될 수 있습니다
 악의적인 제 3 자가 의도적으로 무선파를 가로채 다음과 같이 전송된 데이터를 모니터링할 수 있습니다.
 ID, 암호, 신용카드 번호와 같은 개인 정보
- 이메일 내용
- 불법적 접속
 - 악의적인 제 3 자가 권한 없이 개인 또는 회사 네트워크에 접속하여 다음 유형의 행동을 취할 수 있습니다.
 - 개인 및/또는 비밀 정보 검색(정보 유출)
 - 특정 사람으로 가장하여 거짓 정보 전파(스푸핑)
 - 가로챈 통신을 덮어쓰고 거짓 데이터를 발행(조작)
 - 컴퓨터 바이러스와 같은 유해한 소프트웨어를 전파하고 데이터 및/또는 시스템 충돌을 유발(시스템 충돌)

대부분 무선 LAN 어댑터 또는 액세스 지점에는 이러한 문제를 처리하기 위한 보안 기능이 탑재되어 있으므로 본 제품을 사용할 때 무선 LAN 장치에 대해 적절한 보안 설정을 지정함으로써 문제 발생 가능성을 줄일 수 있습니다. 일부 무선 LAN 장치는 구매 후 즉시 보안이 설정되지 않을 수 있습니다. 보안 문제 발생 가능성을 줄이려면 무선 LAN 장치를 사용하기 전에 각 무선 LAN 장치와 함께 제공된 사용설명서에 따라 모든 보완 관련 설정을 구성하도록 하십시오.

무선 LAN 의 사양에 따라 악의적인 제3자가 특별한 방법으로 보안 설정을 파괴할 수 있습니다. Panasonic 은 고객이 보안 설정을 구성하지 않은 채 본 제품을 사용할 경우의 위험을 철저히 파악하고, 스스로의 책임 하에 보안 설정을 구성할 것을 권장합니다.

무선 LAN 관련 참고 정보

프로젝터의 무선 연결 기능에는 2.4 GHz 대역의 무선 전파가 사용됩니다. 무선국 허가를 받을 필요는 없지만 사용 전에 다음 사항을 읽고 완전히 이해하십시오. 옵션 액세서리인 무선 모듈(모델 번호: AJ-WM50)은 프로젝터의 무선LAN 기능을 사용하려는 경우 반드시 설치해야 합니다.

■다른 무선 장비 가까이에서 사용하지 마십시오.

다음의 장비는 프로젝터와 동일한 대역의 무선파를 사용할 수 있습니다. 프로젝터를 이러한 장치 근처에서 사용할 경우, 무선파 간섭으로 통신이 불가능하거나 통신 속도가 느려질 수 있습니다.

- 전자레인지 등
- 산업용, 화학적 및 의료 장비 등
- 공장 제조 라인에 사용되는 것과 같이 움직이는 물체를 식별하기 위한 공장내 무선 스테이션
- 지정된 저출력 무선 스테이션

■ 가능한 한 프로젝터 가까이에서 휴대전화, TV, 라디오 등을 사용하지 마십시오.

휴대전화, TV 또는 라디오는 프로젝터와 다른 무선파를 사용하므로 무선 LAN 통신이나 이들 장치에서의 송/수신에 미치는 영향이 없습니다. 그러나 프로젝터의 무선파로 인해 오디오 또는 비디오에 잡음이 발생할 수 있습니다.

■무선 통신 무선파는 철근 보강재, 콘크리트 등을 관통할 수 있습니다.

목재, 유리와 같은 재질로 만들어진 벽과 바닥을 통해 통신이 가능하지만(와이어 메쉬를 포함한 유리는 제외), 철근 보강재, 금속, 콘크리트 등으로 만들어진 벽과 바닥은 불가능합니다.

■ 정전기에 취약한 위치에서는 프로젝터 사용을 피하십시오.

이 프로젝터를 정전기에 취약한 위치에서 사용할 경우, 무선 LAN 또는 유선 LAN 연결이 손실될 수 있습니다. 정전기 또는 잡음으로 인해 LAN 연결을 설정할 수 없을 경우, 프로젝터 전원을 끈 후 콘센트에서 전원 플러그를 뽑고 정전기 또는 잡음의 원인을 제거한 다음, 프로젝터를 켜십시오.

■국가 외부에서 프로젝터 사용

국가나 지역에 따라 무선 LAN 을 사용할 수 있는 채널과 주파수에 제한이 있습니다.

DIGITAL LINK

(PT-VMZ40에는 사용 불가)

"DIGITAL LINK"는 비디오, 오디오, 이더넷 및 시리얼 제어 신호를 전송하기 위해 트위스트 페어 케이블을 사용하는 기술입니다. HDBaseT Alliance에서 정립한 HDBaseT™ 표준을 토대로 개발되었고, 다른 Panasonic 기능이 추가되었습니다.

본 프로젝터는 옵션의 Panasonic DIGITAL LINK 출력 호환 장치 (모델 번호: ET-YFB100G, ET-YFB200G) 및 같은 HDBaseT[™] 표준을 이용하는 타 제조사의 주변 장치 (Extron Electronics의 "XTP 송신기" 등과 같은 트위스트 페어 케이블 송신기)를 지원합니다. 이 프로젝터에서 작동 확인이 이루어진 다른 제조사의 장치에 대해서는 Panasonic 웹사이트 (https://panasonic.net/cns/projector/)를 방문해 주십시오. 다른 제조사 장치에 대한 확인은 전체 작동에 대한 확인이 이루어진 것이 아닌, Panasonic Corporation에서 설정한 항목에 대해서만 수행되었다는 점을 유념하십시오. 다른 제조사 장치로 인해 발생한 작동 또는 성능 상의 문제는 해당 제조사에 문의하십시오.

프로젝터에서 지원되는 응용 프로그램 소프트웨어

본 프로젝터는 다음의 응용 프로그램 소프트웨어를 지원합니다. 각 응용 프로그램 소프트웨어에 대한 자세한 정보나 다운로드는 Panasonic 웹사이트 (https://panasonic.net/cns/projector/) 를 방문해 보십시오.

• Logo Transfer Software

이 응용 프로그램 소프트웨어는 회사 로고와 같이 시작 시 투사되는 원본 이미지를 프로젝터로 전송합니다.

Multi Monitoring & Control Software

이 응용 프로그램 소프트웨어는 인트라넷에 연결된 여러 디스플레이 장치 (프로젝터 및 평면 디스플레이)를 모니터링하고 제어합니다.

• 조기 경고 소프트웨어

이 플러그인 소프트웨어는 인트라넷 내의 디스플레이 장치와 주변기기의 상태를 모니터링하고, 해당 장비의 이상을 통보하며, 가능한 이상 징후를 감지합니다. "조기 경고 소프트웨어"는 "Multi Monitoring & Control Software" 에 미리 설치되어 있습니다. 이 플러그인 소프트웨어의 조기 경고 기능을 사용하려면 해당 PC에 "Multi Monitoring & Control Software" 를 설치하십시오. 조기 경고 기능을 활성화하면 디스플레이 장치의 소모품 교체, 디스플레이 장치의 각 부품 청소, 디스플레이 장치 구성품 교체 등을 위한 대략적인 시간을 알려주므로 미리 유지보수를 실행할 수 있습니다.

조기 경고 기능은 "Multi Monitoring & Control Software" 를 PC 에 설치한 후 90 일 동안 무료로 최대 2048 대의 장치를 등록해서 사용할 수 있습니다. 90 일 이후 이 기능을 계속해서 사용하려면 "조기 경고 소프트웨어" (ET-SWA100 시리즈) 라이센스를 구매하고 인증을 수행해야 합니다. 또한 라이센스 유형에 따라 모니터링에 등록 가능한 디스플레이 장치의 수가 다릅니다. 자세한 내용은 "Multi Monitoring & Control Software" 의 사용설명서를 참조하십시오.

Presenter Light Software

Windows 컴퓨터와 호환되는 이 응용 프로그램 소프트웨어는 무선 LAN 또는 유선 LAN을 통해 프로젝터로 컴퓨터 화면을 전송합니다.

Wireless Projector

이는 무선 LAN 을 통해 프로젝터로 전송하여 PDF 와 같은 파일이나 이미지를 투사하기 위한 iOS/Android 용 응용 프로그램 소프트웨어입니다.

보관

프로젝터를 보관할 경우, 건조한 실내에 보관하십시오.

폐기

이 제품을 폐기하려면 지방 정부 당국이나 대리점에 정확한 폐기 방법에 대해 문의하십시오. 또한 제품을 분해하지 말고 폐기하십시오.

사용 시 주의 사항

■양호한 화면 품질을 얻기 위한 방법

더 높은 대비로 아름다운 영상을 보기 위해서는 적절한 환경을 준비해야 합니다. 창문에 커튼이나 블라인드를 치고 화면 근처의 모든 불을 꺼서 외부 또는 내부의 광원이 화면에 비치지 않도록 합니다.

■프로젝터 렌즈 표면을 맨손으로 만지지 마십시오.

렌즈 표면이 지문 등으로 더러워지면, 자국이 확대되어 화면에 투사될 수 있습니다. 프로젝터를 사용하지 않을 때에는 프로젝터와 함께 제공된 렌즈 덮개를 투사 렌즈에 부착하는 것이 권장됩니다.

■LCD 패널

LCD 패널은 정밀하게 제작되었습니다. 아주 드문 일이지만 픽셀이 없거나 항상 켜져 있을 수 있습니다. 이러한 현상은 오작동을 나타내지 않는다는 점을 유의하십시오.

정지 이미지를 오랜 시간 투사하면 잔상 이미지가 LCD 패널에 남을 수 있습니다. 이 경우, 1시간 이상 모든 흰색 화면을 투사하십시오. 잔상 이미지는 사라지지 않을 수 있습니다.

■광학 부품

작동 환경 온도가 높거나 많은 먼지, 담배 연기 등이 있는 환경에서는 1년 미만을 사용한 경우라도 LCD 패널, 편광판 및 기타 광학 부품의 교체 주기가 짧아질 수 있습니다. 자세한 내용은 대리점에 문의하십시오.

■광원

프로젝터 광원은 레이저를 사용하며 다음과 같은 특성이 있습니다.

- 작동 환경 온도에 따라 광원의 휘도가 줄어듭니다. 온도가 높아질수록 광원의 휘도가 더 줄어듭니다.
- 광원의 휘도가 사용 기간에 따라 줄어듭니다.
 밝기가 현저하게 저하되고 광원이 켜지지 않으면 대리점에 요청하여 프로젝터 내부를 청소하거나 광원 장치를 교체하십시오.

■컴퓨터 및 외부 장치 연결

컴퓨터 또는 외부 장치를 연결할 경우 전원 코드와 차폐 케이블을 사용과 관련하여 본 설명서를 주의해서 읽어 보십시오.

액세서리

프로젝터와 함께 다음과 같은 액세서리가 들어 있는지 확인하십시오. <> 안의 숫자는 액세서리의 수를 의미합니다.



- 작은 부품은 적절한 방식으로 보관하고 어린이의 손이 닿지 않도록 하십시오.
- 참고
- 전원 코드의 유형과 번호는 제품을 구입한 국가에 따라 다릅니다.
- 부속품의 모델 번호는 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

옵션 액세서리

옵션	모델 번호
천장 설치 브라켓	ET-PKL100H (높은 천장용), ET-PKL100S (낮은 천장용), ET-PKV400B (프로젝터 장착 브래킷)
교체용 필터	ET-RFV500
디지털 인터페이스 박스*1	ET-YFB100G
DIGITAL LINK 스위처"	ET-YFB200G
조기 경고 소프트웨어 (기본 라이센스/3년 라이센스)	ET-SWA100 시리즈 ⁻²
무선 모듈*3*4	AJ-WM50P / AJ-WM50E / AJ-WM50G ⁷⁵

*1 PT-VMZ40에는 사용 불가.

*2 모델 번호의 끝자리는 라이센스 유형에 따라 다릅니다.

*3 본 문서에서, 모델 번호의 접미사는 생략됩니다.

*4 본 제품의 가용성은 국가마다 다릅니다. 자세한 내용은 대리점에 문의하십시오.

*5 무선 모듈 AJ-WM50G는 2019년 봄에 출시될 예정입니다. 최신 정보에 대해서는, Panasonic 웹사이트(https://panasonic.net/cns/projector)를 참조하십시오.

<u>참고</u>

• 옵션 부속품의 모델 번호는 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

ZOON SHUTTE

Panasonic

PROJECTOR

MUTE 6

SPEC

PATTERN

ID SET

프로젝터 소개

리모컨

■ 전면



- 전원 <①/ | > 버튼(① 스탠바이 / | 전원 켜기) 1 프로젝터의 전원이 꺼져 있는 상태(대기 모드)로 프로젝터를 설정합니다. 또한 전원이 꺼져 있는 경우 (대기 모드) 투사를 시작합니다.
- 2 리모컨 제어 표시기

리모콘의 아무 버튼이나 누르면 깜박입니다.

<MENU> 버튼 / <RETURN> 버튼 / <ENTER> 버튼 / 3 ▲▼◀▶ 버튼 메뉴 화면을 조작하는 데 사용합니다. (➡ 56 페이지)

▲▼◀▶ 버튼은 [보안]에 비밀번호를 입력하거나 문자를 입력할 때도 사용됩니다.

- <VOL-> 버튼 / <VOL+> 버튼 4 내장 스피커 또는 오디오 출력의 음량 레벨을 조절합니다. (➡ 50 페이지)
- <DEFAULT> 버튼 서브 메뉴 내용을 공장 기본 설정으로 초기화합니다. (57 페이지)
- 6 입력 선택 버튼(<HDMI1>, <HDMI2>, <DIGITAL LINK>, <COMPUTER1/2>, <VIDEO>, <NETWORK/USB>) 투사할 입력 신호를 전환합니다. (⇒ 45 페이지)

7 숫자 (<0> - <9>) 버튼 여러 프로젝터 환경에서 비밀번호 또는 ID 번호를 입력하는 데 사용됩니다.

<ON SCREEN> 버튼

9

화면 표시 기능을 켭니다(표시). / 끕니다(숨김). (◆ 50 페이지) <ID ALL> 버튼

다수의 프로젝터를 사용할 경우, 하나의 리모컨으로 모든 프로젝터를 동시에 제어할 때 사용합니다. (➡ 54 페이지)

10 <AUTO SETUP> 버튼 이미지가 투사되는 동안 이미지 표시 위치를 자동으로 조정합니다. (⇒ 50 페이지)

11 <FUNCTION> 버튼 자주 사용하는 작업을 단축 버튼으로 할당합니다. (◆ 53 페이지)

■ 상단

■ 하단

24

23

12 <TEST PATTERN> 버튼 테스트 패턴 표시. (⇒ 53 페이지)

18

19

20

21

22

- 13 <ID SET> 버튼 복수 프로젝터 환경에서 리모컨의 ID 번호를 설정합니다. (54 페이지)
- 14 <ECO> 버튼 에코 매니지먼트와 관련된 설정 화면을 표시합니다. (54 페이지)
- 15 <SCREEN ADJ> 버튼 투사된 이미지에서 다양한 종류의 왜곡을 보정할 수 있습니다. (➡ 51 페이지)
- 16 <FREEZE> 버튼 이미지를 일시 중지하고 오디오를 끌 때 사용됩니다. (50 페이지)
- 17 <P-TIMER> 버튼 프레젠테이션 타이머 기능을 조작합니다. (⇒ 52 페이지)
- 18 <D.ZOOM +> 버튼 / <D.ZOOM -> 버튼 영상을 확대하거나 축소합니다. (→ 51 페이지)
- 19 <SHUTTER> 버튼 오디오 및 비디오를 일시적으로 끌 때 사용합니다. (49 페이지)
- 20 <MUTE> 버튼 프로젝터를 일시적으로 음소거할 때 사용합니다. (➡ 49 페이지)
- 21 <ASPECT> 버튼 영상의 화면비율을 설정합니다. (➡ 52 페이지) 22 <STATUS> 버튼
- 프로젝터 정보를 표시합니다. (➡ 53 페이지)
- 23 리모컨 신호 송신기
- 24 이 프로젝터에는 사용할 수 없습니다

<u>주의</u>

- 리모컨을 떨어뜨리지 마십시오.
- 액체가 닿지 않게 하십시오.
- 리모컨을 분해 또는 변경하지 마십시오.
- 리모컨 뒷면에 설명된 다음 사항들을 준수해 주십시오(아래 그림 참조). - 새 배터리와 사용한 배터리를 함께 사용하지 마십시오.
- 지정되지 않는 배터리를 사용하지 마십시오.
- 배터리를 끼울 때 극성(+ 및 -)이 올바른지 확인하십시오.
- 또한 "주요 안전 사항"에서 배터리와 관련된 내용을 읽으시기 바랍니다.



참고

9

투사 각도를 조정합니다.

- 리모컨은 리모컨 신호 수신기를 직접 조준했을 때 약 30 m(98'5") 거리 내에서 사용할 수 있습니다. 리모컨은 수직으로 최대 ±30°, 수평으로 • 최대 ±30°의 각도 범위에서 조작할 수 있지만 유효 제어 범위는 더 좁을 수 있습니다.
- 리모컨과 리모컨 신호 수신기 사이에 장애물이 있을 경우 리모컨이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
 - 스크린에 리모컨 신호를 투영해 프로젝터를 조작할 수 있습니다. 작동 범위는 스크린 특성에 따른 빛의 손실로 인해 달라질 수 있습니다.
- 형광등 또는 다른 강한 광원이 있는 장소에서 리모컨을 사용하면 프로젝터가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 가능한 한 광원에서 멀리 떨어진 곳에 프로젝터를 설치하십시오.
- 프로젝터가 리모컨 신호를 수신하는 경우 전원 표시등 <ON(G)/STANDBY(R)> 가 깜박입니다.

프로젝터 본체



■ 하단





- 4 렌즈 수평 이동 다이얼 투사 위치를 수평 방향으로 조정합니다(수평 이동).
- 도난 방지 후크 포트 5 도난 방지 케이블 등을 연결합니다.

1 주변 휘도 센서 렌즈 수직 이동 다이얼 2

투사 위치를 세로 방향으로 조정합니다(수직 위치이동).

3 제어 패널 (⇒ 24 페이지)

<u>주의</u>

• 프로젝터의 환기구(흡기와 배기)를 막지 마십시오. 프로젝터 내부의 냉각이 방해를 받으면 구성 요소가 더 빨리 열화될 수 있습니다.

■ 제어 패널



1 전원 <①/1> 버튼 (① 스탠바이 / 1 전원 켜기) 프로젝터의 전원이 꺼져 있는 상태(대기 모드)로 프로젝터를

설정합니다. 또한 전원이 꺼져 있는 경우 (대기 모드) 투사를 시작합니다.

2 <VOL-> 버튼 / <VOL+> 버튼 내장 스피커 또는 오디오 출력의 음량 수준을 조절합니다. (50 페이지)

<MENU> 버튼 3

메인 메뉴를 표시하거나 숨깁니다. (
56 페이지) 서브 메뉴가 표시될 때 해당 메뉴를 누르면 이전 화면으로 돌아갑니다.

- <ENTER> 버튼 4 메뉴 화면에서 항목을 결정하여 실행합니다.
- 5 <INPUT SELECT> 버튼 투사할 입력 신호를 전환합니다. (➡ 45 페이지)

6 <SHUTTER> 버튼

오디오 및 비디오를 일시적으로 끌 때 사용합니다. (49 페이지)

<AUTO SETUP> 버튼 7

이미지를 투사하는 동안 자동 화면 조정 기능을 사용해 자동으로 조정할 때 사용합니다(⇒ 50 페이지). 또한 메모리 뷰어 화면을 조작하는 데도 사용됩니다.

8 ▲▼◀▶ 버튼

메뉴 화면 항목을 선택하고 설정을 전환하거나 레벨을 조정할 때 사용됩니다. 또한 [보안] 메뉴에 비밀번호를 입력하거나 문자를 입력할 때 사용합니다.

24 - 한국어

■ 연결 단자



- 1 <USB (VIEWER/WIRELESS/DC OUT)> 단자
 - 메모리 뷰어 기능을 사용할 때, USB 메모리를 이 단자에 직접 장착하십시오. (◆ 98 페이지) 무선 LAN 기능을 사용할 때는 무선 모듈(모델번호: AJ-WM50)을

이 단자에 직접 장착하십시오. (➡ 103 페이지) 또한, 이 단자는 전원 공급 장치(DC 5V, 최대 2A)를 위해 사용할 수 있습니다.

2 <VIDEO IN> 단자

비디오 신호를 입력하는 단자입니다.

- 3 <COMPUTER 1 IN> 단자 RGB 신호, 또는 YC_BC_R/YP_BP_R 신호를 입력하는 단자입니다.
- 4 <COMPUTER 2 IN/1 OUT> 단자 RGB 신호, 또는 YC_BC_R/YP_BP_R 신호를 입력하는 단자입니다. 또한
 <COMPUTER 1 IN> 단자에서 외부 장치에 연결로의 입력 신호를 출력할 수도 있습니다.
- 5 <HDMI 1 IN> 단자 /<HDMI 2 IN> 단자 HDMI 신호를 입력하는 단자입니다.
- 6 <LAN> 단자 네트워크 연결에 사용되는 LAN 단자입니다. 또한 이미지 전송 응용 프로그램 소프트웨어에서의 이미지 전송을 지원합니다. (➡ 101 페이지)

주의

- [프로젝터 설정] 메뉴 → [에코 매니지먼트] → [스텐바이모드]를 [NORMAL]으로 설정하면 <USB (VIEWER/WIRELESS/DC OUT)> 단자는 대기 상태에서도 전원을 공급할 수 있습니다. [ECOLOGY]으로 설정하면 <USB (VIEWER/WIRELESS/DC OUT)> 단자는 대기 상태에서 전원을 공급할 수 없습니다.
- 정격(DC 5V, 최대 2A)을 초과하는 외부 장치가 <USB (VIEWER/WIRELESS/DC OUT)> 단자에 연결되어 있을 경우, 오류가 검출되면 전원 공급이 중단됩니다. 이러한 경우, 외부 장치를 분리하고 프로젝터의 전원을 차단한 다음 전원 플러그를 콘센트에 다시 연결하십시오.
- LAN 케이블이 프로젝터에 직접 연결된 경우 네트워크가 실내에서 연결되어야 합니다.
- 신호는 노이즈 또는 케이블 길이의 영향으로 인해 약해질 수 있습니다. • <DIGITAL LINK/LAN> 단자와 <LAN> 단자는 프로젝터 내부에 연결됩니다. <DIGITAL LINK/LAN> 단자와 <LAN> 단자 둘 모두를 사용할 경우, 허브 또는 꼬임쌍선 전송기와 같은 주변 장치를 통해 또는 직접 같은 네트워크에 연결되지 않도록 시스템을 구성하십시오.

 7 <DIGITAL LINK/LAN> 단자 (PT-VMZ40에는 사용할 수 없음) 비디오 신호 또는 오디오 신호를 전송하는 장치를 연결하는

단자입니다. 또한, 네트워크 연결에 사용되는 LAN 단자입니다.

8 <AUDIO IN 1> 단자 / <AUDIO IN 2> 단자 오디오 신호를 입력하는 단자입니다.

9 <AUDIO IN 3> 단자 오디오 신호를 입력하기 위한 단자입니다.

왼쪽 입력 <L> 및 오른쪽 입력 <R>은 <AUDIO IN 3> 단자에 사용됩니다.

- 10 <VARIABLE AUDIO OUT> 단자 입력된 오디오 신호를 출력하는 단자입니다.
- 11 <SERIAL IN> 단자 컴퓨터를 연결하여 프로젝터를 외부에서 제어하기 위한 RS-232C 호환 단자입니다.

리모컨 준비

배터리 삽입 및 제거





- 1) 커버를 엽니다. (그림 1)
- 2) 배터리를 삽입하고 커버를 닫습니다("●"쪽 먼저 삽입). (그림 2)
 - 배터리를 분리할 때는 이 단계를 거꾸로 시행합니다.

시스템이 여러 대의 프로젝터를 사용하는 경우

시스템에서 여러 대의 프로젝터를 사용하는 경우 각 프로젝터에 고유ID 번호를 할당해 놓으면 리모컨 한 대를 사용하여 프로젝터 전체를 동시에 운영하거나 각 프로젝터를 개별적으로 운영할 수 있습니다. ID 번호를 설정하고자 하는 경우 먼저 초기 설정을 완료한 후 프로젝터의 ID 번호를 설정한 다음 리모컨의 ID 번호를 설정해야 합니다. 초기 설정에 관해서는 "초기 설정 화면이 표시되는 경우" (➡ 41 페이지)을/를 참조하십시오.

본 기기(프로젝터 및 리모컨)의 공장 기본 ID 번호는 [전체]로 설정되어 있으며, 이 설정을 이용해서 제어할 수 있습니다. 필요한 경우 리모컨과 프로젝터에 ID 번호를 설정하십시오. 리모컨의 ID 번호를 설정하는 방법은 "리모컨의 ID 번호 설정" (➡ 54 페이지)을 /를 참조하십시오.

참고

• [프로젝터 설정] 메뉴 → [프로젝터 ID] (➡ 80 페이지) 에서 프로젝터의 ID 번호를 설정합니다.

렌즈 덮개 장착

이 프로젝터를 이동하거나 장시간 사용하지 않을 경우, 렌즈의 오염을 방지하려면 렌즈 덮개를 부착하는 것이 권장됩니다.

렌즈 덮개를 잃어버리지 않도록 다음 절차에 따라 렌즈 덮개에 액세서리 끈을 부착하십시오.

1) 렌즈 덮개 구멍에 끈의 얇은 쪽을 통과시킵니다.



2) 프로젝터 바닥에 있는 구멍에 끈의 반대쪽(링이 더 큰 쪽)을 통과시킨 다음, 고정시킵니다.



2장 시작하기

이 장에서는 설치와 연결 등 프로젝터를 사용하기 전에 수행해야 하는 사항에 대해 설명합니다.

설치

설치 모드

프로젝터 설치 방법은 4가지가 있습니다. 설치 모드에 따라 [프로젝터 설정] 메뉴 → [투사 방법] (➡ 81 페이지)을 설정합니다.



참고

 프로젝터에는 각도 센서가 내장되어 있습니다. 프로젝터의 고도는 [프로젝터 설정] 메뉴 → [투사 방법]을 [자동]으로 설정하면 자동으로 탐지합니다. 후면에서 투사할 경우에는 [투사 방법]을 [후면투사/표준형] 또는 [후면투사/천정형]으로 설정합니다.

■ 각도 센서

프로젝터에 내장된 각도 센서에 의해 감지되는 설치 자세의 범위는 다음과 같습니다.



천장 설치용 부품(옵션)

제품을 천장에 설치하는 경우 천장 장착 브래킷 옵션이 필요합니다. 프로젝터 장착 브래킷은 반드시 높은 천장용 또는 낮은 천장용 천장 장착 브라켓과 함께 사용해야 합니다.

모델번호: ET-PKL100H(높은 천장의 경우), ET-PKL100S(낮은 천장의 경우), ET-PKV400B(프로젝터 설치 브라켓) ● 본 프로젝터에 지정된 천장 장착 브래킷만 사용하십시오.

• 브래킷과 프로젝터를 설치할 때는 천장 장착 브래킷의 설치 설명서를 참조하십시오.

주의

• 프로젝터 성능과 안전을 보장하기 위해서는 대리점 또는 전문 기술자에게 의뢰해 천장 장착 브래킷을 설치해야 합니다.

스크린 크기 및 투사 거리

프로젝터를 설치하려면 스크린 크기와 투사 거리를 참조하십시오. 이미지 크기와 이미지 위치는 화면 크기와 화면 위치에 맞춰 조정 가능합니다.

• 다음 그림은 투사된 이미지 크기와 위치가 화면 내에 전체적으로 맞도록 정렬된다는 가정 하에 준비되었습니다.



L (LW/LT)*1	투사 거리
SH	이미지 높이
SW	이미지 너비
Н	렌즈 중앙에서 영상 하단까지 거리
SD	투사된 이미지 크기

*1 LW: 최소거리

LT: 최대 거리

<u>주의</u>

• 설치에 앞서 "사용상 주의 사항" (➡ 14 페이지)을/를 읽어주십시오.

[화면 조정] 투사 범위



	[사다리꼴 보정]만 사용		[사다리꼴 보정] 또는 [곡면 스크린 보정] 함께 사용				[곡면 스크린 보정]만 사용	
모델 번호	수직 사다리꼴 보정 각도 α (°)	수평형 보정각 β(°)	수직 사다리꼴 보정 각도 α (°)	수평형 보정각 β(°)	R2/L2의 최소값	R3/L3의 최소값	R2/L2의 최소값	R3/L3의 최소값
PT-VMZ50 PT-VMZ40	±25	±35	±25	±35	1.4	2.9	0.7	1.6
PT-VMW50	±35	±35	±35	±35	1.4	2.9	0.7	1.6

<u>참고</u>

• [화면 조정]이 사용된 경우, 보정이 증가함에 따라 초점이 전체 화면에 맞지 않을 수 있습니다.

• 곡면 스크린은 완전한 원의 원형 호 형태여야 합니다.

투사 거리

설명된 대로 투사 거리에 대해 ± 5%의 오차가 발생할 수 있습니다. 또한 [화면 조정]이 사용될 때 지정된 이미지 크기보다 더 작게 보정됩니다.

(단위: m									
투사 크기	16:10 화면 비율		16:9 화면 비율			4:3 화면 비율			
스크린 대각선(SD)	최소 거리 (LW)	최대 거리 (LT)	렌즈 중앙에서 영상 하단까지 거리(H)	최소 거리 (LW)	최대 거리 (LT)	렌즈 중앙에서 영상 하단까지 거리(H)	최소 거리 (LW)	최대 거리 (LT)	렌즈 중앙에서 영상 하단까지 거리(H)
0.76 (30")	0.68	1.12	0.022 ~ 0.201	0.70	1.15	0.002 ~ 0.186	0.78	1.27	0.025 ~ 0.228
1.02 (40")	0.93	1.51	0.030 ~ 0.270	0.95	1.55	0.003 ~ 0.250	1.05	1.71	0.034 ~ 0.306
1.27 (50")	1.16	1.89	0.037 ~ 0.337	1.19	1.94	0.004 ~ 0.311	1.32	2.14	0.042~0.381
1.52 (60")	1.39	2.26	0.045 ~ 0.403	1.43	2.33	0.005 ~ 0.372	1.58	2.57	0.051 ~ 0.456
1.78 (70")	1.64	2.66	0.052 ~ 0.472	1.69	2.73	0.005 ~ 0.436	1.86	3.01	0.059 ~ 0.534
2.03 (80")	1.87	3.03	0.060 ~ 0.538	1.93	3.12	0.006 ~ 0.497	2.12	3.44	0.068 ~ 0.609
2.29 (90")	2.12	3.43	0.067 ~ 0.607	2.18	3.52	0.007 ~ 0.561	2.40	3.88	0.076 ~ 0.687
2.54 (100")	2.35	3.80	0.075~0.673	2.42	3.91	0.008 ~ 0.622	2.67	4.31	0.085~0.762
3.05 (120")	2.83	4.57	0.090 ~ 0.808	2.91	4.70	0.009 ~ 0.747	3.21	5.18	0.102~0.915
3.81 (150")	3.54	5.72	0.112 ~ 1.010	3.64	5.88	0.012 ~ 0.933	4.01	6.48	0.127 ~ 1.143
5.08 (200")	4.73	7.64	0.150 ~ 1.346	4.86	7.85	0.015 ~ 1.245	5.36	8.65	0.169 ~ 1.524
6.35 (250")	5.92	9.56	0.187 ~ 1.683	6.09	9.83	0.019 ~ 1.556	6.71	10.83	0.212 ~ 1.905
7.62 (300")	7.11	11.48	0.224 ~ 2.019	7.31	11.80	0.023 ~ 1.867	8.05	13.00	0.254 ~ 2.286

투사 거리 공식

이 설명서에 명시되지 않은 투사된 이미지 크기를 사용하려면 투사된 이미지 크기 SD (m) 를 확인하고 해당하는 공식을 이용하여 값을 계산하십시오.

모든 공식의 단위는 m입니다. (다음 계산식으로 구한 값에는 약간의 오차가 포함됩니다.) 이미지 크기 지정 (인치 단위 값) 을 사용하여 값을 계산하는 경우, 인치 값에 0.0254 를 곱한 후 투사 거리를 공식의 SD 로 대체합니다.

화면비율		16:10 16:9		4:3
스크린 늘	높이(SH)	= 0.530 × SD	= 0.490 × SD	= 0.6 × SD
스크린 너비(SW)		= 0.848 × SD	= 0.872 × SD	= 0.8 × SD
트 시 거리 (LW		= 0.9371 × SD - 0.0294	= 0.9632 × SD - 0.0294	= 1.0609 × SD - 0.0294
두사 /1디 (L)	최대(LT)	= 1.5103 × SD - 0.0319	= 1.5523 × SD - 0.0319	= 1.7098 × SD - 0.0319

연결

연결하기 전에

- 연결하기 전에 연결할 외부 장비의 사용 설명서를 주의해서 읽으십시오.
- 케이블을 연결하기 전에 장치의 전원 스위치를 끕니다.
- 케이블을 연결하기 전에 다음을 주의하십시오. 그렇지 않으면 오작동이 발생할 수 있습니다.
- 케이블을 프로젝터 또는 프로젝터에 연결된 외부 장치에 연결할 때는 작업 전에 몸에서 정전기를 제거하기 위해 근처의 금속 물체에 손을 대십시오.
- 프로젝터 또는 프로젝터에 연결된 장치에 케이블을 연결할 때 지나치게 긴 케이블을 사용하지 마십시오.
 케이블이 길수록 잡음이 발생하기 쉽습니다. 케이블을 감긴 상태로 사용하면 안테나 역할을 하게 되어 잡음이 발생하기 쉽습니다.
- 케이블을 연결할 때 GND 를 먼저 연결한 후 연결 장치의 연결 단자에 똑바로 끼워 넣습니다.
- 연결 케이블이 장치와 함께 제공되지 않은 경우 또는 장치 연결에 사용하는 케이블(옵션)이 없는 경우에는 장치에 맞는 시스템 연결 케이블을 준비하십시오.
- 파동이 심하게 흔들리는 비디오 장치의 비디오 신호는 화면의 영상이 불규칙하게 흔들리거나 아른거리는 현상이 나타나는 원인이 됩니다. 이 경우에는 TBC(time base corrector)를 연결해야 합니다.
- 본 프로젝터는 VIDEO 신호, YC_BC_R/YP_BP_R 신호 및 아날로그 RGB 신호(동기 신호는 TTL 레벨), 디지털 신호를 지원합니다.
- 일부 컴퓨터 모델 또는 그래픽 카드는 프로젝터와 호환되지 않습니다.
- 긴 케이블을 사용해 각 장비를 프로젝터에 연결할 경우 케이블 보정기를 사용하지 않으면 영상 제대로 나타나지 않습니다.
- 본 프로젝터에서 지원하는 비디오 신호에 대한 자세한 내용은 "호환성 있는 신호 목록" (➡ 137 페이지)을/를 참조하십시오.

<COMPUTER 1 IN> 단자 / <COMPUTER 2 IN/1 OUT> 단자 핀 할당 및 신호명

외관	핀 번호	신호명	핀 번호	신호명
	1	R/P _R	9	+5 V
	2	G/Y	10	GND
	3	B/P _B	1	GND
$ \begin{array}{c} $	4	—	(12)	DDC 데이터
	(5)	GND	13	HD/SYNC
	6	GND	(14)	VD
	\bigcirc	GND	15	DDC 클록
	8	GND		

<HDMI 1 IN> 단자 / <HDMI 2 IN> 단자 핀 할당 및 신호명

외관	핀 번호	신호명	핀 번호	신호명
	1	T.M.D.S 데이터 2+	1	T.M.D.S 클록 차폐
짝수 번호가 지정된 핀 2 ~ 1 8	2	T.M.D.S 데이터 2 차폐	12	T.M.D.S 클록-
	3	T.M.D.S 데이터 2-	13	CEC
	(4)	T.M.D.S 데이터 1+	14)	—
	5	T.M.D.S 데이터 1 차폐	15	SCL
	6	T.M.D.S 데이터 1-	16	SDA
	1	T.M.D.S 데이터 0+	1	DDC/CEC GND
호스 배 ㅎ 기 지 저 되 피 (1) (19)	8	T.M.D.S 데이터 0 차폐	18	+5 V
	9	T.M.D.S 데이터 0-	19	핫 플러그 탐지
	10	T.M.D.S 클럭 +		

연결 예: AV 장비



주의

- VCR을 연결할 때는 항상 다음 중 하나를 사용하십시오.
- 내장형 TBC(time base corrector)가 있는 VCR.
- 프로젝터와 VCR 사이에 TBC(time base corrector).
- 비표준 파열 신호가 연결될 경우 이미지가 왜곡될 수 있습니다. 이 경우 프로젝터와 외부 장치 사이에 TBC(time base corrector)를 연결합니다.

참고

- HDMI 케이블의 경우 HDMI 표준에 부합하는 HDMI 고속 케이블을 사용하십시오. 또한, 4K 비디오 신호를 입력할 때는 4K 비디오 신호와 호환되는 HDMI 케이블을 사용하십시오. HDMI 케이블의 지원되는 전송 속도를 초과하는 비디오 신호가 입력되면 이미지가 방해를 받거나 투사되지 않을 수 있습니다.
- HDMI/DVI 변환 케이블을 사용해서 DVI-D 단자로 <HDMI 1 IN> 단자 / <HDMI 2 IN> 단자를 외부 장치에 연결할 수 있습니다. 그러나 일부 외부 장치에서는 제대로 작동하지 않을 수 있고, 이미지가 투사되지 않을 수도 있습니다.
- 이 프로젝터는 VIERA 링크(HDMI)를 지원하지 않습니다.
- <COMPUTER 2 IN/1 OUT> 단자에서 <COMPUTER 1 IN> 단자로 입력된 신호를 출력하려면 [프로젝터 설정] 메뉴 → [COMPUTER2 입출력선택]을 [COMPUTER 1 출력]으로 설정합니다.
- 오디오를 출력하려면 [프로젝터 설정] 메뉴 → [음성설정] → [음성입력선택]으로 적절히 설정합니다.
- <VARIABLE AUDIO OUT> 단자에 케이블이 연결된 경우 사운드가 내장 스피커에서 출력되지 않습니다.

연결 예: 컴퓨터



주의

• 프로젝터를 컴퓨터 또는 외부 장비에 연결할 경우 각 장비와 함께 제공된 전원 코드와 시중에서 판매하는 차폐 케이블을 사용하십시오.

참고

- HDMI 케이블의 경우 HDMI 표준에 부합하는 HDMI High Speed 케이블을 사용하십시오. 또한, 4K 비디오 신호를 입력할 때는 4K 비디오 신호와 호환되는 HDMI 케이블을 사용하십시오. HDMI 케이블의 지원되는 전송 속도를 초과하는 비디오 신호가 입력되면 이미지가 방해를 받거나 투사되지 않을 수 있습니다.
- 다시 시작 기능(마지막 메모리)이 있는 컴퓨터를 사용하여 프로젝터를 작동할 경우 프로젝터를 작동시키기 위해서는 다시 시작 기능을 재설정해야 할 수 있습니다.
- <COMPUTER 2 IN/1 OUT> 단자에서 <COMPUTER 1 IN> 단자로 입력된 신호를 출력하려면 [프로젝터 설정] 메뉴 → [COMPUTER2 입출력선택]을 [COMPUTER1 출력]으로 설정합니다.

연결 예: DIGITAL LINK 사용

(PT-VMZ40에는 사용 불가) 옵션인 DIGITAL LINK 출력을 지원하는 장치(모델번호: ET-YFB100G, ET-YFB200G)와 같은 통신 표준인 HDBaseT™에 기초하는 꼬임쌍선 전송기 는 꼬임쌍선을 사용하여 입력 이미지, 오디오, 이더넷 및 직렬 제어 신호를 전송하며 프로젝터는 이러한 디지털 신호를 <DIGITAL LINK/LAN> 단자에 입력할 수 있습니다. 컴퓨터



*1 제어 대상은 프로젝터 또는 꼬임쌍선 전송기입니다. 꼬임쌍선 전송기에 따라 자체 제어가 불가능할 수도 있습니다. 연결하려는 장치의 사용 설명서를 확인하십시오.

주의

- VCR을 연결할 때는 항상 다음 중 하나를 사용하십시오.
- 내장형 시간 기반 수정기(TBC)가 있는 VCR
- 프로젝터와 VCR 사이의 시간 기반 수정기(TBC)
- 비표준 파열 신호가 연결될 경우 이미지가 왜곡될 수 있습니다. 이 경우 프로젝터와 외부 장치 사이에 TBC(time base corrector)를 여격한니다
- 자격을 갖춘 기술자 또는 대리점에 꼬임쌍선 전송기와 프로젝터의 케이블 배선 설치를 요청하십시오. 부적절한 설치로 인해 케이블 전송 특성이 충족되지 않을 경우, 이미지가 방해받을 수 있습니다.
- 트위스트페어케이블 송신기와 프로젝터 사이에 LAN 케이블을 연결할 경우 다음 기준을 충족시키는 케이블을 사용하십시오:
- CAT5e 이상의 표준에 호환
- 차폐형 (커넥터 포함)
- 다이렉트
- 싱글 와이어
- 케이블 코어의 지름은 AWG24(AWG24, AWG23 등) 보다 크거나 같습니다.
- 트위스트페어케이블 송신기와 프로젝터 사이에 케이블을 설치할 때는 케이블 테스터 또는 케이블 분석기 같은 도구를 사용하여 케이블 특성이 CAT5e 이상과 호환되는지 확인하십시오. 릴레이 커넥터를 사용하는 경우 이것을 측정에 포함시킵니다.
- 트위스트페어케이블 송신기와 프로젝터 사이에 허브를 사용하지 마십시오.
- 다른 제조업체의 꼬임쌍선 전송기(수신기)를 사용하여 프로젝터에 연결할 경우, 다른 제조업체의 꼬임쌍선 전송기와 프로젝터 사이에 다른 꼬임쌍선 전송기를 배치하지 마십시오. 이로 인해 이미지와 사운드가 방해받을 수 있습니다.
- <DIGITAL LINK/LAN> 단자와 <LAN> 단자는 프로젝터 내부에 연결됩니다. <DIGITAL LINK/LAN> 단자와 <LAN> 단자 둘 모두를 사용할 경우, 허브 또는 꼬임쌍선 전송기와 같은 주변 장치를 통해 또는 직접 같은 네트워크에 연결되지 않도록 시스템을 구성하십시오.
- 케이블을 강제로 당기지 마십시오. 또한 불필요하게 케이블을 구부리거나 접지 마십시오.
- 최대한 잡음 효과를 줄이려면 트위스트페어케이블 송신기와 프로젝터 사이에서 루프 형상이 생기지 않게 케이블을 가능한 곧게 펴십시오.
- 트위스트페어케이블 송신기와 프로젝터 사이에 놓이는 케이블은 다른 케이블, 특히 전원 케이블과 멀리 떨어뜨려 설치하십시오.
- 여러 케이블을 설치할 때는 함께 묶지 말고 가능한 최단 거리로 분할하여 배치하십시오.
- 케이블을 배선하고 나서 [네트워크] 메뉴 → [DIGITAL LINK 상태]의 [신호 품질] 값이 녹색(정상 품질)으로 표시되는지 확인하십시오.

(92 페이지)
- HDMI 케이블의 경우 HDMI 표준에 부합하는 HDMI 고속 케이블을 사용하십시오. HDMI 표준에 부합하지 않는 케이블을 사용하면 이미지가 중단되거나 표시되지 않을 수 있습니다.
- 본 프로젝터는 VIERA 링크(HDMI)를 지원하지 않습니다.
- 옵션인 디지털 인터페이스 박스(모델번호: ET-YFB100G) 및 옵션인 DIGITAL LINK 변환기(모델번호: ET-YFB200G)는 4K 비디오 신호의 입력과 출력을 지원하지 않습니다.
- 트위스트페어케이블 송신기와 프로젝터 사이의 최대 전송 거리는 1 920 x 1 200 도트 미만의 해상도의 신호에 대해 100 m (328'1")입니다. 해상도가 1920 x 1200 도트를 초과하는 신호의 경우, 최대 전송 거리는 50m (164'1")가 됩니다. 트위스트페어케이블 송신기가 롱리치 통신 방식을 지원하는 경우에는 최대 150 m (492'2") 까지 전송할 수 있습니다. 그렇지만, 롱 리치 통신 방식에 대해 프로젝터가 수신할수 있는 신호는 최대 1080/60p (1 920 x 1 080 도트, 도트 클록 주파수 148.5 MHz) 입니다. 이 거리를 초과하면 이미지가 중단되거나 LAN 통신에 오작동이 발생할 수 있습니다. Panasonic은 최대 전송 거리를 벗어난 프로젝터 사용을 지원하지 않는다는 점에 유의해 주십시오. 장거리로 연결할 때 꼬임쌍선 전송기의 사양에 따라 전송할 수 있는 비디오 신호, 또는 거리가 제한될 수 있습니다.
- DIGITAL LINK 호환 프로젝터로 작동이 검증 된 다른 제조업체의 트위스트 페어 케이블 송신기의 경우 Panasonic 웹 사이트 (https://panasonic.net/cns/projector/)를 참조하십시오. 다른 제조사 장치에 대한 확인은 전체 작동에 대한 확인이 이루어진 것이 아닌, Panasonic Corporation 에서 설정한 항목에 대해서만 수행되었다는 점을 유념하십시오. 다른 제조사 장치로 인해 발생한 작동 또는 성능 상의 문제는 해당 제조사에

3장 **기본 조작**

이 장에서는 프로젝터를 시동하기 위한 기본 조작 방법에 대해 설명합니다.

프로젝터 켜기/끄기

전원 코드 연결

제공된 전원 코드가 쉽게 분리되지 않도록 프로젝터 본체에 단단히 고정되었는지 확인하십시오. 자세한 전원 코드 취급 방법에 대해서는 "주요 안전사항"을 참조하십시오. (◆ 4 페이지)

전원 코드 연결





- 1) 프로젝터의 후면에 있는 <AC IN> 단자와 전원 코드 커넥터의 형태를 확인하고 커넥터를 올바른 방향 으로 완전히 끼워넣으십시오.
- 2) 전원 코드 커넥터의 양쪽에있는 고정 나사를 조여서 전원 코드 커넥터를 <AC IN> 단자에 고정하십시오. _주의

• 전원 코드 커넥터가 고정 나사로 <AC IN> 단자에 고정되어 있지 않거나, 고정 나사가 단단히 조여져 있지 않으면 전원 코드 커넥터와 <AC IN> 단자 사이 접촉 불량이 발생할 수 있습니다. 전원 코드 수리에 대해서는 대리점으로 연락하십시오.

전원 코드 분리





- 1) 프로젝터가 대기 모드인지 확인한 후 전원 플러그를 콘센트에서 빼십시오.
- 2) 커넥터의 양쪽에 있는 고정 나사를 풀고 <AC IN> 단자에서 전원 플러그를 제거합니다.

전원 표시등

전원 상태를 표시합니다. 프로젝터를 작동시키기 전에 <ON(G)/STANDBY(R)>표시등의 상태를 확인하십시오. 전원 표시등 <ON(G)/STANDBY(R)>



표시등 상태		프로젝터 상태		
꺼짐		전원 플러그가 콘센트에 연결되지 않았습니다.		
	켜짐	전원이 꺼졌습니다(스탠바이모드). 전원 <৩/ > 버튼을 누르면 투사가 시작됩니다. • 프로젝터의 설정은 다음과 같습니다. - [프로젝터 설정] 메뉴 → [에코 매니지먼트] → [스텐바이 모드]가 [ECOLOGY]로 설정됩니다. • 광원 표시기 <light> 또는 온도 표시기 <temp>가 깜박이면 전원 <৩/ > 버튼을 눌러도 투사가 시작되지 않습니다. (➡ 121 페이지)</temp></light>		
빨간색	깜박임*1	전원이 꺼졌습니다(스탠바이모드). 전원 <�/l> 전원 전원 (비) > 버튼을 누르면 투사가 시작됩니다. 대기 전력 소비가 높습니다. 프로젝터가 다음과 같이 설정됩니다. [프로젝터 설정] 메뉴 → [에코 매니지먼트] → [스텐바이 모드]가 [NORMAL]으로 설정되고 다음 설정 중 하나 또는 둘 모두 설정됩니다. [프로젝터 설정] 메뉴 → [에코 매니지먼트] → [빠른 시작]이 [켜짐]으로 설정됩니다. [프로젝터 설정] 메뉴 → [오디오 설정] → [스탠바이 모드]가 [켜짐]으로 설정됩니다. 프로젝터가 다음과 같이 설정된 경우, 프로젝터가 스탠바이 모드를 들어간 후 지정된 시간이 경과하면 표시등이 적색으로 변합니다. 지정된 시간은 [프로젝터 설정] 메뉴 → [에코 매니지먼트] → [빠른 시작] → [유효 기간]에서 설정한 시간입니다. [프로젝터 설정] 메뉴 → [에코 매니지먼트] → [빠른 시작]이 [켜짐]으로 설정됩니다. [프로젝터 설정] 메뉴 → [이코 매니지먼트] → [빠른 시작]이 [켜짐]으로 설정됩니다. [프로젝터 설정] 메뉴 → [오디오 설정] → [스탠바이 모드]가 [꺼짐]으로 설정됩니다. [프로젝터 설정] 메뉴 → [오디오 설정] → [스탠바이 모드]가 [꺼짐]으로 설정됩니다. [프로젝터 설정] 메뉴 → [오디오 설정] → [스탠바이 모드]가 [꺼짐]으로 설정됩니다. [프로젝터 설정] 메뉴 → [오디오 설정] → [스탠바이 모드]가 [꺼짐]으로 설정됩니다. [프로젝터 설정] 메뉴 → [오디오 설정] → [스탠바이 모드]가 [꺼짐]으로 설정됩니다. [프로젝터 설정] 메뉴 → [오디오 설정] → [스탠바이 모드]가 [꺼짐]으로 설정됩니다. [프로젝터 설정] 메뉴 → [오디오 설정] → [스탠바이 모드]가 [꺼짐]으로 설정됩니다. [프로젝터 설정] 메뉴 → [오디오 설정] → [스탠바이 모드]가 [꺼짐]으로 설정됩니다. [프로젝터 설정] 메뉴 → [오디오 설정] → [스탠바이 모드]가 [꺼짐]으로 설정됩니다. 광원 표시기 <light>, 또는 온도 표시기 <temp>가 깜박이면 전원 <</temp></light> () 비튼을 눌러도 투사가 시작되지 않습니다. (◆ 121 페이지) () 적 10, 1 		
	깜박임'2	전원이 꺼졌습니다(스탠바이모드). 전원 <৩/ > 버튼을 누르면 투사가 시작됩니다. • 대기 전력 소비가 높습니다. 프로젝터가 다음 설정으로 설정됩니다. - [프로젝터 설정] 메뉴 → [에코 매니지먼트] → [스텐바이 모드]가 [NORMAL]으로 설정됩니다. - [프로젝터 설정] 메뉴 → [에코 매니지먼트] → [빠른 시작]이 [꺼짐]으로 설정됩니다. - [프로젝터 설정] 메뉴 → [오디오 설정] → [스탠바이 모드]가 [꺼짐]으로 설정됩니다. • 광원 표시기 <light>, 또는 온도 표시기 <temp>가 깜박이면 전원 <৩/1> 버튼을 눌러도 투사가 시작되지 않습니다. (➡ 121 페이지)</temp></light>		
	켜짐	투사 중입니다.		
녹색	깜박임'3	[전원 관리] 설정으로 인해 광원이 꺼집니다. 신호가 입력되거나 버튼 조작이 수행되면 프로젝터 조명이 켜지고 투사가 시작됩니다. ● 프로젝터의 설정은 다음과 같습니다. - [프로젝터 설정] 메뉴 → [에코 매니지먼트] → [전원 관리]이 [대기]로 설정됩니다.		
	깜박임*4	셔터 기능이 사용 중(셔터: 닫힘)이기 때문에 광원이 꺼집니다. 리모콘 또는 제어 패널의 <shutter> 버튼을 누르면 프로젝터 조명이 켜지고 투사가 시작됩니다.</shutter>		
오렌지색	켜짐	프로젝터가 전원 끄기를 준비하는 중입니다. 잠시 후 전원 스위치가 꺼집니다. (스탠바이 모드로 변경됩니다.)		

*1 표시등이 0.5초(점등) → 0.5초(꺼짐) 주기로 깜박입니다.

*2 표시등이 2.75초(점등) → 0.25초(꺼짐) 주기로 깜박입니다.

40 - 한국어

*3 표시등이 2.0초(점등) → 2.0초(꺼짐) 주기로 깜박입니다.

*4 표시등이 0.75초(점등) → 0.75초(꺼짐) 주기로 깜박입니다.

- 전원 표시등 <ON(G)/STANDBY(R)>이 오렌지색으로 켜지면 프로젝터를 냉각시키기 위해 팬이 작동합니다.
- 프로젝터의 전원 스위치가 꺼진 후 약 5초 동안은 프로젝터의 전원을 켜도 표시등이 켜지지 않습니다. 전원 표시등 <ON(G)/STANDBY(R)>이 빨간색으로 점등 / 점멸한 후 전원을 다시 켜십시오.
- 프로젝터는 스탠바이 모드에서도 전원을 소모합니다 (전원 표시등 <ON(G)/STANDBY(R)>이 빨간색으로 점등 / 점멸함). 전력 소모량에 대해서는 "전력 소모" (➡ 140 페이지)을/를 참조하십시오.
- 프로젝터가 리모컨 신호를 수신하는 경우 전원 표시등 <ON(G)/STANDBY(R)> 가 깜박입니다.

프로젝터 켜기

프로젝터를 켜기에 앞서 다른 모든 장치가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오 (➡ 33 페이지). 먼저 렌즈 뚜껑을 제거하십시오.



1) 전원 코드를 프로젝터에 연결합니다.

2) 전원 플러그를 콘센트에 연결합니다.

• <ON(G)/STANDBY(R)> 전원 표시등이 점등되거나 깜박인 후 프로젝터가 스탠바이 모드로 들어갑니다.

3) 전원 <⁽⁾/ | > 버튼을 누릅니다.

• 전원 표시등 <ON(G)/STANDBY(R)>이 녹색으로 켜지고 곧 화면에 이미지가 투사됩니다.

주의

• 투사를 시작하기 전에 반드시 렌즈 덮개를 제거하십시오.

참고

- [프로젝터 설정] 메뉴 → [에코 매니지먼트] → [스텐바이 모드]가 [ECOLOGY]로 설정된 경우, [NORMAL] 으로 설정한 경우와 비교하여 전원을 켠 후 프로젝터에서 투사를 시작하기까지 시간이 더 걸립니다.
- [프로젝터 설정] 메뉴 → [에코 매니지먼트] → [빠른 시작]이 [켜짐]으로 설정되고 프로젝터가 스탠바이 모드로 들어간 후 지정된 시간이 경과하기 전에 전원이 겨지는 경우, 전원이 켜진 후에 이미지가 약 1초 동안 투사됩니다.
 지정된 시간은 [프로젝터 설정] 메뉴 → [에코 매니지먼트] → [빠른 시작] → [유효 기간]에서 설정한 시간입니다.

초기 설정 화면이 표시되는 경우

구입 후 프로젝터를 처음으로 켠 경우 및 [프로젝터 설정] 메뉴 → [전체설정 초기화]를 실행한 경우, 투사가 시작된 후 **[초기 설정]** 화면이 표시됩니다. 상황에 맞게 화면을 설정합니다. 그 밖의 경우에는 메뉴 조작으로 설정을 변경할 수 있습니다.

[초기 설정] 화면이 표시되면 <MENU> 버튼 또는 <RETURN> 버튼을 눌러 이전 화면으로 돌아갈 수 있습니다.

참고

 처음으로 프로젝터를 사용하는 경우, 메뉴 화면을 분명히 표시하기 위해서 프로젝터의 투사 렌즈 영역에서 초점 레버와 줌 레버를 조정해야 할 수 있습니다 (➡ 23 페이지). 자세한 내용은 "초점, 줌 및 렌즈 이동 조정" (➡ 47 페이지)을/를 참조하십시오.

초기 설정(표시 언어)

화면에 표시할 언어를 선택합니다.

초기 설정을 완료한 후 [언어] 메뉴에서 화면표시 언어를 변경할 수 있습니다.

1) ▲▼◀▶를 눌러 화면 표시 언어를 선택합니다.



2) <ENTER> 버튼을 눌러 다음의 초기 설정으로 진행합니다.

초기 설정(프로젝터 설정)

필요한 경우, 각 항목의 설정을 변경합니다.



1) ▲▼을 눌러 항목을 선택합니다.

항목	설명	
[투사 방법]	설치 모드에 따라 [투사 방법]을 설정합니다.	
[스크린 형식]	화면 비율을 설정합니다.	
[스크린 위치]	영상의 표시 위치를 설정합니다.	
[스텐바이모드]	스탠바이 중 작동 모드를 설정합니다.	

2) ▲ ▶ 을 눌러 설정을 전환합니다.

• 모든 설정이 완료되면 3) 단계로 진행합니다.

3) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• 설정값을 확인하고 초기 설정을 완료합니다.

[투사 방법] 설정

화면 표시가 뒤집히거나 역전된 경우, 설정을 변경하십시오. "설치 모드" (➡ 29 페이지)을/를 참조하십시오. 초기화 후에, [프로젝터 설정] 메뉴 → [투사 방법] 에서 설정을 변경할 수 있습니다.

1) ▲▼을 눌러 [투사 방법]을 선택합니다.

2) ▲ ▶ 을 눌러 설정을 전환합니다.

- [자동]으로 설정한 경우, 내장된 각도 센서가 프로젝터의 방향을 감지하고 자동으로 [전면투사/표준형] 또는 [전면투사/천정형]으로 전환합니다. 보통은 [자동]으로 설정합니다.
- 스크린의 후면에서 투사하려면 [후면투사/표준형] 또는 [후면투사/천정형]을 선택하십시오(반투면 스크린 사용).

[스크린 형식] 및 [스크린 위치] 설정

사용 중인 스크린에 따라 영상 화면비율과 표시 위치를 설정합니다. 초기설정을 완료하면 [디스플레이 옵션] 메뉴 → [스크린 설정] → [스크린 형식]/[스크린 위치]에서 설정을 변경할 수 있습니다.

1) ▲▼을 눌러 [스크린 형식]을 선택합니다.

2) ◆ 을 눌러 화면비율을 선택합니다.

42 - 한국어

3) ▲▼을 눌러 [스크린 위치]를 선택합니다.

- [스크린 형식]이 [16:10]으로 설정된 경우, [스크린 위치] 를 설정할 수 없습니다.
- [스크린 형식]이 [16:9] 또는 [4:3]으로 설정된 경우, **4)** 단계를 실시합니다.

4) ◀▶을 눌러 영상 위치를 선택합니다.

• [중앙]/[상]/[하] 또는 [중앙]/[좌]/[우] 중에서 선택합니다.

[스텐바이모드] 설정

대기 상태에서 작동 모드를 설정합니다. 초기설정을 완료하면 [프로젝터 설정] 메뉴 → [에코 매니지먼트] → [스텐바이모드]에서 설정을 변경할 수 있습니다.

1) ▲▼을 눌러 [스텐바이모드]를 선택합니다.

- 2) 《)을 눌러 작동 모드를 선택합니다.
 - 공장 기본 설정은 [NORMAL]이며, 스탠바이모드에서도 네트워크 기능이 활성화됩니다.
 - 스탠바이 중 전원 소모 레벨을 낮추려면 [ECOLOGY]로 설정하십시오.

보정 및 선택하기

초점이 조정되기 전에 최소한 30분 동안 이미지를 계속 투사하는 것이 좋습니다.



- 1) 초점 레버를 사용하여 영상의 초점을 대략적으로 조정합니다. (⇒ 47 페이지)
- 2) 설치 모드에 따라 [프로젝터 설정] 메뉴 → [투사 방법]의 설정을 변경합니다. (➡ 29 페이지)
 - 메뉴 화면의 조작에 대해서는 "메뉴 탐색" (➡ 56 페이지) 을 참조하십시오.
- 3) 리모컨의 입력 선택 버튼 또는 제어 패널의 <INPUT SELECT> 버튼을 눌러 입력 신호를 선택합니다.
 - 리모컨에서 사용할 수 있는 버튼은 다음과 같습니다.
 <HDMI 1> 버튼, <HDMI 2> 버튼, <DIGITAL LINK> 버튼, <COMPUTER 1/2> 버튼, <VIDEO> 버튼, <NETWORK/USB> 버튼
- 4) 조절식 발을 사용하여 프로젝터의 전면, 후면, 측면 기울기를 조정합니다. (⇒ 47 페이지)
- 5) 렌즈 수평/수직 이동 다이얼을 이용해서 수평/수직 투사 위치를 조정합니다. (⇒ 47 페이지)
- 6) 중 레버를 사용하여 스크린에 맞게 영상의 크기를 조정합니다. (⇒ 47 페이지)
- 7) 입력 신호가 아날로그 RGB 신호인 경우 <AUTO SETUP> 버튼을 누릅니다.
- 8) 초점 레버를 사용하여 초점을 다시 조정합니다.

```
참고
```

구입 후 프로젝터를 처음으로 켠 경우 및 [프로젝터 설정] 메뉴 → [전체설정 초기화]를 실행한 경우 투사가 시작된 후 [초기설정] 화면이 표시됩니다. "초기 설정 화면이 표시되는 경우" (◆ 41 페이지)을/를 참조하십시오.

프로젝터 끄기



- 전원 <⁽)/→ 버튼을 누릅니다.
 [전원 차단] 확인 화면이 표시됩니다.
- 2) ◀▶를 눌러서 [실행]를 선택한 후 <ENTER> 버튼을 누릅니다. (또는 전원 <੦// > 버튼을 다시 누릅니다.)
 - 이미지 투사가 중단되고, 프로젝터의 전원 표시등 <ON(G)/STANDBY (R)>이 오렌지색으로 켜집니다. (팬은 계속 돌아갑니다.)
- 3) <ON(G)/STANDBY(R)> 전원 표시등이 빨간색으로 켜지거나 깜박일 때까지 기다립니다.
 - <ON(G)/STANDBY(R)>전원 표시등이 빨간색으로 켜지거나 깜박이면 프로젝터가 대기 모드임을 의미합니다.
- 4) 콘센트에서 전원 코드의 플러그를 뽑습니다.

참고

- 프로젝터의 전원 스위치가 꺼진 후 약 5초 동안은 프로젝터의 전원을 켜도 표시등이 켜지지 않습니다.
- 전원 < 아/ > 버튼을 눌러 전원이 꺼진 경우라도 전원 플러그가 콘센트에 연결되어 있으면 프로젝터가 전원을 소모합니다.
- [프로젝터 설정] 메뉴 → [에코 매니지먼트] → [스텐바이모드] 항목을 [ECOLOGY] 로 설정하면 일부 기능의 사용이 제한되지만 스탠바이 중에 전력 소모를 줄일 수 있습니다.
- 본 프로젝터는 직접 전원 차단 기능을 지원합니다. 투사 중에 콘센트에서 전원 코드를 뽑거나 천장에 장착된 경우에 회로 차단기를 꺼서 전원 공급 장치를 차단할 수 있습니다. 그러나, 전원을 끄기 직전에 수행한 설정이나 조정 사항이 반영되지 않을 수도 있습니다.

<u>투사</u>

투사를 시작하려면 외부 장치의 연결 상태(➡ 33 페이지)와 전원 코드의 연결 상태(➡ 39 페이지)를 점검한 후, 프로젝터의 전원을 켜십시오 (➡ 41 페이지). 영상을 선택하고 영상의 상태를 조정합니다.

투사를 위한 영상 입력 선택

투사를 위한 영상 입력을 전환합니다. 입력을 전환하기 위한 방법은 다음과 같습니다.

- 리모컨의 입력 선택 버튼을 눌러서 투영할 입력을 직접 지정합니다.
- 제어 패널에서 <INPUT SELECT> 버튼을 눌러 입력 가이드를 표시하고 투사할 입력을 선택합니다.



리모콘으로 직접 입력 전환

투사를 위한 입력은 리모컨의 입력 선택 버튼으로 직접 지정해서 전환할 수 있습니다.

1) 입력 선택 버튼(<HDMI 1>, <HDMI 2>, <DIGITAL LINK>, <COMPUTER 1/2>, <VIDEO>, <NETWORK/USB>) 을 누릅니다.

리모컨 버튼	입력	용도
<hdmi 1=""></hdmi>	HDMI 1	입력을 HDMI 1로 전환합니다. <hdmi 1="" in=""> 단자를 통해 영상 신호를 표시합니다.</hdmi>
<hdmi 2=""></hdmi>	HDMI 2	입력을 HDMI 2로 전환합니다. <hdmi 2="" in=""> 단자를 통해 영상 신호를 표시합니다.</hdmi>
<digital link=""></digital>	DIGITAL LINK ^{*1}	입력을 DIGITAL LINK로 전환합니다. <digital lan="" link=""> 단자를 통해 영상 신호 입력을 표시합니다.</digital>
	COMPUTER 1	입력을 컴퓨터 1 또는 컴퓨터 2로 전환합니다.
<computer 1="" 2="">*2</computer>	COMPUTER 2	<computer 1="" in=""> 단자 또는 <computer 1="" 2="" in="" out=""> 단자를 통해 영상 신호 입력을 표시합니다. 하나의 입력이 이미 선택되어 있는 경우, 버튼을 누를 때마다 입력이 전환됩니다.</computer></computer>
<video></video>	VIDEO	입력을 VIDEO로 전환합니다. <video in=""> 단자를 통해 영상 신호를 표시합니다.</video>
<network usb=""></network>	MEMORY VIEWER	입력을 메모리 뷰어 또는 네트워크로 전환합니다. 하나의 입력이 이미 선택되어 있는 경우, 버튼을 누를 때마다 입력이 전환됩니다. ● 메모리 뷰어: 메모리 뷰어 기능으로 USB 메모리 내 정지 영상을 표시합니다.
	NETWORK	 (⇒ 98 페이지) 네트워크: 이미지 전송 응용 프로그램 소프트웨어를 사용하여 무선 LAN/유선 LAN을 통해 단자에서 전송되는 이미지를 표시합니다. (⇒ 100 페이지)

*1 PT-VMZ40에는 사용 불가.

*2 [프로젝터 설정] 메뉴 → [컴퓨터2 선택]이 [컴퓨터1 출력]으로 설정된 경우 컴퓨터2 입력을 선택할 수 없습니다.

 입력을 전환할 때 상세표시 또는 간단표시를 위한 입력 가이드가 일시적으로 나타납니다. 입력 가이드에 관해서는, "제어 패널을 사용하여 입력 전환" (➡ 46 페이지) 또는 [디스플레이 옵션] 메뉴 → [화면 표시] → [입력 가이드]를 참조하십시오.

<u>주의</u>

- 이미지는 외부 장비 또는 재생될 블루레이 디스크, DVD 디스크 등에 따라 제대로 투사되지 않을 수 있습니다. 입력 신호에 따라 다음 메뉴를 설정합니다.
 - [영상] 메뉴 → [TV 신호방식]
 - [영상] 메뉴 → [RGB/YC_BC_R]
 - [영상] 메뉴 → [RGB/YP_BP_R]
- [영상] 메뉴 → [RGB 신호방식]
- [위치] 메뉴 → [화면비율] 에서 투사 화면과 이미지의 종횡 비를 확인하고 최적의 종횡 비로 전환합니다.

• 네트워크 입력을 선택하면, Panasonic 이미지 전송 어플리케이션을 사용하여 컴퓨터(iPad / iPhone / iPod touch 및 Android 장치 포함)의 이미지를 무선 LAN / 유선 LAN을 통해 프로젝터로 전송할 수 있습니다.

이미지 전송 어플리케이션인 "Presenter Light" 및 "Wireless Projector"에 대한 자세한 내용은, Panasonic 웹사이트(https://panasonic.net/cns/ projector/)를 참조하십시오.

- 신호가 <COMPUTER 2 IN/1 OUT> 단자로 입력되는 경우, [프로젝터 설정] 메뉴 → [컴퓨터2 선택]을 [컴퓨터2 입력]으로 설정합니다. [COMPUTER2 입출력선택]이 [COMPUTER1 출력]으로 설정된 경우에는 COMPUTER 2 입력으로 전환할 수 없습니다.
- 옵션인 DIGITAL LINK 출력을 지원하는 장치(모델번호: ET-YFB100G, ET-YFB200G)를 <DIGITAL LINK/LAN>단자에 연결하면, <DIGITAL LINK> 버튼을 누를 때마다 연결된 DIGITAL LINK 출력 지원 장치의 입력이 변경됩니다. 입력은 RS-232C 제어 명령을 사용해 변경할 수도 있습니다.

다른 제조업체의 꼬임쌍선 전송기의 경우, 프로젝터 상의 입력을 DIGITAL LINK로 전환한 다음 꼬임쌍선 전송기의 입력을 전환하십시오. RS-232C에서 사용하는 명령에 대해서는 "<SERIAL IN> 단자" (➡ 134 페이지)을/를 참조하십시오.

• 컴퓨터 1 / 컴퓨터 2 / HDMI 1 / HDMI 2 입력 중 하나를 선택하고 신호가 입력되지 않으면, 다음 화면이 표시됩니다. 컴퓨터의 출력 설정을 확인하십시오.



제어 패널을 사용하여 입력 전환

제어 패널의 <INPUT SELECT> 버튼을 사용하여 입력을 전환할 수 있습니다. <INPUT SELECT> 버튼을 누르면 상세표시 또는 간단표시 입력 가이드가 표시됩니다.





상세표시 입력 가이드 예

간단표시 입력 가이드 예

- 1) 제어 패널에서 <INPUT SELECT> 버튼을 누릅니다.
 - 입력 가이드가 표시됩니다.

2) <INPUT SELECT> 버튼을 다시 누릅니다.

- <INPUT SELECT> 버튼을 누를 때마다 입력이 전환됩니다.
- 상세표시 입력 가이드가 표시되면 제어 패널 또는 리모콘의 ▲▼◀▶ 버튼을 사용하여 입력을 선택할 수 있습니다.

참고

- [디스플레이 옵션] 메뉴 → [OSD] → [입력 가이드]를 설정하여 상세표시/간단표시 입력 가이드를 전환할 수 있습니다.
- [디스플레이 옵션] 메뉴 → [OSD] → [입력 가이드]가 [꺼짐]으로 설정되면 입력 가이드가 표시되지 않습니다.

초점, 줌 및 렌즈 이동 조정

프로젝터와 스크린이 올바른 위치에 설치되어 있더라도, 화면에 투사된 이미지 또는 위치가 이동했을 때는 초점, 줌 및 렌즈 이동을 조정하십시오.



1) 줌과 초점을 조절합니다. (그림 1)

• 초점 레버를 조작하여 초점을 조절합니다.

• 줌 레버를 조작하여 스크린에 맞게 투사된 영상 크기를 조정합니다.

2) 렌즈 위치이동을 조정합니다. (그림 2)

 • 렌즈 수평 및 수직 이동 다이얼을 돌려 스크린 상의 영상의 수평 및 수직 위치를 조정합니다. 자세한 내용은 "렌즈 이동 조정 범위 정보" (➡ 48 페이지)을/를 참조하십시오.

참고

- 초점을 조정하기 전에 30분 이상 영상을 계속 투사하는 것이 좋습니다.
- 초점이 조정되면 투사 화면 크기가 약간 변할 수 있습니다. 영상 투사 상황에 따라 1) ~ 2) 단계를 반복하여 최상의 투사 조건에 맞게 조정하십시오
- 투사된 이미지가 왜곡되면 [위치] 메뉴 → [화면 조정]에서 조정을 수행합니다.

조절식 발 조정

프로젝터를 평평한 표면에 위치시켜 프로젝터의 전면이 화면 표면과 평행을 이루고 투사 화면이 직사각형이 되도록 합니다.

화면이 위쪽이나 아래쪽으로 기울어지면 전면 조절식 발과 후면 조절식 발을 확장하여 투사 화면을 직사각형으로 조정하십시오. 화면이 수평 방향으로 기울어진 경우, 후면 조정 다리를 조정하여 화면을 수평이 되게 합니다. 조정식 발은 그림과 같이 조정하여 확장할 수 있습니다. 반대 방향으로 돌리면 원래 위치로 되돌립니다.



최대 조절 가능 범위 전면 조절식 발: 37 mm (1-15/32") 후면 조절식 발: 각각 7.5 mm (9/32")

주의

• 광원이 켜져 있는 동안 조절식 다리를 조절할 때 손이나 물건으로 흡입/배출 포트를 막지 않도록 주의하십시오. (+ 23 페이지)

렌즈 이동 조정 범위 정보

프로젝터는 수평 및 수직 방향의 렌즈 이동을 지원합니다. 다음 그림은 표준 투사 위치를 기준으로 수평 및 수직 방향의 렌즈 이동 조정 범위를 보여줍니다.



참고

[•] 표준 투사 위치는 수직 위치 이동 조정이 없는 상태의 투사 화면 위치를 나타냅니다.

리모컨을 사용한 조작



셔터 기능 사용

중간 휴식 시간 등 일정 기간 동안 프로젝터를 사용하지 않는 경우 이미지와 오디오를 임시로 끌 수 있습니다.



1) <SHUTTER> 버튼을 누릅니다.

- 이미지와 오디오가 사라집니다.
- 이 조작은 제어 패널의 <SHUTTER> 버튼을 눌러서도 수행할 수 있습니다.

2) <SHUTTER> 버튼을 다시 누릅니다.

• 이미지와 오디오가 다시 나타납니다.

<u>참고</u>

- 셔터 기능이 사용 중일 때(셔터: 닫힘)에는 전원 표시등 <ON (G)/STANDBY (R)>이 녹색으로 느리게 깜박입니다(0.75초(켜짐) → 0.75초(꺼짐)).
- 셔터 기능이 사용 중인 경우에도(셔터: 닫힘), 전원 <⊍/ I>버튼과 입력 선택(<HDMI 1>, <HDMI 2>, <DIGITAL LINK>, <COMPUTER 1/2>, <VIDEO>, < NETWORK / USB>) 버튼의 조작은 가능합니다.
- 작동 환경 온도가 약 0 °C (32 °F) 인 때에 셔터 기능을 사용하는 경우, 웜업으로 인해 광원이 어두워질 수 있습니다.

음소거 기능 사용

이 기능을 사용하여 오디오 음 출력을 일시적으로 해제시킬 수 있습니다.

MUTE 6 ㅣ버튼

- 1) <MUTE> 버튼을 누릅니다.
 - 오디오가 꺼집니다.
- 2) <MUTE> 버튼을 다시 누릅니다.
 - 오디오가 켜집니다.

볼륨 조절

내장 스피커 또는 오디오 출력의 볼륨을 조절할 수 있습니다.

1) 리모컨의 <VOL -> 버튼 / <VOL +> 버튼을 누릅니다.

<vol +=""></vol>	볼륨을 높입니다.
<vol -=""></vol>	볼륨을 낮춥니다.

참고

• 또는 제어 패널의 <VOL -> 버튼 및 <VOL +> 버튼을 사용하여 조작할 수도 있습니다.

화면정지 기능 사용

외부 장치의 재생 상태에 관계 없이 일시적으로 투사된 영상을 고정시키고 사운드를 음소거할 수 있습니다.

FREEZE 4 버튼

1) <FREEZE> 버튼을 누릅니다.

- 영상이 일시 정지되고 오디오가 음소거됩니다.
- 2) <FREEZE> 버튼을 다시 누릅니다.
 - 영상이 재개되고 오디오가 출력됩니다.

참고

- [화면정지]가 정지 상태의 투사 화면 하단 왼쪽에 표시됩니다.
- 동영상의 일시 정지가 취소되면 이미지가 사라지거나 일시적으로 중단될 수 있습니다.

화면상 표시 기능 사용

시청자들이 메뉴나 입력 단자 이름 등과 같은 화면상 표시를 보지 않게 하려면 화면상 표시 기능을 끄십시오 (표시되지 않음).

ON SCREEN 버튼

1) <ON SCREEN> 버튼을 누릅니다.

- 화면상 표시가 사라집니다.
- 2) <ON SCREEN> 버튼을 다시 누릅니다.
 - 화면상 표시가 나타납니다.

참고

• 화면상 표시등이 꺼져 있는 동안 제어 패널에 있는 <MENU> 버튼을 3초 이상 누르면 화면상 표시가 켜집니다 (숨김).

자동 화면 조정 기능 사용

아날로그 RGB 정지 이미지 신호가 입력되면 도트 클럭, 클럭 위상 및 이미지 위치가 자동으로 조정될 수 있습니다. (아날로그 RGB 신호는 컴퓨터 신호와 같이 도트로 구성된 신호입니다.) 자동 조정 실행 중에는 가장자리에 밝고 흰 경계선이 있고 흑백의 대비가 뚜렷한 문자가 있는 이미지를 입력하는 것이 좋습니다.

사진과 컴퓨터 그래픽처럼 중간톤이나 그라데이션이 있는 이미지 사용은 피하십시오.

1) <AUTO SETUP> 버튼을 누릅니다.

50 - 한국어

- 제어 패널의 <AUTO SETUP> 버튼으로도 이 기능을 사용할 수 있습니다.
- 자동 조정이 수행된 경우에도 클록 위상이 이동할 수 있습니다. 이 경우 [위치] 메뉴 → [CLOCK PHASE] 항목을 조정하십시오. (69 페이지)
- 입력 신호가 가장자리가 흐릿하거나 어두운 영상인 경우, 자동 조정이 수행되더라도 올바로 조정되지 않을 수 있습니다. 이 경우 다음 설정을 조정하십시오.
 - [위치] 메뉴 → [DOT CLOCK] (➡ 69 페이지)
 - [위치] 메뉴 → [CLOCK PHASE] (➡ 69 페이지)
 - [위치] 메뉴 → [위치이동] (➡ 68 페이지)
- 컴퓨터 모델 및 입력 신호에 따라 자동 조정이 수행되지 않을 수도 있습니다.
- 자동 조정 중에는 이미지가 몇 초 동안 지장을 받을 수 있지만, 이것은 오작동이 아닙니다.
- 자동 조정이 진행되는 동안 리모컨의 아무 버튼을 눌러 자동 조정을 취소할 수 있습니다.
- 움직이는 영상이 입력되는 동안 자동 설정 기능을 사용하면 자동 설정을 사용할 수 있는 신호에 대해서도 조정이 올바르게 수행되지 않을 수 있습니다.

화면 조정 기능 사용

[화면 조정] 스크린을 표시할 수 있습니다.

프로젝터가 비스듬하게 설치되거나 스크린이 비스듬하거나 곡면으로 되어 있을 경우에 발생하는 투사된 영상의 왜곡을 보정할 수 있습니다.

1) <SCREEN ADJ> 버튼을 눌러 [사다리꼴 보정] 개별 조정 스크린을 표시합니다. 또는 <SCREEN ADJ> 버튼을 다시 눌러 [코너 보정] 개별 조정 화면을 표시합니다. 또는 <SCREEN ADJ> 버튼을 다시 눌러 [곡면 스크린 보정] 개별 조정 스크린을 표시합니다.

● 개별 조정 스크린의 값을 조정한 경우.<SCREEN ADJ> 버튼을 눌러도 조정 스크린이 다음 스크린으로 전환되지 않습니다.

[사다리꼴 보정]	투사된 영상의 사다리꼴이 왜곡된 경우 이를 조정합니다.
[코너 보정]	투사된 영상의 4개 모서리가 왜곡된 경우 이를 조정합니다.
[곡면 스크린 보정]	투사된 이미지에서 곡선 왜곡을 조정합니다.

• [사다리꼴 보정] 조정은, 3) 단계를 실시합니다.

2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

3) ▲▼◀▶를 눌러 값을 조정합니다.

<u>참고</u>

• [사다리꼴 보정], [코너 보정] 및 [곡면 스크린 보정] 설정값 중 하나가 유효합니다.

자세한 내용은 [위치] 메뉴 → [화면 조정]을 참조하십시오. (➡ 66 페이지)

디지털 줌 기능 실행

(정지 이미지 기반 입력 신호에만 사용) 영상을 확대할 수 있습니다. 또한 확대할 영상의 위치를 변경할 수 있습니다.



- 1) <D.ZOOM -> 버튼 / <D.ZOOM +> 버튼을 누릅니다.
 - 리모콘 작동을 실행할 경우, 이동 스크린이 표시되고 **[디지털 줌]** 개별 조정 스크린은 표시되지 않습니다.

한국어 - 51

● 메뉴 조작을 실행하면 [디지털 줌] 개별 조정 화면이 표시됩니다. 자세한 내용은 [디스플레이 옵션] → [그 외의 기능] → [디지털 줌].하십시오. (➡ 79 페이지)

2) 다음 버튼을 눌러 영상 위치 를 이동하거나 배율을 조정합니다.

• <D.ZOOM -> 버튼/<D.ZOOM +>을 3초 이상 누르면 디지털 줌 기능이 취소됩니다.

작동 메뉴/버튼	조작	조정
	▲ 버튼을 누릅니다.	영상을 하단으로 이동합니다.
	▼ 버튼을 누릅니다.	영상을 상단으로 이동합니다.
LUWER LEFT S Z LUWER RIGHT	◀ 버튼을 누릅니다.	영상을 우측으로 이동합니다.
이동 스크린	▶ 버튼을 누릅니다.	영상을 좌측으로 이동합니다.
MENU RETURN	<menu> 버튼을 누릅니다.</menu>	영상을 좌측 상단으로 이동합니다.
	<return> 버튼을 누릅니다.</return>	영상을 우측 상단으로 이동합니다.
VOL- (ENTER) VOL+	<enter> 버튼을 누릅니다.</enter>	영상을 중앙으로 이동합니다.
	<default> 버튼을 누릅니다.</default>	영상을 좌측 하단으로 이동합니다.
	<function> 버튼을 누릅니다.</function>	영상을 우측 하단으로 이동합니다.
INPUT SELECT	<d.zoom +=""> 버튼을 누릅니다.</d.zoom>	배율을 확대합니다.
모콘 작동 버튼	<d.zoom -=""> 버튼을 누릅니다.</d.zoom>	배율을 축소합니다.



참고

- 배율이 이동 스크린에 표시되지 않습니다.
- 디지털 줌 사용 중 입력 신호가 변경되면 디지털 줌 기능이 취소됩니다.
- 디지털 줌 사용 중에는 화면정지 기능이 해제됩니다.
- 일부 정지 영상 기반 신호에 대해 디지털 줌 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

이미지 종횡비 전환

입력에 따라 이미지 종횡비를 전환합니다.

ASPECT 9 버튼

1) <ASPECT> 버튼을 누릅니다.

• 버튼을 누를 때마다 이에 따라 설정이 바뀝니다.

참고

자세한 내용은 [위치] 메뉴 → [화면비율] (➡ 70 페이지) 를 참조하십시오.

프레젠테이션 타이머 기능 사용

프레젠테이션 타이머를 조작할 수 있습니다. 지정된 시간에 대한 경과 시간 또는 남은 시간을 확인하는 동안 프레젠테이션을 수행할 수 있습니다.

P-TIMER 7 버튼

- 1) <P-TIMER> 버튼을 누릅니다.
 - 카운트가 시작됩니다.
- 2) <P-TIMER> 버튼을 다시 누릅니다.
 - 카운트가 중지됩니다.

- 프레젠테이션 타이머 기능을 사용하는 경우, 투사된 이미지의 오른쪽 하단에 경과 시간 또는 잔여 시간이 표시됩니다.
- <P-TIMER> 버튼을 눌렀을 때 중단된 지점에서부터 카운트가 재개됩니다.
- <P-TIMER> 버튼을 3초 이상 누르면 프레젠테이션 타이머 기능이 종료됩니다.
- 프레젠테이션 타이머 기능 설정에 대한 자세한 내용은 [디스플레이 옵션] 메뉴 → [P-TIMER]를 참조하십시오. (♥ 77 페이지)

기능 버튼 사용

메뉴에서 자주 사용하는 일부 작업은 리모컨의 <FUNCTION> 버튼에 지정하고 이 버튼을 바로 가기로 사용할 수 있습니다.



1) <FUNCTION> 버튼을 누릅니다.

<FUNCTION> 버튼에 기능 지정

- 1) <MENU> 버튼을 눌러 지정할 메뉴 항목을 표시합니다(메인 메뉴, 서브 메뉴, 상세 메뉴).
 - 메뉴 화면의 조작에 대해서는 "메뉴 탐색" (➡ 56 페이지) 을 참조하십시오.

2) <FUNCTION> 버튼을 3초 이상 길게 누릅니다.

참고

• 설정 후 지정된 메뉴 항목이 메뉴 아래의 조작 가이드에 [지정 기능]으로 표시됩니다.

• 기능 지정을 취소하려면 [프로젝터 설정] 메뉴 → [기능]을 사용하십시오. (➡ 85 페이지)

내부 테스트 패턴 표시

프로젝터의 상태를 확인하기 위해 내부 테스트 패턴에 대한 10 가지 유형이 표시될 수 있습니다. 테스트 패턴을 표시하려면 다음 단계를 실행하십시오.

TEST PATTERN 버튼

1) <TEST PATTERN> 버튼을 누릅니다.

2) 테스트 패턴을 선택하려면 ◀▶ 를 누르십시오.

참고

- 설정은 [프로젝터 설정] 메뉴 → [테스트 패턴]에서도 가능합니다. (➡ 87 페이지)
- 위치, 크기, 기타 요인 설정은 이 테스트 패턴에 반영되지 않습니다. 다양한 조정을 수행하기 전에 입력 신호를 표시하십시오.

상태 기능 사용

프로젝터의 상태를 표시합니다.

1) <STATUS> 버튼을 누릅니다.

• [상태] 화면이 표시됩니다.



 메뉴 조작을 이용해서 프로젝터 상태를 표시할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [프로젝터 설정] 메뉴 → [상태] (➡ 80 페이지) 를 참조하십시오.

에코 매니지먼트 기능 사용

에코 매니지먼트와 관련된 설정 화면을 표시합니다.



1) <ECO> 버튼을 누릅니다.

참고

• 자세한 내용은 [프로젝터 설정] 메뉴 → [에코 매니지먼트] (➡ 81 페이지) 를 참조하십시오.

리모컨의 ID 번호 설정

여러 대의 프로젝터를 함께 사용할 경우 각 프로젝터에 독특한 ID 번호를 할당해 놓으면 리모컨 한 대를 사용하여 프로젝터 전체를 동시에 조작하거나 각 프로젝터를 개별적으로 조작할 수 있습니다.

프로젝터의 ID 번호를 설정한 후 리모컨에도 동일한 ID 번호를 설정하십시오.

프로젝터의 공장 기본 ID 번호는 [전체]로 설정됩니다. 프로젝터 한 대만 사용할 경우 리모컨에 있는 <ID ALL> 버튼을 누릅니다. 또한 프로젝터 ID 를 모르는 경우라도 리모컨의 <ID ALL> 버튼을 누르면 프로젝터를 제어할 수 있습니다.



- 1) 리모컨의 <ID SET> 버튼을 누릅니다.
- 2) 번호 (<0> <9>) 버튼을 사용하여 5 초 이내에 프로젝터 본체에 설정된 1 자리 또는 2 자리 ID 번호를 누릅니다.
 - <ID ALL> 버튼을 누르면 프로젝터의 ID 번호 설정에 관계 없이 프로젝터를 제어할 수 있습니다.

주의

- 리모컨의 ID 번호는 프로젝터 없이도 설정할 수 있으므로 리모컨에서 <ID SET> 버튼을 함부로 누르지 마십시오. <ID SET> 버튼을 누르고 5
- 초 이내에 어떤 숫자(<0> <9>) 버튼도 누르지 않으면 ID 번호가 <ID SET> 버튼을 누르기 전의 원래 값으로 돌아갑니다.
- 리모컨에 설정된 ID 번호는 다시 설정하지 않으면 그대로 저장됩니다. 하지만 리모컨을 배터리가 없는 채로 방치해두면 ID 번호가 지워집니다. 배터리를 교체한 뒤 동일한 ID 번호로 다시 설정하십시오.

참고

- 리모컨의 ID 번호가 [0]으로 설정된 경우, [전체]로 설정된 경우와 마찬가지로 프로젝터의 ID 번호 설정에 상관없이 프로젝터를 제어할 수 있습니다.
- [프로젝터 설정] 메뉴 → [프로젝터 ID] (➡ 80 페이지) 에서 프로젝터의 ID 번호를 설정합니다.

4장 설정

이 장에서는 화면 메뉴를 사용하여 수행할 수 있는 설정과 조정에 대해 설명합니다.

화면 메뉴

화면 메뉴(메뉴 화면)는 프로젝터의 다양한 설정과 조정을 수행하는 데 사용됩니다.

메뉴 탐색

작동 절차



- 1) 리모컨이나 제어 패널에서 <MENU> 버튼을 누릅니다.
 - 메인 메뉴 화면이 나타납니다.

PT-VM	IZ50				
121		영상 모드	표준		
-	영상	명암			(
121		밝기		•	(
-	위지	선명도		-	+8
.		색온도 설정	초기상태		
	언어	감마		•	(
2		고급 메뉴			
8	디스플레이 옵션	DAYLIGHT VIEW	자동		
6		다이나믹 콘트라스트	꺼짐		
Δ x	프로젝터 설정	RGB/YP _B P _R			
<u>0</u>		RGB 신호방식	1280x76	8/60	
	보안				
44	네트워크				
	실행	지정 기능:			
	선택 기능	불가능			
	= 복귀				

- 2) ▲▼ 버튼을 눌러 메인 메뉴의 항목을 선택합니다.
 - 선택한 항목이 노란색으로 강조 표시됩니다.

PT-VN	IZ50		
-		OSD	
	영상	HDMI 신호세기	자동
1.1		DIGITAL LINK 신호세기	자동
	위치	CLOSED CAPTION 설정	
		스크린 설정	
.	언어	로고표시	디폴트 로고
		셔터설정	
×	디스플레이 옵션	자동 화면 조정 설정	자동
6		신호 탐색	켜짐
Ω x	프로젝터 설정	바탕색상	청색
Ω		P-TIMER	
	보안	그 외의 기능	
12			
44	네트워크		
	실행	지정 기능:	
	선택 🚺 기능	불가능	
	== 복귀		

3) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• 선택한 메인 메뉴의 서브 메뉴를 조작할 수 있습니다.

PT-VM	250		
-		OSD	
-	영상	HDMI 신호세기	자동
1.1		DIGITAL LINK 신호세기	자동
-	위치	CLOSED CAPTION 설정	
.a.		스크린 설정	
	언어	로고표시	디폴트 로고
		셔터설정	
×	디스플레이 옵션	자동 화면 조정 설정	자동
6		신호 탐색	켜짐
Δ x	프로젝터 설정	바탕색상	청색
<u>a</u>		P-TIMER	
	보안	그 외의 기능	
ž.			
44	네트워크		
	실행	지정 기능:	
	선택 기능	불가능	

- 4) ▲▼를 눌러 원하는 서브 메뉴 항목을 선택하고 ◀▶ 또는 <ENTER> 버튼을 눌러 설정을 전환하거나 조정합니다.
 - 항목에 따라 ◀▶ 버트능ㄹ 누를 때마다 아래 표시된 순서대로 항목이 전환됩니다.



4장 설정 - 화면 메뉴

● 항목에 따라 ◀▶ 버튼을 누를 때마다 바 스케일이 있는 개별 화면 조정이 아래와 같이 표시됩니다.



참고

- 메뉴 스크린이 표시돌 때 <MENU> 버튼을 누르면 이전 메뉴로 되돌아갑니다. <RETURN> 버튼을 눌러 동일한 방법으로 작동할 수 있습니다.
- 선택한 신호 또는 프로젝터에 입력된 신호에 따라 일부 항목을 조정하거나 사용하지 못할 수 있습니다. 조정 또는 사용할 수 없는 메뉴 항목은 회색 문자로 표시되고 선택할 수 없습니다.
- 신호가 입력되지 않은 경우에도 일부 항목을 조정할 수 있습니다.
- 약 5 초 내에 수행된 작동이 없으면 개별 조정 화면이 자동으로 사라집니다.
- 메뉴 항목에 대해서는 "메인 메뉴" (➡ 57 페이지) 및 "서브 메뉴" (➡ 58 페이지) 를 참조하십시오.

조정 값을 공장 출하 시의 초기 설정으로 초기화

리모컨의 <DEFAULT> 버튼을 누르면 메뉴 항목에서 조정한 값이 공장 기본값으로 복원됩니다.



1) 리모콘의 <DEFAULT> 버튼을 누릅니다.

참고

- 한 번에 설정을 모두 공장 기본 설정으로 초기화할 수 없습니다.
- 서브 메뉴 항목에서 조정한 모든 설정을 한꺼번에 공장 기본값으로 재설정하려면 [프로젝터 설정] 메뉴 → [전체설정 초기화]를 실행하십시오.
- 일부 항목은 <DEFAULT> 버튼을 눌러 재설정할 수 없습니다. 해당 항목은 개별적으로 조정하십시오.

메인 메뉴

메인 메뉴는 다음 7가지 메뉴 항목으로 구성됩니다. 메인 메뉴 항목을 선택하면 커서가 서브 메뉴로 이동합니다.

	페이지	
	[영상]	60
	[위치]	66
	[언어]	72
8	[디스플레이 옵션]	73
<u>S</u> r	[프로젝터 설정]	80
	[보안]	89
22	[네트워크]	92

서브 메뉴

각 서브 메뉴의 항목을 설정하고 조정할 수 있습니다.

서브 메뉴 항목	공장 기본 설정	페이지
[영상 모드]	[표준]	60
[명암]	[0]	60
[밝기]	[0]	60
[컬러]	[0] ^{*1}	60
[틴트]	[0]	61
[선명도]	[8]	61
[색온도 설정]	[초기상태]	61
[감마]	[0]	61
[고급 메뉴]		62
[DAYLIGHT VIEW]	[자동]	62
[DIGITAL CINEMA REALITY]	[켜짐]	63
[잡음제거]	[꺼짐]	63
[다이나믹 콘트라스트]	[꺼짐]	63
[TV 신호방식]	[자동]	64
[RGB/YP _B P _R] / [RGB/YC _B C _R]	[자동]	64
[RGB 신호방식]	[1280x768/60]*1	65

*1 입력 신호에 따라 다릅니다.

[위치]

서브 메뉴 항목	공장 기본 설정	페이지
[실시간 사다리꼴 보정]	[켜짐]	66
[화면 조정]	_	66
[위치이동]	_	68
[DOT CLOCK]	[0]	69
[CLOCK PHASE]	[0]	69
[오버 스캔]	[0] ^{*1}	70
[화면비율]	[NORMAL] ^{*1}	70
[프레임 고정]	[켜짐]	70
[CLAMP 위치]	[24]*1	71

*1 입력 신호에 따라 다릅니다.



세부 내용 (➡ 72 페이지)



서브 메뉴 항목	공장 기본 설정	페이지
[OSD]	-	73
[HDMI 신호세기]	[자동]	74
[DIGITAL LINK 신호세기] ^{*1}	[자동]	74
[CLOSED CAPTION 설정]	-	75
[스크린 설정]	-	75
[로고표시]	[디폴트 로고]	76
[셔터설정]		76
[자동 화면 조정 설정]	[자동]	76
[신호 탐색]	[켜짐]	77
[바탕색상]	[청색]	77
[P-TIMER]	-	77
[그 외의 기능]	-	78

*1 PT-VMZ40에는 사용 불가.

[프로젝터 설정] 🔊

서브 메뉴 항목	공장 기본 설정	페이지
[상태]	-	80
[COMPUTER2 입출력선택]	[COMPUTER2 IN]	80
[프로젝터 ID]	[전체]	80
[기동방법]	[라스트 매모리]	81
[투사 방법]	[자동]	81
[에코 매니지먼트]	-	81
[RS-232C]	-	81
[기능]	-	85
[음성설정]	-	86
[테스트 패턴]	-	87
[필터카운터]	-	87
[전체설정 초기화]	-	88

[보안] 🔒

서브 메뉴 항목	공장 기본값	페이지
[비밀번호]	[꺼짐]	89
[비밀번호 변경]	-	89
[문자 표시]	[꺼짐]	90
[문자 변경]	-	90
[메뉴 잠금]	[꺼짐]	90
[메뉴 잠금 패스워드]	-	90
[제어 장치 설정]	-	91

[네트워크] 抸

서브 메뉴 항목	공장 기본 설정	페이지
[DIGITAL LINK 모드] ^{*1}	[자동]	92
[DIGITAL LINK 상태] ^{*1}	-	92
[DIGITAL LINK 메뉴] ^{*1}	-	93
[유선LAN]	-	93
[프로젝터명]	-	93
[네트워크 조정]	-	94
[MEMORY VIEWER]	-	94
[네트워크 상태]	-	96
[초기화]	-	96

*1 PT-VMZ40에는 사용 불가.

<u>참고</u>

프로젝터에 입력할 일부 신호 형식에는 일부 항목을 조정하거나 사용할 수 없습니다.
 조정 또는 사용할 수 없는 메뉴 항목은 회색 문자로 표시되고 선택할 수 없습니다.

• 서브 브메뉴 항목과 공장 기본 설정은 선택한 입력에 따라 다릅니다.

[영상] 메뉴

메뉴 화면의 메인 메뉴에서 [영상]을 선택하고 서브 메뉴에서 항목을 선택합니다. 메뉴 화면의 조작에 대해서는 "메뉴 탐색" (➡ 56 페이지) 페이지 을 참조하십시오.

[영상 모드]

이미지 소스와 프로젝터가 사용되는 환경에 가장 합한 원하는 영상 모드로 전환할 수 있습니다.

1) ▲▼을 눌러 [영상 모드]를 선택합니다.

2) ◀▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• [영상 모드] 개별 조정 화면이 표시됩니다.

3) ▲ ● 을 눌러 항목을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[표준]	영상이 전반적으로 움직이는 영상에 적합하게 맞춰집니다.
[다이나믹] 영상이 밝은 영역에서 사용하기 적합하게 됩니다.	
[흑판 모드]	영상이 흑판에 투사하기에 적합하게 맞춰집니다.
[화이트 보드]	영상이 화이트 보드에 투사하기에 적합하게 맞춰집니다.
[시네마]*1	영상이 일반적으로 동영상 콘텐츠에 적합하게 됩니다.
[내추럴]"	영상이 어두운 실내에서 사용하기 적합하게 됩니다.

*1 동영상 기반 신호에만 적용됩니다.

*2 정지 영상 신호에만 적용됩니다.

[명암]

색상 명암을 조정할 수 있습니다.

1) ▲▼을 눌러 [명암]을 선택합니다.

2) ◀▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

● [명암] 개별 조정 화면이 표시됩니다.

- 3) ◀▶를 눌러 레벨을 조정합니다.

조작	조정	조정 범위
▶ 버튼을 누릅니다.	화면이 더 밝아집니다.	22 122
◀ 버튼을 누릅니다.	화면이 더 어두워집니다.	-32 ~ +32

l	▶ 버튼을 누늡니나.	화면이 너 맑아십니나.	-32 ~ +32
	◀ 버튼을 누릅니다.	화면이 더 어두워집니다.	
0	I		

주의			

• [밝기] 및 [명암]을 조정해야 하는 경우 우선 [밝기]를 조정하십시오.

[밝기]

투사된 이미지의 어두운 (흑색) 부분을 조정할 수 있습니다.

1) ▲▼ 를 눌러 [선명도]를 선택합니다.

2) ◀▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• [밝기] 개별 조정 화면이 표시됩니다.

3) ◀▶를 눌러 레벨을 조정합니다.

조작	조정	조정 범위
▶ 버튼을 누릅니다.	화면의 어두운 (흑색) 부분 밝기를 증가시킵니다.	
◀ 버튼을 누릅니다.	화면의 어두운 (흑색) 부분 밝기를 감소시킵니다.	-32 ~ +32

[컬러]

(동영상 기반 신호 입력의 경우만 해당) 투사된 영상의 채도를 조정할 수 있습니다.

1) ▲▼을 눌러 [컬러]를 선택합니다.

60 - 한국어

- 2) ◀▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [컬러] 개별 조정 화면이 표시됩니다.
- 3) ◀▶를 눌러 레벨을 조정합니다.

조작	조정	조정 범위
▶ 버튼을 누릅니다.	색을 짙게 합니다.	22 122
◀ 버튼을 누릅니다.	색을 옅게 합니다.	-32 ~ +32

[틴트]

(PAL / PAL-M / PAL-N / PAL60 / SECAM을 제외한 동영상 기반 신호 입력의 경우만 해당) 투사된 이미지의 스킨톤을 조정할 수 있습니다.

- 1) ▲▼을 눌러 [틴트]를 선택합니다.
- 2) ◀▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• [틴트] 개별 조정 화면이 표시됩니다.

3) ◀▶를 눌러 레벨을 조정합니다.

조작	조정	조정 범위
▶ 버튼을 누릅니다.	스킨톤을 녹색계 색상으로 조정합니다.	
◀ 버튼을 누릅니다.	스킨톤을 적색계 보라색으로 조정합니다.	-32 ~ +32

[선명도]

투사된 이미지의 선명도를 조정할 수 있습니다.

- 1) ▲▼를 눌러 [선명도]를 선택합니다.
- 2) ◀▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 [선명도] 개별 조정 화면이 표시됩니다.
- 3) ◀▶를 눌러 레벨을 조정합니다.

조작	조정	조정 범위
▶ 버튼을 누릅니다.	윤곽이 선명해집니다.	0
◀ 버튼을 누릅니다.	윤곽이 흐려집니다.	0~+15

[색온도 설정]

투사된 영상의 흰색 영역이 푸른빛이거나 붉은빛인 경우 색상 온도를 전환할 수 있습니다.

- 1) ▲▼을 눌러 [색온도 설정]을 선택합니다.
- 2) ◀▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [색온도 설정] 개별 조정 화면이 표시됩니다.
- 3) ◀▶을 눌러 항목을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[초기상태]	공장 출하 시 기본 설정.
[고]	푸른빛의 이미지가 됩니다. 투사된 이미지의 흰색 영역이 붉은빛일 경우 이 옵션을 선택하십시오.
[저]	붉은빛의 이미지가 됩니다. 투사된 이미지의 흰색 영역이 푸른빛일 경우 이 옵션을 선택하십시오.

[감마]

명암 밸런스를 조정할 수 있습니다.

- 1) ▲▼을 눌러 [감마]를 선택합니다.
- 2) ◀▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [감마] 개별 조정 화면이 표시됩니다.

3) ◀▶를 눌러 레벨을 조정합니다.

조작	조정	조정 범위
▶ 버튼을 누릅니다.	중간톤이 더 밝아집니다.	07
◀ 버튼을 누릅니다.	중간톤이 더 어두워집니다.	-8 ~ +7

[고급 메뉴]

고급 영상 조정을 수행할 수 있습니다.

- 1) ▲▼을 눌러 [고급 메뉴]를 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 [고급 메뉴] 화면이 표시됩니다.
- 3) [명암 R] ~ [밝기 B] 중 하나의 항목을 선택하깅 위해 ▲▼를 누르십시오.
- 4) ◀▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 항목의 개별 조정 화면이 표시됩니다.
- 5) ◀▶를 눌러 값을 조정합니다.

항목	조작	조정	조정 범위
	▶ 버튼을 누릅니다.	밝은 영역에서 빨간색을 강조합니다.	
[명암 R]	◀ 버튼을 누릅니다.	밝은 영역에서 빨간색이 강조되지 않게 합니다.	-32 ~ +32
r TRIOL CI	▶ 버튼을 누릅니다.	밝은 영역에서 녹색이 강조됩니다.	20 120
[38.0]	◀ 버튼을 누릅니다.	밝은 영역에서 녹색이 강조되지 않게 합니다.	-32 ~ +32
	▶ 버튼을 누릅니다.	밝은 영역에서 파란색을 강조합니다.	
[명암 B]	◀ 버튼을 누릅니다.	밝은 영역에서 파란색이 강조되지 않게 합니다.	-32 ~ +32
	▶ 버튼을 누릅니다.	어두운 영역에서 빨간색이 강조됩니다.	
[밝기 R]	◀ 버튼을 누릅니다.	어두운 영역에서 빨간색이 강조되지 않게 합니다.	-32 ~ +32
	▶ 버튼을 누릅니다.	어두운 영역에서 녹색이 강조됩니다.	
[밝기 G]	◀ 버튼을 누릅니다.	어두운 영역에서 녹색이 강조되지 않게 합니다.	-32 ~ +32
	▶ 버튼을 누릅니다.	어두운 영역에서 파란색이 강조됩니다.	
[밝기 B]	◀ 버튼을 누릅니다.	어두운 영역에서 파란색이 강조되지 않게 합니다.	-32 ~ +32

[DAYLIGHT VIEW]

영상이 밝은 빛에서 투사된 경우라도 영상을 최적으로 선명하게 수정할 수 있습니다.

1) ▲▼를 눌러 [DAYLIGHT VIEW]를 선택합니다.

2) ◀▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• [DAYLIGHT VIEW] 개별 조정 화면이 표시됩니다.

3) ▲ ● 을 눌러 항목을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[꺼짐]	보정 없음.
[1]	이미지를 약한 선명도로 보정합니다.
[2]	이미지를 중간 정도의 선명도로 보정합니다.
[3]	이미지를 높은 선명도로 보정합니다.
[자동]	휘도 센서로 설치된 환경의 밝기를 감지해서 이미지의 선명도가 자동으로 보정됩니다.

참고

- [프로젝터 설정] 메뉴 → [투사 방법]으로 [후면투사/표준형] 또는 [후면투사/천정형]을 선택한 경우에는 [DAYLIGHT VIEW]를 [자동]으로 설정할 수 없습니다.
- 물체 등이 프로젝터 위에 올려져 있거나 휘도 센서를 막으면 휘도가 올바르게 탐지되지 않을 수 있습니다. 이러한 경우, [자동] 으로 설정하더라도 이 기능이 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

[DIGITAL CINEMA REALITY]

다음의 신호가 입력된 경우, 수직 해상도와 영상 품질을 개선하기 위해 시네마 처리가 수행됩니다. 480/60i, 576/50i, 1080/60i, 1080/50i 신호 및 VIDEO 신호

- 1) ▲▼를 눌러 [DIGITAL CINEMA REALITY]를 선택합니다.
- 2) ◀▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [DIGITAL CINEMA REALITY] 개별 조정 화면이 표시됩니다.

3) ◀▶을 눌러 항목을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

	[꺼짐]	시네마 처리를 수행하지 않습니다.
[켜짐] 시네마 처리를 수행합니다.	[켜짐]	시네마 처리를 수행합니다.

[잡음제거]

(VIDEO 신호 입력의 경우만 해당)

입력 이미지의 품질이 좋지 않고 이미지 신호에서 잡음이 발생할 때 잡음을 줄일 수 있습니다.

- 1) ▲▼를 눌러 [잡음제거]를 선택합니다.
- 2) ◀▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [잡음제거] 개별 조정 화면이 표시됩니다.
- 3) 《)을 눌러 항목을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[꺼짐]	보정 없음.
[켜짐]	잡음을 제거합니다.

<u>주의</u>

• 잡음을 줄인 입력 신호로 설정될 때 이미지는 원래 상태와 다르게 보일 수 있습니다. 이러한 경우, 이 기능을 [꺼짐]으로 설정하십시오.

[다이나믹 콘트라스트]

이미지에 따라 광원의 빛 조절 및 신호 보정이 자동으로 수행되어 이미지에 맞게 대비를 최적으로 조정합니다.

1) ▲▼을 눌러 [다이나믹 콘트라스트] 를 선택합니다.

2) ◀▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• [다이나믹 콘트라스트] 개별 조정 화면이 표시됩니다.

3) ◀▶을 눌러 항목을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[꺼짐]	다이나믹 콘트라스트 기능을 비활성화합니다.
[1]	작은 정도로 광원을 조절하고 신호를 보정합니다.
[2]	큰 정도로 광원을 조절하고 신호를 보정합니다.
[사용자]	입력 비디오 신호의 밝기 레벨이 특정 값 미만에 속할 경우, 광원이 꺼지도록 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 "광원의 소등 조건 설정" (➡ 63 페이지)을 참조하십시오.

광원의 소등 조건 설정

1) ▲▼을 눌러 [다이나믹 콘트라스트] 를 선택합니다.

2) ◀▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• [다이나믹 콘트라스트] 개별 조정 화면이 표시됩니다.

- 3) ◀▶를 눌러 [사용자]을 선택합니다.
- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [다이나믹 콘트라스트] 화면이 표시됩니다.

5) ▲▼를 눌러 설정할 항목을 선택합니다.

● 세부 설정에 있는 항목은 ◀▶ 를 누를 때마다 전환됩니다.

항목 설정		세부정보
	[무효]	광원을 끄지 마십시오.
[소등 타이머] (광원을 끄기 전 대기 시간 설정)	[0.5s] ~ [10.0s]	입력중인 비디오 신호의 밝기 수준이 [소등 신호세기] 에서의 설정값보다 낮은 경우 광원을 끕니다. [0.5s] - [4.0s], [5.0s], [7.0s] 또는 [10.0s] 범위에서 항목을 선택합니다. 0.5 간격으로 [0.5s] - [4.0s] 범위를 선택할 수 있습니다.
[소등 신호세기] (신호의 밝기 수준 설정으로 라이트를 끕니다)	[0%] ~ [5%]	[소등 타이머] 로 광원을 끄기 위한 비디오 신호의 밝기 수준을 설정합니다. 1% 간격으로 설정할 수 있습니다. (공장 출하 시 설정: 0%)

참고

• [소등 타이머] 가 [무효] 로 설정되면 [소등 신호세] 을 설정할 수 없습니다.

• [소등 타이머] 가 [무효] 이외로 설정된 경우, 이 기능으로 광원을 끈 상태로부터 다시 광원을 켜기 위한 조건입니다.

- 입력중인 비디오 신호의 밝기 수준이 [소등 신호세기] 에서의 설정값을 초과한 경우

- 입력 신호가 없는 경우

- 메뉴 화면 (OSD) 또는 입력 가이드 등과 같은 화면상 표시, 테스트 패턴 또는 경고 메시지가 표시되는 경우

 아날로그 신호의 이미지가 투사되면 비디오 신호의 밝기 수준을 탐지하는 동안 신호의 노이즈에 이미지가 영향을 받을 수 있습니다. 이 경우, 이미지의 밝기 수준이 [소등 신호세기] 에서 설정한 값 아래로 떨어지더라도, 신호는 그 아래로 떨어지지 않았다고 판단합니다.

[TV 신호방식]

(VIDEO 신호 입력의 경우만 해당)

프로젝터가 입력 신호를 자동으로 감지하지만 불안정한 신호가 입력되는 경우 컬러 시스템을 수동으로 설정할 수 있습니다. 입력 신호와 일치하는 컬러 시스템을 설정하십시오.

1) ▲▼를 눌러 [TV 신호방식]을 선택합니다.

2) ◀▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• [TV 신호방식] 개별 조정 화면이 표시됩니다.

3) 《▶을 눌러 항목을 전환합니다.

- 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.
- [자동], [NTSC], [NTSC4.43], [PAL], [PAL-M], [PAL-N], [PAL60] 및 [SECAM] 중에서 선택합니다.
- 평상시에는 [자동]으로 설정하십시오. ([자동]으로 설정하면 [NTSC], [NTSC4.43], [PAL], [PAL-M], [PAL-N], [SECAM] 또는 [PAL60]이 자동으로 선택됩니다.)

[RGB/YC_C_] / [RGB/YP_P_]

프로젝터가 자동으로 입력 신호를 감지하지만, 불안정한 신호가 입력될 때 수동으로 시스템 형식을 설정할 수 있습니다. 입력 신호와 일치하는 시스템 형식을 설정하십시오.

1) ▲▼을 눌러 [RGB/YC_BC_R] 또는 [RGB/YP_BP_R]을 선택합니다.

2) ◀▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

● [RGB/YC C] 또는 [RGB/YP P] 개별 조정 화면이 표시됩니다.

3) 《)을 눌러 항목을 전환합니다.

- 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.
- 보통은 [자동]으로 설정합니다. [자동]을 사용해 올바로 투사할 수 없는 경우, 입력 신호에 따라 [RGB], [YC_BC_R] 또는 [YP_BP_R]로 설정합니다.

단자	시스팀	<u>네</u> 형식
<computer 1="" in=""> 단자 /</computer>	480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p	[자동], [RGB] 또는 [YC _B C _R]를 선택합니다.
<computer 1="" 2="" in="" out=""> 단자</computer>	기타 동영상 기반 영상 신호	[자동], [RGB] 또는 [YP _B P _R]를 선택합니다.
<hdmi 1="" in=""> 단자 /</hdmi>	480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p	[자동], [RGB] 또는 [YC _B C _R]를 선택합니다.
<hdmi 2="" in=""> 단자 / <digital lan="" link=""> 단자</digital></hdmi>	기타 영상 신호	[자동], [RGB] 또는 [YP _B P _R]를 선택합니다.

- 프로젝터에 사용할 수 있는 영상 신호에 대한 자세한 내용은 "호환성 있는 신호 목록" (➡ 137 페이지)를 참조하십시오.
- 연결된 일부 외부 장비의 경우 이 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

[RGB 신호방식]

(아날로그 RGB 신호 입력의 경우만 해당)

프로젝터가 자동으로 입력 신호를 감지하지만, 입력 신호에 따라 영상이 제대로 표시되지 않을 수 있습니다. 이 경우, 입력 신호에 따라 항목을 선택합니다.

1) ▲▼를 눌러 [RGB 신호방식]을 선택합니다.

2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• [RGB 신호방식] 화면이 표시됩니다.

3) ▲▼을 눌러 신호를 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• 입력 신호에 따라 선택 가능한 항목이 다릅니다.

하모	헤사드 (ㄷㅌ)	스캐닝 주파수		C 드 크러 조피스 (MUL-)
양속	애상도 (도트)	수평 (kHz)	수직 (Hz)	_ 포트 클릭 주파구 (MHZ)
[1280x768/60]	1 280 x 768	47.7	60.0	80.1
[1366x768/60]	1 366 x 768	47.7	60.0	84.7
[1400x1050/60]	1 400 x 1 050	65.2	60.0	122.6
[1680x1050/60]	1 680 x 1 050	65.2	60.0	147.1
[1440x900/50]	1 440 x 900	46.3	50.0	87.4
[1600x900/50]	1 600 x 900	46.3	50.0	97.0
[1440x900/60]	1 440 x 900	55.9	60.0	106.5
[1600x900/60]	1 600 x 900	55.9	60.0	119.0
[1024x768/50]	1 024 x 768	39.6	50	51.9
[1280x1024/60]	1 280 x 1 024	64.0	60	108.0

참고

• 연결된 일부 외부 장비의 경우 이 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

<u>[위치] 메뉴</u>

메뉴 화면의 메인 메뉴에서 [위치]를 선택하고 서브 메뉴에서 항목을 선택합니다. 메뉴 화면의 조작에 대해서는 "메뉴 탐색" (➡ 56 페이지) 을 참조하십시오.

참고

• 옵션인 DIGITAL LINK 출력이 지원되는 장치(모델번호: ET-YFB100G, ET-YFB200G)가 <DIGITAL LINK/LAN> 단자에 연결된 경우, 먼저 DIGITAL LINK 출력이 지원되는 장치의 메뉴에서 시프트와 화면비를 조정하십시오.

[실시간 사다리꼴 보정]

프로젝터를 비스듬하게 설치한 경우 프로젝터가 수직 사다리꼴 왜곡을 자동으로 보정합니다.

1) ▲▼ 을 눌러 [실시간 사다리꼴 보정]을 선택합니다.

- 2) ◀▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [실시간 사다리꼴 보정] 개별 조정 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲ 을 눌러 항목을 전환합니다.

[켜짐]	자동 실시간 사다리꼴 보정을 활성화합니다.
[꺼짐]	자동 실시간 사다리꼴 보정을 비활성화합니다.

참고

● 설치 상황에 따라 사다리꼴 왜곡이 완전히 보정되지 않을 수 있습니다. 이 경우, [위치] 메뉴 → [화면 조정]에서 조정을 수행하십시오.

- 다음의 경우 [실시간 사다리꼴 보정]을 설정할 수 없습니다.
- [프로젝터 설정] 메뉴 → [투사 방법]이 [전면투사/천정형] 또는 [후면투사/천정형]으로 설정된 경우
- [프로젝터 설정] 메뉴 → [투사 방법] → [자동] 및 실제 설치 상태가 천장 설치일 경우

[화면 조정]

프로젝터를 비스듬하게 설치하거나 화면을 기울일 때 또는 화면에 굴곡이 있을 때 발생하는 왜곡을 수정합니다.

1) ▲▼를 눌러 [화면 조정]을 선택합니다.

- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [화면 조정] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼를 눌러 조정할 하나의 항목을 선택합니다.

[사다리꼴 보정]	투사된 영상이 사다리꼴로 왜곡된 경우 조정을 수행합니다.
[코너 보정]	투사된 영상의 4개 모서리가 왜곡된 경우 이를 조정합니다.
[곡면 스크린 보정]	투사된 영상이 곡면으로 왜곡된 경우 조정을 수행합니다.

4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• [사다리꼴 보정] 화면, [코너 보정] 화면 또는 [곡면 스크린 보정] 화면이 표시됩니다.

참고

- [사다리꼴 보정], [코너 보정] 및 [곡면 스크린 보정] 설정 중의 하나만 활성화할 수 있습니다. [사다리꼴 보정], [코너 보정] 또는 [곡면 스크린 보정]에 대한 설정을 수행한 다음, 다른 항목의 설정을 수행하면 이전 항목의 값이 초기화됩니다.
- [화면 조정]의 보정 크기가 증가하기 때문에 영상 품질이 저하되어 초점을 맞추기가 어려워집니다. 보정 크기가 가능한 한 작도록 프로젝터를 설치하십시오.
- [화면 조정]을 사용해 조정이 수행된 경우, 영상 크기도 변경됩니다.

[사다리꼴 보정] 설정

- 1) ▲▼를 눌러 [화면 조정]을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [화면 조정] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼을 눌러 [사다리꼴 보정]을 선택합니다.

4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• [사다리꼴 보정] 개별 조정 화면이 표시됩니다.

5) ▲▼◀▶을 눌러 해당 항목을 조정합니다.

항목	조작	조정	
[수평]	◀ 버튼을 누릅니다.	왼쪽이 작아집니다.	
	▶ 버튼을 누릅니다.	오른쪽이 작아집니다.	
[수직]	▲ 버튼을 누릅니다.	위쪽이 작아집니다.	
	▼ 버튼을 누릅니다.	아래쪽이 작아집니다.	

참고

• 개별 조정 화면이 표시되었을 때 <ENTER> 버튼을 누르면 다음 항목의 개별 조정 화면으로 전환할 수 있습니다.

• 이미지 품질이 저하될 수 있고, 보정 크기가 증가함에 따라 초점 맞추기가 어려워집니다. 프로젝터를 설치할 때 필요한 보정 크기를 최소한으로 유지하도록 하십시오.

[코너 보정] 설정

- 1) ▲▼를 눌러 [화면 조정]을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [화면 조정] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼을 눌러 [코너 보정]을 선택합니다.
- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 [코너 보정] 화면이 표시됩니다.
- 5) ▲▼을 눌러 조정할 항목을 선택합니다. 그런 다음 <ENTER>버튼을 누릅니다.
 [코너 보정]의 개별 조정 화면이 표시됩니다.
- 6) ▲▼◀▶을 눌러 조정합니다.



참고

- [코너 보정]개별 조정 화면이 표시된 상태에서 <ENTER>버튼을 눌러도 다음 모서리에 대한 개별 조정 화면이 표시됩니다.
- 보정 크기에 따라 영상 화면비율이 변경될 수 있습니다.

[곡면 스크린 보정] 설정

- 1) ▲▼를 눌러 [화면 조정]을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [화면 조정] 화면이 표시됩니다.

- 3) ▲▼을 눌러 [곡면 스크린 보정]을 선택합니다.
- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 [곡면 스크린 보정] 화면이 표시됩니다.
- 5) ▲▼를 눌러 조정할 하나의 항목을 선택합니다.

[사다리꼴 보정]	투사된 영상의 사다리꼴이 왜곡된 경우 이를 조정합니다.
[ARC]	투사된 영상의 라디안이 왜곡된 경우 이를 조정합니다.

6) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• [사다리꼴 보정] 또는 [ARC] 개별 조정 화면이 표시됩니다.

[사다리꼴 보정] 조정

1) ▲▼◀▶을 눌러 조정합니다.

● 자세한 내용은 "[사다리꼴 보정] 설정" (➡ 66 페이지)을/를 참조하십시오.

[ARC] 조정

1) ▲▼◀▶을 눌러 조정합니다.

항목	조작	조경	S S
ria A 1	◀ 버튼을 누릅니다.	위쪽 및 아래쪽 수평선이 불룩해 집니다.	
[78]	▶ 버튼을 누릅니다.	위쪽 및 아래쪽 수평선이 움푹 들어갑니다.	
[스진]	▲ 버튼을 누릅니다.	왼쪽 및 오른쪽 수직선이 움푹 들어갑니다.	
נריז	▼ 버튼을 누릅니다.	왼쪽 및 오른쪽 수직선이 불룩해 집니다.	

참고

• 개별 조정 화면이 표시되었을 때 <ENTER> 버튼을 누르면 다음 항목의 개별 조정 화면으로 전환할 수 있습니다.

[위치이동]

(COMPUTER1 / COMPUTER2 신호 입력의 경우만 해당) 프로젝터와 화면의 상대적 위치가 올바르게 설치되었더라도 화면에 투사된 이미지 위치가 이동되었으면 수직 또는 수평으로 이미지 위치를 이동할 수 있습니다.

- 1) ▲▼을 눌러 [위치이동]을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 [위치이동] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼◀▶를 눌러 위치를 조정합니다.

방향	조작	조정	
수직(위 / 아래) 조정.	▲ 버튼을 누릅니다.	영상 위치가 위로 이동합니다.	
	▼ 버튼을 누릅니다.	영상 위치가 아래로 이동합니다.	
수평(오른쪽 / 왼쪽) 조정.	▶ 버튼을 누릅니다.	영상 위치가 오른쪽으로 이동합니다.	
	◀ 버튼을 누릅니다.	영상 위치가 왼쪽으로 이동합니다.	

 입력 신호에 따라 [위치이동] 조정이 입력 신호의 효과적인 조정 범위를 초과하면 영상 위치를 변경할 수 없습니다. 효과적인 조정 범위 내에서 조정하십시오.

[DOT CLOCK]

(COMPUTER1 신호 입력 / COMPUTER2 신호 입력의 경우만 해당) 세로줄을 투사할 때 생성되는 잡음을 줄이려면 조정합니다. 줄무늬 패턴을 투사할 경우, 주기적인 줄무늬(노이즈)가 발생할 수 있습니다. 이 경우, 노이즈가 최소한으로 나타나도록 조정합니다.

- 1) ▲▼를 눌러 [DOT CLOCK]을 선택합니다.
- 2) ◀▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 [DOT CLOCK] 개별 조정 화면이 표시됩니다.
- 3) ◀▶을 눌러 조정합니다.
 조정 값의 범위는 [-32] ~ [+32]입니다.

주의

• [CLOCK PHASE]를 조정하기 전에 설정하십시오.

[CLOCK PHASE]

(COMPUTER1 입력 / COMPUTER2 입력의 경우만 해당) 이미지가 깜박거리거나 윤곽선이 지저분할 때 최적 이미지를 얻도록 조정할 수 있습니다.

- 1) ▲▼를 눌러 [CLOCK PHASE]를 선택합니다.
- 2) ◀▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [CLOCK PHASE] 개별 조정 화면이 표시됩니다.
- 3) ◀▶를 눌러 값을 조정합니다.
 - [-16] ~ [+16] 범위에서 조정 값을 변경합니다. 간섭 양이 최소화되도록 조정하십시오.

참고

• 162 MHz 이상의 도트 클록 주파수를 가진 영상 신호를 투사하는 경우 [CLOCK PHASE]를 조정하더라도 노이즈가 사라지지 않을 수 있습니다.

[•] 특정 신호는 조정하지 못할 수 있습니다.

[•] 입력 컴퓨터가 불안정한 경우에는 최적의 값을 얻을 수 없습니다.

[오버 스캔]

(동영상 기반 신호 입력의 경우만 해당) 투사된 영상 주변 근처에서 글자나 그림이 잘리는 경우 이 기능을 사용합니다.

- 1) ▲▼를 눌러 [오버 스캔]을 선택합니다.
- 2) ◀▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• [오버 스캔] 개별 조정 화면이 표시됩니다.

- 4▶를 눌러 레벨을 조정합니다.
 - 조정 값의 범위는 [0] ~ [+3]입니다.

[화면비율]

영상의 화면비율을 전환할 수 있습니다. 화면비율은 [디스플레이 옵션] 메뉴 → [스크린 설정] → [스크린 형식]에서 선택한 화면 범위 이내에서 전환됩니다. [스크린 비율]을 먼저 설정하십시오. (▶ 75 페이지)

1) ▲▼을 눌러 [화면비율]을 선택합니다.

2) ◀▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

[화면비율] 개별 조정 화면이 표시됩니다.

4▶을 눌러 항목을 전환합니다.

버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[NORMAL]	입력 신호의 화면비율을 변경하지 않고 영상을 표시합니다.
[자동]"1	영상 신호에 통합된 화면비율의 ID 신호를 식별하고, 자동으로 최적의 화면비율로 전환하여 표시합니다.
[WIDE]	표준 신호'²가 입력되면 화면비율이 16:9로 전환되어 영상이 표시됩니다. 와이드스크린 신호'³가 입력되는 경우 화면비율을 변경하지 않고 영상을 표시합니다.
[H FIT]	[스크린 형식]에서 선택한 화면 범위의 전체 폭을 사용해 영상을 표시합니다. [스크린 형식]에서 선택한 화면비율보다 수직 길이가 더 긴 화면비율이 신호에 있다면 영상이 상단과 하단 일부가 잘린 상태로 표시됩니다.
[V FIT]	[스크린 형식]에서 선택한 화면 범위의 전체 높이를 사용해 영상을 표시합니다. [스크린 형식]에서 선택한 화면비율보다 수평 길이가 더 긴 화면비율이 신호에 있다면 영상이 상단과 하단 일부가 잘린 상태로 표시됩니다.
[FULL]	[스크린 형식]에서 선택한 전체 화면 범위에서 영상을 표시합니다. 입력 신호의 화면비율이 스크린 범위의 화면비율과 다를 경우, [스크린 형식]에서 선택한 스크린 화면비율로 변환되어 표시됩니다.
[NATIVE]	입력 신호의 해상도를 변경하지 않고 영상을 표시합니다.

*1 비디오 신호(NTSC) 입력의 경우만 해당합니다.

- *2 표준 신호는 4:3 또는 5:4의 화면비율을 갖는 입력 신호입니다.
- *3 와이드스크린 신호는 16:10, 16:9 또는 15:9의 화면비율을 지닌 입력 신호입니다.

참고

일부 크기 모드는 특정 유형의 입력 신호에는 사용할 수 없습니다.

- [자동]을 선택한 경우 영상 크기가 비정상적으로 전환될 수 있으므로 입력 신호에 맞게 [NORMAL] 또는 [WIDE]로 설정하십시오.
- 입력 신호의 화면비율과 다른 화면비율을 선택하면 영상이 원본과 다르게 나타납니다. 화면비율을 선택할 때 이 점에 주의하십시오.
- 카페나 호텔 같은 장소에서 이 프로젝터를 사용하여 상용으로 또는 공개 발표를 위한 프로그램을 표시할 경우 화면비율을 조정하거나 확대/ 축소 기능을 사용하여 화면 이미지를 변경하는 것은 저작권 보호법에 따라 해당 프로그램에 대한 원래 저작권 소유자의 권리를 위반하는 행위일 수 있습니다. 화면비율 조정, 확대/축소 기능 등과 같은 프로젝터의 기능을 사용할 때 주의하십시오.
- 와이드스크린 영상이 아닌 기존의(일반적인) 4:3영상을 와이드스크린에 표시하는 경우, 영상의 가장자리가 보이지 않거나 왜곡되어 나타날 수 있습니다. 이러한 영상은 영상 제작자가 의도한 원래 형식인 4:3의 화면비율로 표시해야 합니다.

[프레임 고정]

(정지 이미지 입력 신호에만 사용) 일부 신호에 대해 프레임 고정 기능을 설정할 수 있습니다.

1) ▲▼를 눌러 [프레임 고정]을 선택합니다.

2) ◀▶ 또는 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• [프레임 고정] 개별 조정 화면이 표시됩니다.

3) ◀▶을 눌러 항목을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[켜짐]	프레임이 잠깁니다. 표시된 영상을 입력 신호의 수직 스캐닝 주파수와 동기화합니다.
[꺼짐]	프레임 고정 기능이 꺼집니다. 플리커가 염려되는 경우 [꺼짐]으로 설정하십시오.

[CLAMP 위치]

이미지의 검은 부분이 흐려지거나 녹색으로 바뀌었을 때, 최적의 지점을 조정할 수 있습니다.

1) ▲▼ 를 눌러 [CLAMP 위치]를 선택합니다.

2) ◀▶을 눌러 조정합니다.

상태	대략적인 최적 값 안내	조정 범위
흑색 부분이 모호할 때.	흑색 부분의 모호함이 가장 향상되는 점이 최적 값입니다.	
흑색 부분이 녹색일 때.	녹색 부분이 흑색으로 되고 모호함이 향상된 점이 최적 값입니다.	1 ~ 255

참고

• <RGB 1 IN> 단자 또는 <RGB 2 IN> 단자에서 신호가 입력될 때만 [CLAMP 위치] 를 조정할 수 있습니다.

• 특정 신호는 조정하지 못할 수 있습니다.

<u>[언어] 메뉴</u>

메뉴 화면의 메인 메뉴에서 [언어]를 선택하고 서브 메뉴에서 항목을 선택합니다. 메뉴 화면의 조작에 대해서는 "메뉴 탐색" (➡ 56 페이지) 을 참조하십시오.

표시 언어 전환

화면상 표시 언어를 선택할 수 있습니다.

1) ▲▼을 눌러 표시 언어를 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.



- 다양한 메뉴, 설정, 조정 화면, 제어 버튼 이름 등이 선택한 언어로 표시됩니다.
- 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 포르투갈어, 네덜란드어, 스웨덴어, 핀란드어, 노르웨이어, 덴마크어, 폴란드어, 헝가리어, 루마니아어, 체코어, 러시아어, 터키어, 아랍어, 카자흐스탄어, 베트남어, 한국어, 중국어, 일본어, 태국어 중에서 언어를 변경할 수 있습니다.

참고

● 프로젝터의 화면상 표시 언어는 공장 출하시와 [프로젝터 설정] 메뉴 → [전체설정 초기화]가 실행될 때 영어로 설정됩니다.
[디스플레이 옵션] 메뉴

메뉴 화면의 메인 메뉴에서 [디스플레이 옵션]을 선택하고 서브 메뉴에서 항목을 선택합니다. 메뉴 화면의 조작에 대해서는 "메뉴 탐색" (➡ 56 페이지) 을 참조하십시오.

[OSD]

화면상 표시를 설정합니다.

[입력 가이드] 설정

입력을 전환할 때 표시할 입력 가이드를 설정합니다. 입력 가이드 화면에는 현재 선택한 입력과 입력 신호 이름이 표시됩니다.

1) ▲▼을 눌러 [OSD]를 선택합니다.

2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• [OSD] 화면이 표시됩니다.

3) ▲▼을 눌러 [입력 가이드]를 선택합니다.

4) ◀▶을 눌러 항목을 전환합니다.

● 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[상세표시]	입력 단자의 이름을 그래픽 방식으로 표시하고, 입력 신호 이름 또는 선택한 입력 단자의 해상도를 표시합니다.
[꺼짐]	입력 가이드를 비활성화합니다.
[간단표시]	선택한 입력 단자의 이름과 입력 신호를 표시합니다.

참고

● [상세표시]로 설정된 경우, 입력 가이드가 표시되었을 때 제어 패널 또는 리모컨의 ▲▼◀▶을 사용하여 입력을 선택할 수 있습니다.

[OSD 위치] 설정

메뉴 화면(OSD)의 위치를 설정합니다. 이 설정에 따라 개별 조정 화면의 표시 위치도 변경됩니다.

1) ▲▼을 눌러 [OSD]를 선택합니다.

- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [OSD] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼를 눌러 [OSD 위치]를 선택합니다.

4) ◀▶을 눌러 항목을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

항목	메뉴 화면(OSD)	개별 조정 화면
[중앙]	화면 중앙으로 설정합니다.	화면의 중앙에 표시됩니다.
[좌측 상부]	화면 왼쪽 위로 설정합니다.	상단 화면에 표시됩니다.
[우측 상부]	화면 오른쪽 위로 설정합니다.	상단 화면에 표시됩니다.
[좌측 하부]	화면 왼쪽 아래로 설정합니다.	하단 화면에 표시됩니다.
[우측 하부]	화면 오른쪽 아래로 설정합니다.	하단 화면에 표시됩니다.

[OSD 크기] 설정

(PT-VMZ50 및 PT-VMZ40만 해당합니다) 메뉴 화면(OSD)의 크기를 설정하십시오.

- 1) ▲▼을 눌러 [OSD]를 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [OSD] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼를 눌러 [OSD 크기]를 선택합니다.

4) ◀▶을 눌러 항목을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[NORMAL]	일반 설정 시 이용합니다.
[더블]	[NORMAL] 설정 두 배의 글꼴 크기로 메뉴 화면이 표시됩니다. 메뉴 화면 크기가 가로, 세로 모두 두 배가 됩니다.

[경고 메시지] 설정

경고 메시지의 표시/숨기기를 설정합니다.

1) ▲▼을 눌러 [OSD]를 선택합니다.

- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 [OSD] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼ 를 눌러 [경고 메시지]을 선택합니다.

4) ◀▶을 눌러 항목을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[켜짐]	경고 메시지를 표시합니다.
[꺼짐]	경고 메시지를 숨깁니다.

참고

• [경고 메시지]를 [꺼짐]로 설정하면 "온도 경고"와 같은 경고 상태가 탐지되어도 경고 메시지가 투사된 영상에 표시되지 않습니다. 필터 교체/ 유지보수를 위한 알림 메시지가 표시되지 않습니다.

[HDMI 신호세기]

외부 장비가 프로젝터의 <HDMI 1 IN> 단자 / <HDMI 2 IN> 단자에 연결되어 있고 영상이 올바르게 투사되지 않을 때 이 설정을 전환하십시오.

1) ▲▼를 눌러 [HDMI 신호세기]를 선택합니다.

2) ▲ ▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[자동]	신호세기를 자동으로 설정합니다.
[64-940]	외부 장치(블루레이 플레이어 등)의 HDMI 단자가 <hdmi 1="" in=""> 단자 / <hdmi 2="" in=""> 단자에 연결되어 있는 경우 선택합니다.</hdmi></hdmi>
[0-1023]	외부 장치(컴퓨터 등)의 DVI 단자 출력이 변환 케이블 또는 이와 유사한 케이블을 통해 <hdmi 1="" in=""> 단자 / <hdmi 2="" in=""> 단자에 연결되어 있는 경우 선택합니다. 컴퓨터나 다른 장치의 HDMI 단자 출력이 <hdmi 1="" in=""> 단자 / <hdmi 2="" in=""> 단자에 연결되어 있는 경우에도 선택합니다.</hdmi></hdmi></hdmi></hdmi>

참고

- 최적의 설정은 연결된 외부 장치의 출력 설정에 따라 다릅니다. 외부 장치의 출력에 대한 내용은 해당 외부 장치의 사용 설명서를 참조하십시오.
- 입력이 30비트일 경우 표시된 신호 레벨이 간주됩니다.

[DIGITAL LINK 신호세기]

(PT-VMZ40에는 사용 불가) 외부 장cl가 프로젝터의 <DIGITAL LINK/LAN> 단자에 연결되어 있고 영상이 올바르게 투사되지 않을 때 이 설정을 전환하십시오. 또는 오디오 입력의 설정을 전환합니다.

1) ▲▼를 눌러 [DIGITAL LINK 신호세기]를 선택합니다.

2) ▲ ▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[자동]	신호 레벨을 자동으로 설정합니다.
[64-940]	외부 장치(예: 블루레이 플레이어)의 HDMI 단자가 프로젝터 <digital lan="" link=""> 단자에 연결되어 있을 때 선택합니다.</digital>
[0-1023]	외부 장치(예: 컴퓨터)의 DVI-D 단자 출력 또는 HDMI 단자 출력이 꼬임쌍선 케이블 전송기를 통해 <digital lan="" link="">에 연결되어 있을 때 선택합니다.</digital>

참고

- 최적의 설정은 연결된 외부 장치의 출력 설정에 따라 다릅니다. 외부 장치의 출력에 대한 내용은 해당 외부 장치의 사용 설명서를 참조하십시오.
- 입력이 30비트일 경우 표시된 신호 레벨이 간주됩니다.

[CLOSED CAPTION 설정] (NTSC 입력에만 해당)

폐쇄자막을 설정합니다.

폐쇄자막 표시 선택

- 1) ▲▼를 눌러 [CLOSED CAPTION 설정]을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 [CLOSED CAPTION 설정] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼를 눌러 [CLOSED CAPTION]을 선택합니다.

4) ◀▶을 눌러 항목을 전환합니다.

● 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[꺼짐]	폐쇄자막이 표시되지 않습니다.
[켜짐]	폐쇄자막이 표시됩니다.

• [켜짐]을 선택한 경우 5) 단계로 진행하십시오.

5) 확인 화면이 표시되면 [실행]을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

폐쇄자막 모드 설정

- 1) ▲▼를 눌러 [CLOSED CAPTION 설정]을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [CLOSED CAPTION 설정] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼를 눌러 [모드]를 선택합니다.
 - [CLOSED CAPTION]이 [꺼짐] 인 경우 [모드] 를 선택할 수 없습니다.

4) ◀▶을 눌러 항목을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[CC1]	CC1 데이터를 표시합니다.
[CC2]	CC2 데이터를 표시합니다.
[CC3]	CC3 데이터를 표시합니다.
[CC4]	CC4 데이터를 표시합니다.

참고

- 폐쇄자막은 비디오 신호와 함께 텍스트 정보를 표시하기 위해 북미 지역에서 주로 사용하는 기능입니다. 연결된 장치 또는 재생하는 컨텐츠에 따라 자막이 표시되지 않을 수 있습니다.
- [CLOSED CAPTION 설정]은 NTSC 신호가 입력되는 경우에만 선택할 수 있습니다.
- [CLOSED CAPTION 설정]이 [켜짐]으로 설정한 경우, 해당 연결의 외부 장치 또는 폐쇄자막에 사용된 콘텐츠에 맞게 이미지 밝기를 변경할 수 있습니다.
- 선택한 모드의 폐쇄자막 신호가 입력되면 [보안] 메뉴 → [문자 표시]를 [켜짐]으로 설정한 경우에도 보안 메시지가 화면에 표시되지 않습니다.
- 메뉴 화면이 표시되어 있는 동안에는 폐쇄자막이 표시되지 않습니다.

[스크린 설정]

화면 크기를 설정합니다.

투사된 영상의 가로세로 비율을 변경하는 경우, 설치된 스크린의 최적 영상 위치에 맞게 교정하십시오. 사용된 화면에 따라 설정하십시오.

- 1) ▲▼ 를 눌러 [스크린 설정]을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• [스크린 설정] 화면이 표시됩니다.

3) ▲▼를 눌러 [스크린 형식]을 선택합니다.

4) ◀▶를 눌러 [스크린 형식] 항목을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[스크린 형식]	[스크린 위치]를 선택한 경우 설정할 수 있는 항목
[16:10]	설정할 수 없습니다.
[16:9]	수직 위치에 대해 [중앙], [고], [저]의 3개 항목을 선택할 수 있습니다.
[4:3]	수평 위치에 대해 [중앙], [좌], [우]의 3개 항목을 선택할 수 있습니다.

• [스크린 형식]이 [16:10]으로 설정된 경우, [스크린 위치]를 설정할 수 없습니다.

• [16:9] 또는 [4:3]을 선택한 경우, 단계 5)로 진행하십시오.

5) ▲▼를 눌러 [스크린 위치]를 선택합니다.

6) ◆ ● 을 눌러 스크린 위치를 설정합니다.

[로고표시]

전원을 켤 때 로고 표시를 설정합니다.

1) ▲▼를 눌러 [로고표시]를 선택합니다.

2) ▲ ▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[디폴트 로고]	Panasonic 로고를 표시합니다.
[유저 로고]	사용자가 등록한 이미지를 표시합니다.
[꺼짐]	로고 설정 표시를 비활성화합니다.

참고

- [유저 로고] 를 선택하면 로고 설정 표시가 약 15초 동안 유지됩니다.
- [유저 로고] 이미지를 생성 및 등록하려면 "Logo Transfer Software" 를 사용하십시오. 이 소프트웨어는 Panasonic 웹사이트(https:// panasonic.net/cns/projector/) 에서 다운로드할 수 있습니다.
- [프로젝터 설정] 메뉴 → [에코 매니지먼트] → [빠른 시작] 이 [켜짐] 으로 설정된 경우, 프로젝터가 스탠바이 모드로 들어간 후에 지정된 시간이 경과하기 전에 투사가 시작되면 로고 설정이 표시되지 않습니다.

지정된 시간은 [프로젝터 설정] 메뉴 → [에코 매니지먼트] → [빠른 시작] → [유효 기간] 에서 설정한 시간입니다.

[셔터설정]

전원이 켜지면 자동으로 셔터 기능을 활성화/비활성화합니다(셔터: 닫힘/열림).

1) [셔터 설정]을 선택하기 위해 ▲▼를 누릅니다.

- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [셔터설정] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼를 눌러 [스타트 업]을 선택합니다.
- 4) ◀▶을 눌러 항목을 전환합니다.

[꺼짐]	전원이 켜지면 셔터 기능이 비활성화(셔터: 열림)된 상태로 투사를 시작합니다.
[켜짐]	전원이 켜지면 셔터 기능이 활성화(셔터: 닫힘)된 상태로 투사를 시작합니다.

[자동 화면 조정 설정]

자동 설정의 자동 실행을 지정합니다.

회의 등에서 미등록 신호가 자주 입력될 경우, 매번 <AUTO SETUP> 버튼을 누르지 않고 도트 클록, 클록 위상 및 영상 위치를 자동으로 조정할 수 있습니다.

1) ▲▼를 눌러 [자동 화면 조정 설정]을 선택합니다.

2) ◆ 을 눌러 항목을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[자동]	투사할 영상이 미등록 신호로 변경되면 자동 화면 조정이 자동으로 수행됩니다.
[버튼]	<auto setup=""> 버튼을 누를 때만 자동 설정 기능이 활성화됩니다.</auto>

[신호 탐색]

신호 탐색 기능을 활성화/비활성화하려면 설정합니다. 신호 탐색 기능이 활성화되면 전원을 켜고 투사가 시작될 때 입력 신호가 있는 입력이 자동으로 선택됩니다. 또한 현재 선택한 입력에 신호가 없을 경우 <AUTO SETUP> 버튼을 누르면, 입력 신호가 있는 입력으로 자동 전환됩니다.

1) ▲▼를 눌러 [신호 탐색]을 선택합니다.

2) ▲ ▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[켜짐]	입력 탐지 기능을 활성화합니다.
[꺼짐]	입력 탐지 기능을 비활성화합니다.

[바탕색상]

신호 입력이 없을 때 투사 화면 표시를 설정합니다.

1) ▲▼를 눌러 [바탕색상]을 선택합니다.

2) ◆ 을 눌러 항목을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[청색]	전체 투사 영역을 파란색으로 표시합니다.	
[흑색]	전체 투사 영역을 검정색으로 표시합니다.	
[디폴트 로고]	Panasonic 로고를 표시합니다.	
[유저 로고]	사용자가 등록한 이미지를 표시합니다.	

참고

• [유저 로고] 이미지를 생성 및 등록하려면 "Logo Transfer Software" 를 사용하십시오. 이 소프트웨어는 Panasonic 웹사이트(https:// panasonic.net/cns/projector/) 에서 다운로드할 수 있습니다.

[P-TIMER]

프레젠테이션 타이머 기능을 설정하고 조작합니다.

모드 설정

1) ▲▼를 눌러 [P-TIMER]를 선택합니다.

2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• [P-TIMER] 화면이 표시됩니다.

3) ▲▼를 눌러 [모드]를 선택합니다.

4) ◀▶을 눌러 항목을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[카운트업]	카운트가 시작하고 경과된 시간을 표시합니다.
[카운트다운]	[타이머]에 설정된 시간의 남은 시간을 표시합니다.

카운트다운 타이머 설정

1) ▲▼를 눌러 [P-TIMER]를 선택합니다.

2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• [P-TIMER] 화면이 표시됩니다.

3) ▲▼를 눌러 [타이머]를 선택합니다.

4) ◀▶을 눌러 시간을 설정합니다.

- 시간은 1~180분 범위에서 1분 단위로 설정할 수 있습니다.
- 공장 출하시 초기값은 10분입니다.

참고

• [타이머]는 [모드]가 [카운트다운]으로 설정된 경우 구성할 수 있습니다.

프레젠테이션 타이머 사용

- ▲▼를 눌러 [P-TIMER]를 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [P-TIMER] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼를 눌러 항목을 선택하고, <ENTER> 버튼을 누릅니다.

[시작]	카운트가 시작됩니다.
[정지]	카운트가 중지됩니다.
[재시작]	카운트가 다시 시작됩니다.
[초기화]	카운트가 초기화됩니다.
[종료]	프레젠테이션 타이머 기능이 종료됩니다.

● [시작] 또는 [재시작]을 선택하면 투사된 이미지의 오른쪽 하단에 경과된 시간 또는 남은 시간이 표시됩니다.

• [정지]를 선택하면 카운트가 중지되었을 때 투사된 영상의 오른쪽 하단에 경과된 시간 또는 남은 시간이 표시됩니다.

참고

- 리모컨의 <P-TIMER> 버튼으로도 프레젠테이션 타이머를 작동시킬 수 있습니다. (➡ 52 페이지)
- 경과 시간 또는 남은 시간이 화면에 표시되는 경우에는 [보안] 메뉴 → [문자 표시] (➡ 90 페이지)에서 설정된 보안 메시지는 화면에 표시되지 않습니다.
- 메뉴 화면이 표시되면 경과 시간 또는 남은 시간이 표시되지 않습니다.
- [모드]가 [카운트업]으로 설정된 경우 시작 시간은 "000:00"이 됩니다.
- [모드]가 [카운트다운]으로 설정된 경우 시작 시간은 [타이머]에 설정된 값이 됩니다.
- 시간 게이지는 [카운트업]으로 설정되면 시계 방향으로 돌아가며, [카운트다운]으로 설정되면 시계 반대 방향으로 돌아갑니다.

[그 외의 기능]

리모커 버튼을 조작하는 대신 메뉴를 조작해서 동일한 기능을 구현할 수 있습니다.

자동 화면 조정 기능 사용

아날로그 RGB 정지 이미지 신호가 입력되면 도트 클럭, 클럭 위상 및 이미지 위치가 자동으로 조정될 수 있습니다.

- 1) ▲▼를 눌러 [그 외의 기능]을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [그 외의 기능] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼을 눌러 [자동 화면 조정]을 선택합니다.
- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

화면정지 기능 사용

외부 장비의 재생에 관계 없이 투사된 영상이 일시적으로 중단되고 사운드 출력이 멈춥니다.

1) ▲▼를 눌러 [그 외의 기능]을 선택합니다.

- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [그 외의 기능] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼를 눌러 [화면정지]를 선택합니다.
- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 영상이 일시 정지되고 사운드가 꺼집니다.

참고

[•] 화면정지 상태에서 <FREEZE> 버튼을 다시 누르면 일시 정지된 영상이 재생되고 사운드가 출력됩니다.

 [[]화면정지]가 정지 상태의 투사 화면 하단 왼쪽에 표시됩니다.

셔터 기능 사용

셔터 기능을 활성화(셔터: 닫힘) 또는 비활성화(셔터: 열림)합니다.

- 1) ▲▼를 눌러 [그 외의 기능]을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 [그 외의 기능] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼을 눌러 [셔터]를 선택합니다.
- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 영상과 사운드가 꺼집니다.

<u>참고</u>

• 셔터 기능이 사용 중인 경우에도(셔터: 닫힘), 전원 <⁽⁾/> 버튼, 입력 선택(<HDMI 1>, <HDMI 2>, <DIGITAL LINK>, <COMPUTER 1/2>, <VIDEO>, < NETWORK / USB>) 버튼, 그리고 <INPUT SELECT> 버튼의 조작은 가능합니다.

디지털 줌 기능 실행

(정지 영상 신호에만 적용) 이 기능은 투사된 영상을 확대할 수 있습니다.

1) ▲▼를 눌러 [그 외의 기능]을 선택합니다.

2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• [그 외의 기능] 화면이 표시됩니다.

- 3) ▲▼을 눌러 [디지털 줌]을 선택합니다.
- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 중앙 부분이 1.5배 확대된 상태로 영상이 표시되고, [디지털 줌] 개별 조정 화면이 표시됩니다.
- 5) ◀▶을 눌러 배율을 조정합니다.

• 1.0 ~ 3.0배 범위에서 0.1씩 배율을 조정할 수 있습니다.

- 6) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 화면의 좌측 하부에 조작 가이드가 표시됩니다.
- 7) 확대된 부분을 이동합니다.
 - 배율이 1.0인 경우에는 영상을 이동할 수 없습니다.

참고

- 화면정지 기능이 사용 중일 때는 디지털 줌 기능이 비활성화됩니다.
- 입력 신호에 따라 디지털 줌이 작동하지 않을 수 있습니다.
- 디지털 줌 사용 중 입력 신호가 변경되면 디지털 줌 기능이 취소됩니다.

프로젝터 설정] 메뉴

메뉴 화면의 메인 메뉴에서 [프로젝터 설정]을 선택하고 서브 메뉴에서 항목을 선택합니다. 메뉴 화면의 조작에 대해서는 "메뉴 탐색" (➡ 56 페이지) 을 참조하십시오.

[상태]

프로젝터의 상태를 표시합니다.

1) ▲▼을 눌러 [상태]를 선택합니다.

2) <ENTER> 버튼을 누릅니다. • [상태] 화면이 표시됩니다.

3) ◀▶ 을 눌러 페이지를 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 이에 따라 페이지가 바뀝니다.

r 4 1 == 1	[이름]	입력 신호의 이름을 표시합니다.
[신오]	[주파수]	입력 신호의 스캔 주파수를 표시합니다.
	[프로젝터]	프로젝터의 실제 사용 시간을 표시합니다.
111811711	[광원 사용시간]	광원의 사용 시간을 표시합니다.
[사용시간]	[연속 조명 시간]	광원이 비춰질 때부터의 경과 시간을 표시합니다. 셔터 기능을 사용할 때와 같이 광원이 일시적으로 꺼지면 경과 시간이 재설정됩니다.
[SERIAL NUMBER]	[프로젝터]	프로젝터의 시리얼 번호를 표시합니다.
	[메인]	프로젝터의 메인 펌웨어 버전을 표시합니다.
[버전]	[서브]	프로젝터의 서브 펌웨어 버전을 표시합니다.
	[LD]	프로젝터의 조명 드라이버 버전을 표시합니다.

참고

● 네트워크 상태에 대해서는 [네트워크] 메뉴 → [네트워크 상태]를 참조하십시오. (➡ 96 페이지)

[COMPUTER2 입출력선택]

<COMPUTER 2 IN/1 OUT> 단자의 입력/출력을 전환합니다.

▲▼을 눌러 [COMPUTER2 입출력선택]을 선택합니다.

2) ▲ ● 을 눌러 항목을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[COMPUTER2 IN]	<computer 1="" 2="" in="" out=""> 단자를 COMPUTER 2 입력으로 사용하는 경우 선택합니다.</computer>	
[COMPUTER1 OUT]	<computer 1="" in=""> 단자에서 입력된 신호가 <computer 1="" 2="" in="" out=""> 단자로부터 출력되는 경우 선택합니다.</computer></computer>	

참고

- COMPUTER2 입력을 선택한 경우, [COMPUTER2 입출력선택]을 설정할 수 없습니다.
- [COMPUTER2 입출력선택]이 [COMPUTER1 OUT]으로 설정된 경우에는 COMPUTER 2 입력으로 전환할 수 없습니다.
- [COMPUTER1 OUT]으로 설정된 경우, 선택한 입력에 상관없이 <COMPUTER 1 IN> 단자로 입력되는 신호가 <COMPUTER 2 IN / 1 OUT> . 단자로부터 출력됩니다.

[프로젝터 ID]

이 프로젝터에는 여러 프로젝터가 나란히 사용될 때 신호 리모컨 하나로 동시에 제어하거나 개별적으로 제어할 수 있는 ID 번호 설정 기능이 있습니다.

1) ▲▼를 눌러 [프로젝터 ID]를 선택합니다.

<ENTER> 버튼을 누릅니다.

• [프로젝터 ID] 화면이 표시됩니다.

▲▶를 눌러 프로젝터 ID를 선택합니다.

[전체] 및 [1] ~ [64] 중에서 하나를 선택합니다.

[전체]	ID 번호를 지정하지 않고 프로젝터를 제어할 때 선택합니다.
[1] ~ [64]	ID 번호를 지정하여 개별 프로젝터를 제어할 때 선택합니다.

4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• [프로젝터 ID]가 설정됩니다.

참고

- 개별 제어를 위한 ID 번호를 지정하려면 리모컨의 ID 번호가 프로젝터의 ID 번호와 일치해야 합니다.
- ID 번호를 [전체]로 설정하면 프로젝터가 리모컨 또는 컴퓨터 컨트롤 중에 지정된 ID 번호에 관계 없이 작동합니다.
- ID를 [전체]로 설정하고 여러 개의 프로젝터를 나란히 설치하는 경우, 다른 ID 번호를 지정하여 프로젝터를 별도로 제어할 수 없습니다.
- 리모콘에서 ID 번호를 설정하는 방법에 대해서는 "리모컨의 ID 번호 설정" (➡ 54 페이지)을 참조하십시오.

[기동방법]

전원 플러그를 콘센트에 연결한 후 프로젝터의 스위치를 켤 때 시작 방법을 설정합니다.

1) ▲▼를 눌러 [기동방법]을 선택합니다.

2) ▲ ▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[라스트 매모리]	콘센트에서 전원 플러그를 뽑거나 회로 차단기를 끄기 전의 상태로 기동합니다.
[스탠바이]	대기 모드에서 시작합니다.
[켜짐]	투사를 즉시 시작합니다.

[투사 방법]

프로젝터의 설치 상태에 따라 투사 방법을 설정합니다. 화면 표시가 상하로 뒤집어졌거나 반전된 경우 투사 방법을 변경하십시오.

1) ▲▼을 눌러 [투사 방법]을 선택합니다.

2) 《 > 을 눌러 투사 방법을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[자동]	프로젝터의 자세가 내장된 각도 센서에 의해 감지된 다음, [전면투사/표준형] 또는 [전면투사/천정형]으로 전환됩니다. 보통 스크린 앞에서 투사할 경우 [자동]으로 설정됩니다.	
[전면투사/표준형]	스크린 앞의 책상 등에 프로젝터를 설치하는 경우에 해당합니다.	
[전면투사/천정형]	천장 장착 브래킷(옵션)을 이용해서 스크린 앞에 프로젝터를 설치하는 경우에 해당합니다.	
[후면투사/표준형]	스크린 뒤의 책상 등에 프로젝터를 설치하는 경우에 해당합니다(반투명 투사막 사용).	
[후면투사/천정형]	천장 장착 브래킷(옵션)을 이용해서 스크린 뒤에 (반투명 투사막을 사용해서)프로젝터를 설치하는 경우에 해당합니다.	

참고

• 내장 각도 센서로 감지할 수 있는 설치 높이의 범위에 대한 자세한 내용은 "각도 센서" (+ 29 페이지)를 참조하십시오.

[에코 매니지먼트]

전력 소모를 줄이고 광원의 수명을 향상시키려면 [에코 매니지먼트] 를 설정합니다.

[자동 전원 세이브] 설정

[환경조명 연동] 또는 [무신호 연동] 기능을 활성화할지 설정합니다.

1) ▲▼를 눌러 [에코 매니지먼트]를 선택합니다.

- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [에코 매니지먼트] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼을 눌러 [자동 전원 세이브]를 선택합니다.
- 4) ◀▶을 눌러 항목을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[켜짐]	에너지 절감 설정을 활성화합니다.
[꺼짐]	에너지 절감 설정을 비활성화합니다.
[커지] 르 서태하 겨우	이다계르 지해하신사이

- [켜짐] 들 선택한 경우, **5)** 난계로 신행하십시오.
- 5) ▲▼을 눌러 [환경조명 연동] 또는 [무신호 연동]을 선택합니다.

[환경조명 연동]	환경조명 연동 설정을 수행합니다. 활성화되면, 설치 위치의 주변 밝기에 따라 광원의 출력이 조정됩니다.
[무신호 연동]	무신호 연동 설정을 수행합니다. 활성화되면, 신호 없음이 감지될 때 광원의 출력이 줄어듭니다.

◀▶을 눌러 항목을 전환합니다. 6)

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[켜짐]	선택한 기능을 활성화합니다.
[꺼짐]	선택한 기능을 비활성화합니다.

참고

● [자동 전원 세이브]를 [꺼짐]으로 설정하면 [환경조명 연동], 및 [무신호 연동]을 설정할 수 없습니다.

• 물체 등이 프로젝터 위에 올려져 있거나 휘도 센서를 막으면 휘도가 올바르게 탐지되지 않을 수 있습니다. 이러한 경우, [환경조명 연동] 을 [켜짐] 으로 설정하더라도 이 기능이 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.

[빛 세기] 설정

1) ▲▼을 눌러 [에코 매니지먼트] 를 선택합니다.

2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• [에코 매니지먼트] 화면이 표시됩니다.

3) ▲▼을 눌러 [빛 세기] 를 선택합니다.

4) ◀▶을 눌러 항목을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[NORMAL]	고휘도가 필요할 때에는 이 항목을 선택합니다. 빛 세기는 100 % 이고 예상 사용 시간은 약 20 000 시간'' 입니다.
[ECOLOGY]	휘도가 [NORMAL] 과 비교하여 줄어들지만, 광원의 사용 시간에 따라 휘도의 감소를 억제하려면 이 항목을 선택하십시오. 빛 세기는 70 % 이고 예상 사용 시간은 약 24 000 시간'' 입니다.
[저소음]	소음이 적은 조작의 우선순위를 지정하려면 이 항목을 선택합니다. 빛 세기는 70 % 이고 예상 사용 시간은 약 20 000 시간 ¹¹ 입니다.
[사용자]	원하는 대로 영상 밝기를 설정하려면 이 항목을 선택합니다.

*1 예상 시간은 프로젝터를 [캠프 모드] 설정 변경 없이 사용할 경우의 대략적인 추정치로, 개별 차이와 사용 조건에 따라 달라집니다.

[사용자] 를 선택한 경우, 5) 단계로 진행하십시오.

▲▼을 눌러 [광원 출력] 를 선택합니다. 5)

6) ◀▶ 를 눌러 조정합니다.

구라	조정		고저 버이
조역	밝기	사용 시간 (추정치)	조성 임취
▶ 를 누릅니다.	화면이 더 밝아집니다.	사용 시간이 단축됩니다.	50.0/*1 400.0/
◀ 를 누릅니다.	화면이 더 어두워집니다.	사용 시간이 늘어납니다.	50 % ' - 100 %

*1 광원 출력이 감소함에 따라 영상 품질이 저하될 수 있다는 점을 유념해야 합니다.

참고

• 각 광원의 특성, 사용 조건, 설치 환경 등의 영향에 따라 사용 시간이 예상보다 줄어들 수 있습니다.

- 사용 시간은 프로젝터를 연속으로 사용하는 경우 광원의 휘도가 절반으로 될 때까지의 시간입니다. 사용 시간은 예상 시간으로, 보장 기간이
- 아닙니다.

일정한 시간 동안 입력 신호가 없으면 프로젝터의 전원을 자동으로 스탠바이 상태나 준비 상태로 설정하기 위한 기능입니다. 스텐바이 상태 또는 준비 상태의 선택과 작동할 전원 관리 기능의 시간을 설정할 수 있습니다.

• 사용 시간이 10 000 시간을 초과하면 프로젝터 내부의 구성품 교체가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 대리점에 문의하십시오.

[자동꺼짐] 설정

3) ▲▼을 눌러 [자동꺼짐] 을 선택합니다.

• [에코 매니지먼트] 화면이 표시됩니다.

1) ▲▼을 눌러 [에코 매니지먼트] 를 선택합니다.

2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

82 - 한국어

4) ◀▶을 눌러 항목을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[전원끄기]	30 초 동안 신호 입력이 존재하지 않을 때 카운트다운 타이머가 표시되고 광원이 꺼진 다음, [타이머] 에 설정된 시간이 경과하면 냉각 후 스텐바이 상태로 들어갑니다.
[꺼짐]	전원 관리 기능을 비활성화합니다.
[대기]	30 초 동안 신호 입력이 존재하지 않을 때 카운트다운 타이머가 표시되고 광원이 꺼진 다음, [타이머] 에 설정된 시간이 경과하면 냉각 후 준비 상태로 들어갑니다. 신호가 입력되거나 준비 상태일 때 버튼을 조작하면 광원이 켜지고 투사를 시작합니다.

• [꺼짐] 이외를 선택한 경우 5) 단계로 진행하십시오.

5) ▲▼를 눌러 [타이머]를 선택합니다.

6) ◀▶을 눌러 시간을 전환합니다.

- 버튼을 누를 때마다 설정 시간이 전환됩니다.
- 작동할 전원 관리 기능의 시간은 5분 간격으로 5 분 ~ 120 분 사이에서 설정할 수 있습니다.

참고

• 전원 관리 기능은 메모리 뷰어 입력에서도 작동합니다. 무신호 입력으로 결정되는 조건은 다음과 같습니다: <USB (VIEWER/WIRELESS/ DC OUT)> 단자에 연결된 USB 메모리가 없습니다.

• 전원 관리 기능은 네트워크 입력에서 작동하지 않습니다.

[스텐바이모드] 설정

대기 중 전력 소모와 [빠른 시작] 기능의 사용 여부를 설정합니다.

1) ▲▼을 눌러 [에코 매니지먼트] 를 선택합니다.

- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [에코 매니지먼트] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼을 눌러 [스텐바이모드] 를 선택합니다.
- 4) ◀▶을 눌러 항목을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[NORMAL]	대기 중 네트워크 기능을 사용하는 경우 이 항목을 선택합니다.
[ECOLOGY]	대기 모드에서 전력 소모를 줄이려면 이 항목을 선택합니다.

• [NORMAL] 을 선택한 경우, 5) 단계로 진행하십시오.

5) ▲▼을 눌러 [빠른 시작] 을 선택합니다.

6) ◀▶을 눌러 항목을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[꺼짐]	[빠른 시작] 기능을 비활성화합니다.
[켜짐]	프로젝터가 스탠바이 모드로 전환된 후에 [유효 기간] 에서 설정한 지정된 시간이 경과할 때까지 [빠른 시작] 기능을 활성화합니다. [빠른 시작] 기능이 유효한 동안에는 전원을 켠 후에 투사가 시작될 때까지의 시간이 줄어듭니다.

• [켜짐] 를 선택한 경우, 7) 단계로 진행하십시오.

7) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• [빠른 시작] 화면이 표시됩니다.

8) ◆ 을 눌러 [유효 기간] 을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[30분]	페리카 스테이스 프로그 지원은 중에 600 큰 나지가가 돈이 마취하는 이 아파지지 나가이 나지 않니다.
[60분]	프로젝터가 스탠바이 모드로 전환된 후에 [빠는 지작] 기능을 비활성화할 때까지의 지간을 절성합니다 원하는 유효 기간을 선택합니다.
[90분]	

참고

- [스텐바이모드]가 [NORMAL]로 설정되면 대기 중 네트워크 기능을 사용할 수 있습니다.
- [프로젝터 설정] 메뉴 → [에코 매니지먼트] → [스텐바이모드]를 [NORMAL]으로 설정하면 <USB (VIEWER/WIRELESS/DC OUT)> 단자는 대기 상태에서도 전원을 공급할 수 있습니다. [ECOLOGY]으로 설정하면 <USB (VIEWER/WIRELESS/DC OUT)> 단자는 대기 상태에서 전원을 공급할 수 없습니다.
- [스텐바이모드]가 [ECOLOGY]로 설정되면 대기 중 네트워크 기능과 오디오 출력 기능을 사용할 수 없습니다. 또한 일부 RS-232C 명령어를 사용할 수 없습니다.
- [스텐바이모드] 가 [ECOLOGY]로 설정된 경우, [NORMAL] 으로 설정한 경우와 비교하여 전원을 켠 후 프로젝터에서 투사를 시작하기까지 시간이 더 걸립니다.
- [스텐바이모드] 가 [ECOLOGY]로 설정되면 [빠른 시작] 을 설정할 수 없습니다.
- [빠른 시작] 이 [켜짐] 으로 설정된 경우, [빠른 시작] 기능이 유효한 동안에는 대기중의 전력 소모가 커집니다.
- [빠른 시작] 이 [켜짐] 으로 설정된 경우, 프로젝터가 스탠바이 모드로 전환된 후에 [유효 기간] 에서 설정한 시간이 경과한 때에 [빠른 시작] 기능이 비활성화로 됩니다. 기동 시간 및 전력 소모는 [빠른 시작] 이 [꺼짐] 으로 설정된 때와 같습니다.
- [빠른 시작] 이 [켜짐] 으로 설정된 경우, [빠른 시작] 기능이 유효한 동안에는 스탠바이 모드인 때에 전원 표시등 <ON (G)/STANDBY (R)> 이 적색으로 점멸합니다. [음성설정] 의 [스탠바이 동작] 이 [꺼짐] 으로 설정된 경우, 프로젝터가 스탠바이 모드로 전환된 후에 [유효 기간] 에서 설정한 시간이 경과한 때에 전원 표시등 <ON (G)/STANDBY (R)> 이 적색 라이트로 변경됩니다. [음성설정]의 [음성설정]이 [켜짐]으로 설정된 경우, [빠른 시작]이 [켜짐]으로 설정되었어도 [유효 기간]에 설정된 지정 시간이 경과할 때 전원 표시등 <ON (G)/STANDBY (R)>이 빨간색으로 변경되지 않습니다.
- [빠른 시작] 이 [켜짐] 으로 설정된 경우, [빠른 시작] 기능이 유효한 시간은 프로젝터 사용 시간에 추가됩니다.

[RS-232C]

<SERIAL IN> 단자의 통신 조건을 설정합니다. "<SERIAL IN> 단자" (➡ 134 페이지)을/를 참조하십시오.

<SERIAL IN> 단자 통신 조건 설정

1) ▲▼를 눌러 [RS-232C]를 선택합니다.

- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 [RS-232C] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼를 눌러 [입력 선택]을 선택합니다.
- 4) ◀▶을 눌러 항목을 전환합니다.

[프로젝터]	프로젝터의 <serial in=""> 단자와 RS-232C의 통신을 실시합니다.</serial>
[DIGITAL LINK]	옵션인 'DIGITAL LINK' 출력이 지원되는 장치(모델 번호: ET-YFB100G, ET-YFB200G)를 통해 <digital lan="" link=""> 단자와의 RS-232C 통신을 실시합니다.</digital>

5) ▲▼를 눌러 [전송률]을 선택합니다.

6) ◀▶을 눌러 항목을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[9600]	
[19200]	적절한 통신 속도를 선택하십시오.
[38400]	

7) ▲▼를 눌러 [패리티]를 선택합니다.

8) 《▶을 눌러 항목을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[없음]	
[짝수]	패리티 조건을 선택합니다.
[홀수]	

참고

- PT-VMZ40의 경우, [입력 선택] 메뉴가 회색으로 표시되고 선택할 수 없습니다.
- [입력 선택]이 [DIGITAL LINK]로 설정된 경우, 해당 직렬 단자를 사용하는 통신은 상응하는 장치(예: DIGITAL LINK 출력을 지원하는 장치 (모델번호: ET-YFB100G, ET-YFB200G))가 < DIGITAL LINK/LAN> 단자에 연결된 경우에만 가능합니다.
- 옵션인 DIGITAL LINK 출력을 지원하는 장치(모델번호: ET-YFB100G, ET-YFB200G)를 통해 로고를 전송할 때는, 통신 방해를 피하기 위해 DIGITAL LINK 출력을 지원하는 장치의 "신호가 없을 때 수면" 설정이 "꺼짐"으로 설정되어 있어야 합니다.
- [입력 선택]이 [DIGITAL LINK]로 설정된 경우, 입력의 통신 속도가 9 600 bps로 고정됩니다.

기존 프로젝터에 제어 명령 사용하기

이전에 구매한 Panasonic 프로젝터에 제어 명령을 사용할 때 이 기능을 설정하면, 프로젝터의 <SERIAL IN> 단자를 통해 본 프로젝터를 컴퓨터로 제어할 수 있습니다. 기존 Panasonic 프로젝터 제어 소프트웨어 등을 계속 사용할 수 있습니다.

1) ▲▼를 눌러 [RS-232C]를 선택합니다.

2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• [RS-232C] 화면이 표시됩니다.

3) ▲▼를 눌러 [구역]를 선택합니다.

4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• [구역] 화면이 표시됩니다.

5) ▲▼를 눌러 하나의 항목을 선택합니다.

[꺼짐]	프로젝터에 기존 제어 명령을 사용하지 않습니다.
[D3500]	D3500 시리즈
[D4000]	D4000 시리즈
[D/W5k 시리즈]	D5700 시리즈, DW5100 시리즈, D5600 시리즈, DW5000 시리즈, D5500 시리즈
[D/W/Z6k 시리즈]	DZ870 시리즈, DW830 시리즈, DX100 시리즈, DZ780 시리즈, DW750 시리즈, DX820 시리즈, DZ770 시리즈, DW740 시리즈, DX810 시리즈, DZ680 시리즈, DW640 시리즈, DX610 시리즈, DW730 시리즈, DX800 시리즈, DZ6710 시리즈, DZ6700 시리즈, DW6300 시리즈, D6000 시리즈, D5000 시리즈, DZ570 시리즈, DW530 시리즈, DX500 시리즈, RZ970 시리즈, RW930 시리즈, RX110 시리즈, RZ770 시리즈, RZ660 시리즈, RW730 시리즈, RW620 시리즈, RZ670 시리즈, RW630 시리즈, RZ575 시리즈, RZ570 시리즈
[L730 시리즈]	L730 시리즈, L720 시리즈, L520 시리즈
[L780 시리즈]	L780 시리즈, L750 시리즈
[L735 시리즈]	L735 시리즈
[L785 시리즈]	L785 시리즈
[F/W 시리즈]	FW430 시리즈, FX400 시리즈, FW300 시리즈, F300 시리즈, F200 시리즈, FW100 시리즈, F100 시리즈
[LZ370]	LZ370 시리즈
[LB/W 시리즈]	LB3 시리즈, LB2 시리즈, LB1 시리즈, ST10 시리즈, LB90 시리즈, LW80NT 시리즈, LB80 시리즈, LB78 시리즈, LB75 시리즈
[VX500 시리즈]	VW435N 시리즈, VW440 시리즈, VW430 시리즈, VX505N 시리즈, VX510 시리즈, VX500 시리즈, VW330 시리즈, VX400NT 시리즈, VX400 시리즈, VX41 시리즈
[EZ570 시리즈]	EZ570 시리즈, EW630 시리즈, EW530 시리즈, EX600 시리즈, EX500 시리즈
[VW431D]	VW431D 시리즈

6) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

[기능]

리모컨의 <FUNCTION> 버튼에 지정된 기능이 표시됩니다. 지정된 설정을 해제할 수도 있습니다.

<FUNCTION> 버튼에 지정된 기능 해제

1) ▲▼를 눌러 [기능]을 선택합니다.

- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [**기능]** 화면이 표시됩니다.
- 3) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

4) 확인 화면이 표시되면 ◀▶를 눌러 [실행]을 선택한 다음 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

참고

[•] 온스크린 메뉴를 표시하고 취소할 메뉴 항목을 선택한 다음(메인 메뉴, 서브 메뉴 또는 상세 메뉴) <FUNCTION> 버튼을 3초 이상 길게 누르면 지정된 설정을 취소할 수도 있습니다.

[음성설정]

세부 음성설정을 수행할 수 있습니다.

볼륨 조절

- 1) ▲▼를 눌러 [음성설정]을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• [음성설정] 화면이 표시됩니다.

- 3) ▲▼을 눌러 [음량]을 선택합니다.
- 4) ◀▶를 눌러 레벨을 조정합니다.

조작	조정	범위
▶ 버튼을 누릅니다.	볼륨을 높입니다.	0
◀ 버튼을 누릅니다.	볼륨을 낮춥니다.	0~+63

음소거 상태 설정

- 1) ▲▼를 눌러 [음성설정]을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• [음성설정] 화면이 표시됩니다.

- 3) ▲▼를 눌러 [음소거]를 선택합니다.
- 4) ◀▶을 눌러 항목을 전환합니다.

[꺼짐]	오디오가 출력됩니다.
[켜짐]	오디오가 음소거됩니다.

대기 중 오디오 출력 설정

- 1) ▲▼를 눌러 [음성설정]을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• [음성설정] 화면이 표시됩니다.

- 3) ▲▼를 눌러 [스탠바이 동작]을 선택합니다.
- 4) ◀▶을 눌러 항목을 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[켜집] 대기 모드에서 오디오 출력을 활성화합니다.	

<u>참고</u>

- [프로젝터 설정] 메뉴 → [에코 매니지먼트] → [스텐바이모드]가 [ECOLOGY]로 설정된 경우, 스탠바이 중 오디오가 출력되지 않습니다.
- [스탠바이 동작]이 [켜짐]으로 설정된 경우, 대기 중에 리모컨 또는 제어 패널의 <VOL-> 버튼 / <VOL+> 버튼으로 볼륨을 조절할 수 있습니다.

• [스탠바이 모드로]가 [켜짐]으로 설정된 경우, [빠른 시작]이 [켜짐]으로 설정되었어도 [유효 기간]에 설정된 지정 시간이 경과되면 전원 표시등 <ON (G)/STANDBY (R)>이 빨간색으로 변경되지 않습니다.

연결된 장치에서 오디오 입력 설정

각 입력 신호의 오디오 입력 단자를 선택합니다.

1) ▲▼를 눌러 [음성설정]을 선택합니다.

- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [음성설정] 화면이 표시됩니다.

•- • •- ••	
[필터카운터]	공기 필터의 사용 시간을 표시합니다.
[타이머]	공기 필터의 청소/교체 주기를 설정합니다.
[필터 카운터 리셋]	공기 필터 사용 시간을 초기화합니다.

1) ▲▼를 눌러 [필터카운터]를 선택하십시오.

• [필터카운터] 화면이 표시됩니다.

2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

공기 필터 사용 시간을 초기화할 수도 있습니다.

이 기능을 사용해 에어 필터의 사용 시간을 확인하거나 공기 필터의 청소/교체 주기를 설정할 수 있습니다. 또한

[필터카운터]

참고

• [테스트 패턴]이 리모컨의 <FUNCTION> 버튼에 지정된 경우, <FUNCTION> 버튼을 누르면 모든 하얀색 패턴이 표시됩니다.

— • • •	
색상 바(수직)	[패턴 선택]에 대한 조작 가이드와 함께 테스트 패턴이 표시됩니다. 원하는 테스트 패턴을 선택합니다.
색상 바(수평)	
십자	
십자(반전)	
십자 해치	

• 버튼을 누를 때마다 테스트 패턴이 전환됩니다.

3) ▲ ▶ 을 눌러 테스트 패턴을 전환합니다.

• 모두 백색 테스트 패턴이 표시됩니다.

2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

모두 백색

1) ▲▼를 눌러 [테스트 패턴]을 선택합니다.

프로젝터에 내장된 테스트 패턴을 표시합니다. [명암] 또는 [밝기]와 같이 [영상] 메뉴에서 구성할 수 있는 설정은 테스트 패턴에 반영되지 않습니다. 표시된 입력 신호를 사용해 여러 가지 조정을 수행하십시오.

[테스트 패턴]

4)

- *4 네트워크 입력만 해당됩니다.
- *3 DIGITAL LINK 입력에만 해당합니다.
- *2 HDMI2 입력의 경우만 해당합니다.
- *1 HDMI1 입력의 경우만 해당합니다.

- 네트워크에 대한 오디오 입력이 출력됩니다.
- [NETWORK AUDIO IN]*4

-	-	
[DIGITAL	LINK AUDIO IN] ^{*3}	DIGITAL

◆▶을 눌러 항목을 전환합니다.		
● 버튼을 누를 때마다 하위 항목이 바뀝니다.		
[AUDIO IN 1]	<audio 1="" in=""> 단자에 연결된 오디오가 이미지 투사 시 설정 입력 단자에서 출력됩니다.</audio>	
[AUDIO IN 2]	<audio 2="" in=""> 단자에 연결된 오디오가 이미지 투사 시 설정 입력 단자에서 출력됩니다.</audio>	
[AUDIO IN 3]	<audio 3="" in=""> 단자에 연결된 오디오가 이미지 투사 시 설정 입력 단자에서 출력됩니다.</audio>	
[HDMI1 AUDIO IN] ^{*1}	HDMI1 로의 오디오 입력이 출력됩니다.	
[HDMI2 AUDIO IN] ^{*2}	HDMI2 로의 오디오 입력이 출력됩니다.	
	DIGITAL LINK에 대한 오디오 인령이 출력됩니다	

3) ▲▼를 눌러 [음성입력선택] 중 설정할 한 가지 항목을 선택합니다.

[COMPUTER1]	COMPUTER1 입력에 대한 오디오 출력을 설정합니다.
[COMPUTER2]	COMPUTER2 입력에 대한 오디오 출력을 설정합니다.
[VIDEO]	VIDEO 입력에 대한 오디오 출력을 설정합니다.
[HDMI1]	HDMI1 입력에 대한 오디오 출력을 설정합니다.
[HDMI2]	HDMI2 입력에 대한 오디오 출력을 설정합니다.
[DIGITAL LINK]	DIGITAL LINK 입력에 대한 오디오 출력을 설정합니다.
[MEMORY VIEWER]	메모리 뷰어 입력에 대한 오디오 출력을 설정합니다.
INETWORK1	네트워크 인력에 대하 오디오 축력을 석전하니다.

[타이머] 설정

공기 필터를 정기적으로 청소/교체하려는 경우, 해당 주기 시간을 설정합니다. 공기 필터 사용 시간이 설정 시간에 도달하면 공기 필터의 청소/교체를 알리기 위한 "필터카운터가 설정 시간에 도달했습니다"라는 메시지가 투사 화면에 표시됩니다.

- 1) ▲▼를 눌러 [필터카운터]를 선택하십시오.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• [필터카운터] 화면이 표시됩니다.

- 3) ▲▼를 눌러 [타이머]를 선택합니다.
- 4) ◀▶을 눌러 항목을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[꺼짐]	메시지를 표시하지 않으려면 선택합니다.
[1000H] - [9999H]	메시지를 표시하려면 선택합니다. 공기 필터의 청소/교체 주기를 설정할 수 있습니다.

[필터 카운터 리셋] 설정

공기 필터의 사용 시간을 초기화합니다.

- 1) ▲▼를 눌러 [필터카운터]를 선택하십시오.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [필터카운터] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼를 눌러 [필터 카운터 리셋]을 선택합니다.
- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
- 5) 확인 화면이 표시되면 ◀▶을 눌러 [실행]을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다. • [필터카운터] 표시가 "0H"로 바뀝니다.

[전체설정 초기화]

다양한 설정 값을 공장 기본 설정으로 되돌립니다.

- 1) ▲▼를 눌러 [전체설정 초기화]를 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
- 3) [전체설정 초기화] 화면이 표시되면 ◀▶을 눌러 [실행]을 선택한 다음, <ENTER> 버튼을 누릅니다.
- 4) 잠시 후 전원 차단 확인 화면이 표시되면 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 전원 차단을 제외한 조작이 비활성화됩니다.

참고

- [보안] 메뉴 → [비밀번호]가 [켜짐]으로 설정되면 [전체설정 초기화]를 선택하고 <ENTER> 버튼을 누른 후에 [비밀번호] 화면이 표시됩니다. 프로젝터에 대해 설정된 보안 비밀번호를 입력하고 원하는 작업을 계속합니다.
- [전체설정 초기화]가 실행되면 프로젝터가 대기 상태로 전환되어 설정값을 반영합니다.
- [전체설정 초기화]가 수행된 경우에도 다음 항목의 설정은 초기화할 수 없습니다.
 - [스텐바이모드]
 - [RS-232C]
 - [필터카운터]
- [네트워크]
- [네트워크]의 설정을 초기화하려면 [네트워크] 메뉴 → [초기화]를 수행합니다.
- [전체설정 초기화]가 실행되면 다음 번 프로젝터를 시작할 때 [초기설정] 화면이 표시됩니다.

[보안] 메뉴

메뉴 화면의 메인 메뉴에서 [보안]을 선택하고 서브 메뉴에서 항목을 선택합니다.

- 메뉴 화면의 조작에 대해서는 "메뉴 탐색" (➡ 56 페이지) 을 참조하십시오.
- 프로젝터를 처음 사용할 때 초기 암호: ▲▶▼◀▲▶▼◀ 를 순서대로 누르고, <ENTER> 버튼을 누릅니다.

<u>주의</u>

- [보안] 메뉴를 선택하고 <ENTER> 버튼을 누를 때 비밀번호를 입력해야 합니다. 사전 설정된 비밀번호를 입력한 다음 [보안] 메뉴 사용을 계속 진행하십시오.
- 이전에 비밀번호가 변경된 경우, 변경된 비밀번호를 입력하고 <ENTER> 버튼을 누르십시오.

참고

- 입력된 비밀번호는 화면에서 "*" 마크로 표시됩니다.
- 입력한 비밀번호가 잘못되었을 때 화면에 에러 메시지가 표시됩니다. 올바른 비밀번호를 다시 입력하십시오.

[비밀번호]

보안 비밀번호 입력을 설정합니다.

보안 비밀번호 입력이 활성화되면 [비밀번호] 화면이 표시되고, 다음의 경우에 보안 비밀번호가 필요합니다.

- 전원 플러그를 콘센트에 연결하고 전원을 켤 때.
- [프로젝터 설정] 메뉴 → [전체설정 초기화]를 실행할 때.
- [네트워크] 메뉴 → [초기화]를 실행합니다.

1) ▲▼을 눌러 [비밀번호]를 선택합니다.

2) ◆ 을 눌러 항목을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[꺼짐]	보안 비밀번호 입력을 비활성화합니다.
[켜짐]	보안 비밀번호 입력을 활성화합니다.

참고

- 공장 출하 시 또는 [프로젝터 설정] 메뉴 → [전체설정 초기화]가 실행될 때 이 항목이 [꺼짐]으로 설정됩니다. 필요에 따라 [켜짐]으로 설정합니다.
- [켜짐]으로 설정된 경우라도 전원을 끄고 전원 플러그를 콘센트에 다시 연결하기 전까지는 보안 비밀번호 입력 설정이 적용되지 않습니다. 전원을 켤 때 입력한 비밀번호가 잘못되었으면 조작은 전원 <0/1> 버튼으로 제한됩니다.

[비밀번호 변경]

보안 비밀번호를 변경합니다.

- 1) ▲▼을 눌러 [비밀번호 변경]을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [비밀번호 변경] 화면이 표시됩니다.
- ▲▼◀▶ 또는 숫자 버튼(<0>-<9>)을 눌러 비밀번호를 설정합니다.
 최대 8개 버튼 조작을 설정할 수 있습니다.
- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
- 5) 확인을 위해 비밀번호를 다시 입력합니다.
- 6) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

참고

- 입력된 비밀번호는 화면에서 "*" 마크로 표시됩니다.
- 추측하기 어려운 비밀번호를 주기적으로 변경합니다.
- 보안 비밀번호에 숫자가 사용되고 리모컨을 분실하는 경우 보안 비밀번호를 다시 초기화해야 합니다. 초기화 방법에 대해서는 대리점으로 연락하십시오.

[문자 표시]

투사 이미지 위에 보안 메시지(텍스트)가 중첩됩니다.

1) ▲▼를 눌러 [문자 표시]를 선택합니다.

2) ◆ 을 눌러 항목을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[꺼짐]	보안 메시지가 표시되지 않습니다.
[켜짐]	[보안] 메뉴 → [문자 변경]에서 설정한 텍스트를 표시합니다.

[문자 변경]

[문자 표시]가 [켜짐]으로 설정된 경우 표시되는 텍스트를 등록하거나 변경합니다.

- 1) ▲▼를 눌러 [문자 변경]을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [문자 변경] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼◀▶를 눌러 텍스트를 선택한 후 <ENTER> 버튼을 눌러 텍스트를 입력합니다.

4) ▲▼◀▶를 눌러 [실행]을 선택한 다음 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- 텍스트가 변경됩니다.
- 최대 22자를 입력할 수 있습니다.

[메뉴 잠금]

<MENU> 버튼을 눌러서 메뉴를 표시하고 메뉴 조작 기능 활성화 여부를 설정합니다.

- 1) ▲▼를 눌러 [메뉴 잠금]을 선택합니다.
- 2) ▲ ▶ 을 눌러 항목을 전환합니다.
 - 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[꺼짐]	메뉴 조작을 활성화합니다.
[켜짐]	메뉴 조작을 비활성화합니다.

참고

- 공장 기본 설정 또는 [프로젝터 설정] 메뉴 → [전체설정 초기화]를 실행한 후 설정이 [꺼짐]으로 지정됩니다. 필요에 따라 [켜짐]으로 설정합니다.
- [메뉴 잠금]이 [켜짐]으로 설정된 경우, <MENU> 버튼을 누른 후 [메뉴 잠금 패스워드] 화면이 표시됩니다. 설정된 메뉴 잠금 패스워드를 입력하면 메뉴 조작이 활성화됩니다. 이 경우, 프로젝터가 스텐바이모드로 들어갈 때까지 메뉴 조작이 활성화된 상태로 유지됩니다.

[메뉴 잠금 패스워드]

메뉴 잠금 패스워드를 변경합니다.

- 1) ▲▼를 눌러 [메뉴 잠금 패스워드]를 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [메뉴 잠금 패스워드] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼◀▶를 눌러 텍스트를 선택한 후 <ENTER> 버튼을 눌러 텍스트를 입력합니다.
 - 최대 16 자를 입력할 수 있습니다.
- ▲▼◀▶를 눌러 [실행]을 선택한 다음 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 취소하려면 [취소]를 선택합니다.

주의

• 추측하기 어려운 비밀번호를 주기적으로 변경합니다.

[●] 공장 기본 설정 또는 [프로젝터 설정] 메뉴 → [전체설정 초기화]를 실행한 후의 초기 비밀번호는 "AAAA"입니다.

[•] 비밀번호를 초기화하려면 대리점에 문의하십시오.

[제어 장치 설정]

제어 패널 및 리모컨에서 버튼 작동을 활성화/비활성화합니다.

1) ▲▼를 눌러 [제어 장치 설정]을 선택합니다.

2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• [제어 장치 설정] 화면이 표시됩니다.

3) ▲▼를 눌러 [제어 패널]과 [리모트 컨트롤] 중 하나를 선택합니다.

[제어 패널]	제어 방법을 제어 패널로 제한할 수 있습니다.
[리모트 컨트롤]	제어 방법을 리모컨으로 제한할 수 있습니다.

4) ◀▶를 눌러 [가능]과 [불가능] 사이에서 전환합니다.

• 제어 방법을 제어 패널 또는 리모컨으로 제한할 수 있습니다.

[가능]	모든 버튼의 조작을 활성화합니다.
[불가능]	모든 버튼의 조작을 비활성화합니다.

• [가능]을 [불가능]으로 변경한 경우, 5) 단계로 진행하십시오.

5) 확인 화면이 표시되면 ◀▶을 눌러 [실행]을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

참고

• [불가능]으로 설정된 장치에서 버튼 작업을 수행하는 경우, **[비밀번호]** 화면이 표시됩니다.

- 작업을 계속하려면 보안 비밀번호를 입력하십시오.
- 약 10초 동안 아무 반응이 없으면 **[비밀번호]** 화면이 사라집니다.
- [제어 패널]과 [리모트 컨트롤] 모두에 대한 작동을 [불가능]으로 설정하면 프로젝터를 끌 수 없게 됩니다 (대기 상태로 전환할 수 없음).
- 리모컨의 버튼 조작이 비활성화되도록 설정한 경우에도 리모컨의 <ID ALL> 버튼 및 <ID SET> 버튼 조작이 활성화됩니다.

[네트워크] 메뉴

메뉴 화면의 메인 메뉴에서 [네트워크]를 선택하고 서브 메뉴에서 항목을 선택합니다. 메뉴 화면의 조작에 대해서는 "메뉴 탐색" (✦ 56 페이지) 을 참조하십시오. ● 프로젝터에서 무선 LAN 기능을 사용하려면 옵션 품목인 무선 모듈(모델 번호: AJ-WM50)을 부착해야 합니다.

[DIGITAL LINK 모드]

(PT-VMZ40에는 사용 불가)

프로젝터의 <DIGITAL LINK/LAN> 단자의 통신 방법을 변환하십시오.

1) ▲▼를 눌러 [DIGITAL LINK 모드]를 선택합니다.

2) ◆ 을 눌러 항목을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[자동]	통신 방법을 자동으로 DIGITAL LINK, 장거리 또는 이더넷으로 변환합니다.
[DIGITAL LINK]	통신 방법을 DIGITAL LINK로 고정합니다.
[장거리]	통신 방법을 장거리로 고정합니다.
[ETHERNET]	통신 방법을 이더넷으로 고정합니다.

가능한 통신 모드

✔: 통신 가능

-: 통신 불가

		통신 가능성			
설정		이미지 전송 (100 m (328'1"))	이미지 전송 (150 m (492'2"))	이더넷	RS-232C
	DIGITAL LINK용	\checkmark	_	1	1
[자동]	장거리용	—	1	\checkmark	1
	이더넷용	—	—	√ *1	—
[DIGITAL LINK]		✓	_	\checkmark	1
[장거리]		_	\checkmark	\checkmark	1
[ETHERNET]		_	_	√ *1	_

*1 꼬임쌍선 케이블 전송기를 통한 통신은 불가능합니다. 프로젝터를 네트워크에 직접 연결하십시오.

참고

• 트위스트페어케이블 송신기와 프로젝터 사이의 최대 전송 거리는 1 920 x 1 200 도트 미만의 해상도의 신호에 대해 100 m (328'1")입니다. 해상도가 1 920 x 1 200 도트를 초과하는 신호의 경우, 최대 전송 거리는 50m (164'1")가 됩니다.

- 장거리 통신 방식으로 연결할 경우, 최대 전송 거리는 150m(492'2")입니다. 이 경우, 프로젝터가 수신할 수 있는 신호는 1080/60p(1 920 x 1 080 도트, 도트 클럭 주파수 148.5 MHz)까지입니다.
- 꼬임쌍선 케이블 전송기의 통신 방식이 장거리로 설정되어 있을 경우, [DIGITAL LINK 모드]가 [자동]으로 설정되면 프로젝터가 장거리 통신 방식으로 연결됩니다. 장거리 통신 방식의 옵션인 DIGITAL LINK 변환기(모델번호: ET-YFB200G)와 연결하려면 [DIGITAL LINK 모드]를 [장거리]로 설정하십시오.
- [DIGITAL LINK 모드]가 [장거리]로 설정된 경우에도 꼬임쌍선 케이블 전송기가 장거리 통신 방법을 지원하지 않으면 연결이 올바르게 이루어지지 않습니다.

[DIGITAL LINK 상태]

(PT-VMZ40에는 사용 불가) DIGITAL LINK 연결 환경을 표시합니다.

1) ▲▼를 눌러 [DIGITAL LINK 상태]를 선택합니다.

2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• [DIGITAL LINK 상태] 화면이 표시됩니다.

[링크 상태]	표시 내용은 다음과 같습니다. [DIGITAL LINK]: DIGITAL LINK 방법으로 통신 중입니다 . [롱 리치]: 롱 리치 방법으로 통신 중입니다 . [ETHERNET]: 이더넷 방법으로 통신 중입니다 . [NO LINK]: 통신이 설정되지 않았습니다 .
[HDCP 상태]	표시 내용은 다음과 같습니다. [켜짐]: HDCP로 보호되는 경우 [꺼짐]: HDCP로 보호되지 않는 경우 [NO SIGNAL]: 신호가 없을 경우

[신호 품질]은 오류 양의 수치이며 해당 값에 따라 표시 색이 녹색, 노란선 꼬임쌍선 케이블 전송기에서 신호를 수신하는 동안 신호 품질 수준을 확 • [최대]/[최소]: 오류 양의 최대/최소값. • 녹색(- 12dB 이하) → 정상적인 신호 품질 수준. • (-11 - 8dB) → 노란색 화면에 노이즈가 들어갈 가능성이 있는 경고 =

[DIGITAL LINK 메뉴]

(PT-VMZ40에는 사용 불가)

옵션의 DIGITAL LINK 출력 지원 장치 (모델 번호: ET-YFB100G, ET-YFB200G) 를 <DIGITAL LINK/LAN>단자에 연결하면 연결된 DIGITAL LINK 출력 지원 장치의 메인 메뉴가 표시됩니다. 자세한 내용은 DIGITAL LINK 출력을 지원하는 장치의 사용 설명서를 참조하십시오.

참고

● [네트워크] 메뉴 → [네트워크 제어] → [EXTRON XTP]가 [ON]으로 설정되어 있으면 [DIGITAL LINK 메뉴]를 선택할 수 없습니다.

[유선LAN]

유선LAN을 사용하도록 연결 설정을 수행합니다.

1) ▲▼을 눌러 [유선LAN]을 선택합니다.

2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• [유선LAN 상세설정] 화면이 표시됩니다.

3) ▲▼◀▶를 눌러 항목을 선택하고 메뉴 조작 지침에 따라 설정을 변경합니다.

IDUCDI	[켜짐]	프로젝터가 연결된 네트워크에 DHCP 서버가 존재하고 IP 주소를 자동으로 가져올 때 설정합니다.	
[DHCP]	[꺼짐]	프로젝터가 연결된 네트워크에 DHCP 서버가 존재하지 않고 IP 주소를 지정해야 할 때 설정합니다.	
[IP 주소]			
[서브네트 마스크]	[DHCP]가 [꺼짐]으로 설정된 경우	서브네트 마스크를 입력합니다.	
[기본 게이트웨이]	[DHCP]가 [꺼짐]으로 설정된 경우	- 기본 게이트웨이 주소를 입력합니다.	
[DNS1]	[DHCP]가 [꺼짐]으로 설정된 경우	- 기본 DNS 서버 주소를 입력합니다.	
[DNS2]	[DHCP]가 [꺼짐]으로 설정된 경우 대체 DNS 서버 주소를 입력합니다.		

4) 설정 후 [실행]을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

참고

- 각 항목의 설정 내용에 대해서는 네트워크 관리자에게 문의하십시오.
- 네트워크 설정은 <LAN> 단자와 DIGITAL LINK/LAN> 단자가 공통입니다.
- 유선 LAN과 무선 LAN은 동일한 세그먼트에서는 사용할 수 없습니다.
- [DHCP]가 [켜짐]으로 설정된 프로젝터를 사용할 때 DHCP 서버가 실행 중임을 확인하십시오.

■ 공장 출하 시 기본 설정

• 다음 설정은 공장 출하 시의 기본 설정으로 되어 있습니다.

[DHCP]	[꺼짐]
[IP 주소]	192.168.10.100
[서브네트 마스크]	255.255.255.0
[기본 게이트웨이]	192.168.10.1
[DNS1]/[DNS2]	(공백)

[프로젝터 이름]

프로젝터명을 변경할 수 있습니다. DHCP 서버 등을 사용하기 위해 호스트 이름을 요구하면 호스트 이름을 입력합니다.

- 1) ▲▼를 눌러 [프로젝터 이름]을 선택합니다.
- 2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [**프로젝터명 이름 변경**] 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼◀▶ 버튼으로 문자를 선택하고 <ENTER> 버튼을 눌러 프로젝터명을 입력합니다.

• 최대 8자를 입력할 수 있습니다.

4) 프로젝터 이름을 입력한 후 ▲▼을 눌러 [실행]을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

참고

• 프로젝터 이름의 공장 출하 시 기본 설정은 "Namexxxx"입니다. XXXX는 각 프로젝터에 할당된 고정 값입니다.

[네트워크 제어]

네트워크의 제어 방법을 설정합니다.

1) ▲▼를 눌러 [네트워크 조정]을 선택합니다.

2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• [네트워크 제어] 화면이 표시됩니다.

3) ▲▼을 눌러 항목을 선택하고 ◀▶을 눌러 설정을 변경합니다.

[WEB 제어]	웹 브라우저로 제어하려면 [켜짐]으로 설정합니다.	
[PJLink 제어]	PJLink 프로토콜로 제어하려면 [켜짐]으로 설정합니다.	
[PJLink 알림]	PJLink 알림 기능을 사용하려면 [켜짐]으로 설정하십시오. ● [켜짐]으로 설정되고 <enter> 버튼을 누르면 [PJLink 알림] 화면이 표시됩니다. 컴퓨터의 IP 주소를 [통지된 IP 주소 1], [통지된 IP 주소 2]에서 프로젝터의 상태를 알리는 것으로 설정하십시오.</enter>	
[명령어 제어] <serial in=""> 단자 제어 명령 형식(→ 134 페이지)으로 제어하려면 [켜짐]으로 설정합니다. "LAN을 통한 제어 명령" (→ 131 페이지)을/를 참조하십시오.</serial>		
[명령 포트]	명령어 제어에 사용되는 포트 번호를 설정합니다.	
[Crestron Connected(TM)]	Crestron Electronics, Inc의 Crestron Connected로 제어하려면 [켜짐]으로 설정합니다.	
[AMX D.D.]	AMX Corporation의 컨트롤러로 제어하려는 경우 [켜짐]으로 설정합니다. 이 기능을 [켜짐]으로 설정하면 "AMX Device Discovery"을 통한 감지가 가능해집니다. 자세한 내용은 AMX Corporation 웹사이트를 방문하십시오. URL http://www.amx.com/	
[EXTRON XTP]	Extron Electronics의 "XTP 전송기"를 <digital lan="" link=""> 단자에 연결할 때 [켜짐]으로 설정하십시오. 옵션인 DIGITAL LINK 출력을 지원하는 장치(모델번호: ET-YFB100G, ET-YFB200G)에 연결할 때 [EXTRON XTP] 설정을 [꺼짐]으로 설정해야 합니다. "XTP 전송기"에 대한 자세한 내용은 Extron Electronics 웹사이트를 참조하십시오. URL http://www.extron.com/</digital>	

4) ▲▼을 눌러 [실행]를 선택한 후 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

[MEMORY VIEWER]

Memory Viewer 기능의 작동을 설정합니다.

참고

- [MEMORY VIEWER] 메뉴는 MEMORY VIEWER 입력을 선택한 경우에만 조작 및 설정할 수 있습니다.
- 메모리 뷰어 기능 사용 방법에 관한 내용은 "메모리 뷰어 입력을 사용한 투사" (+ 98 페이지)을 참조하십시오.

[슬라이드 설정]

슬라이드쇼를 시작합니다. 슬라이드쇼에 대한 자세한 내용은 "슬라이드 실행" (▶ 99 페이지)을 참조하십시오.

[슬라이드 전환 효과]

슬라이드 재생을 전환할 때의 전환 효과를 설정합니다.

1) ▲▼를 눌러 [슬라이드 전환 효과]를 선택합니다.

2) 《)을 눌러 항목을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[슬라이드 오른쪽으로 이동]	슬라이드가 왼쪽에서 오른쪽으로 전환됩니다.
[슬라이드 내려]	슬라이드가 위에서 아래로 전환됩니다.

3) ▲▼을 눌러 [적용]을 선택합니다.

4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• 해당 설정이 적용됩니다.

[정렬 순서]

슬라이드쇼에서 재생할 영상의 순서를 설정합니다.

1) ▲▼를 눌러 [정렬 순서]를 선택합니다.

2) ◆ 을 눌러 항목을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[이름순]	이름의 오름차순으로 파일 또는 폴더를 표시합니다.
[시간순]	수정 날짜와 시간 순으로 파일 또는 폴더를 표시합니다.
[크기순]	데이터 크기의 내림차순으로 파일 또는 폴더를 표시합니다.
[확장순]	확장자의 오름차순으로 파일 또는 폴더를 표시합니다.

3) ▲▼을 눌러 [적용]을 선택합니다.

4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• 해당 설정이 적용됩니다.

[회전]

영상의 회전 방향을 설정합니다.

1) ▲▼을 눌러 [회전]을 선택합니다.

2) ◆ 을 눌러 항목을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[회전 없음]	회전이 비활성화됩니다.
[90도]	시계방향으로 90도 회전합니다.
[180도]	시계방향으로 180도 회전합니다.
[270도]	시계방향으로 270도 회전합니다(반시계방향으로 90도).

3) ▲▼을 눌러 [적용]을 선택합니다.

4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• 해당 설정이 적용됩니다.

[회전]

영상의 회전 방향을 설정합니다.

1) ▲▼를 눌러 [크기에 맞춰 조정]을 선택합니다.

2) ◆ 을 눌러 항목을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[꺼짐]	영상을 원래 픽셀로 표시합니다.
[켜짐]	디스플레이 옵션] 메뉴 → [스크린 설정]에 설정된 스크린에 따라 영상을 표시합니다.

3) ▲▼을 눌러 [적용]을 선택합니다.

4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

● 해당 설정이 적용됩니다.

[반복]

슬라이드쇼를 반복할지 여부를 설정합니다.

1) ▲▼을 눌러 [반복]을 선택합니다.

2) ◆ 을 눌러 항목을 전환합니다.

• 버튼을 누를 때마다 항목이 전환됩니다.

[꺼짐]	마지막 파일을 재생한 후, 슬라이드쇼를 종료하고 섬네일 표시로 돌아갑니다.
[켜짐]	마지막 파일을 재생한 후, 첫 번째 파일로 돌아가 재생을 반복합니다.

3) ▲▼을 눌러 [적용]을 선택합니다.

4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

• 해당 설정이 적용됩니다.

[네트워크 상태]

프로젝터의 현재 네트워크 상태를 표시합니다.

1) ▲▼을 눌러 [상태]를 선택합니다.

2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- [상태] 화면이 표시됩니다.
- ▲▼을 눌러 화면을 전환합니다(1/2 [유선LAN] → 2/2 [무선LAN]/[Presenter Light]).

	[DHCP]	DHCP 서버의 사용 상태를 표시합니다.	
	[IP 주소]	IP 주소를 표시합니다.	
	[서브네트 마스크]		
[유선LAN]	[기본 게이트웨이]	기본 게이트웨이를 표시합니다.	
	[DNS1]	기본 DNS 서버의 주소를 표시합니다.	
	[DNS2]	보조 DNS 서버의 주소를 표시합니다.	
	[MAC 주소]	유선LAN의 MAC 주소를 표시합니다.	
	[SSID] ^{*1}	SSID의 문자열을 표시합니다.	
[구신LAN]	[IP 주소] ^{*1}	IP 주소를 표시합니다.	
[Presenter Light]	[LOGIN PASSWORD]	프레젠터 라이트의 로그인 비밀번호를 표시합니다.	

*1 옵션 무선 모듈(모델 번호: AJ-WM50)이 연결된 경우, [무선LAN]의 [SSID]/[IP 주소]가 표시됩니다.

```
참고
```

• 네트워크 설정은 <LAN> 단자와 DIGITAL LINK/LAN> 단자가 공통입니다.

프로젝터 메뉴(메뉴 화면)에는 무선LAN에 대한 네트워크 설정이 없습니다. 옵션 무션 모듈(모델 번호: AJ-WM50)을 연결한 경우, 무선LAN 설정을 위해 컴퓨터를 통해 프로젝터에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 "웹 제어 기능" → "[Network config] 페이지" → "무선 LAN"
 (➡ 112 페이지).

[초기화]

이 기능은 다양한 [네트워크] 설정값을 공장 기본값으로 되돌리는 데 이용됩니다.

1) ▲▼을 눌러 [초기화]를 선택합니다.

2) <ENTER> 버튼을 누릅니다.

3) [초기화] 화면이 표시되면 ◀▶을 눌러 [실행]을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

<u>참고</u>

 [[]보안] 메뉴 → [비밀번호]가 [켜짐]으로 설정되면 [초기화]를 선택하고 <ENTER> 버튼을 누른 후에 [비밀번호] 화면이 표시됩니다. 프로젝터에 대해 설정된 보안 비밀번호를 입력한 후에 조작을 계속하십시오.

<u>5장 기능 조작</u>

이 장에서는 일부 기능의 작동 방법에 대해 설명합니다.

메모리 뷰어 입력을 사용한 투사

메모리 뷰어(Memory Viewer) 기능을 이용해서 USB 메모리에 저장된 정지 영상을 투사된 영상으로 표시할 수 있습니다.

메모리 뷰어 기능으로 투사할 수 있는 컨텐츠

Memory Viewer 기능은 다음 이미지 파일을 지원합니다.

	확장자	형식	설명
	jpg/jpeg	베이스라인 코딩 24비트 Progressive RGB 24비트	해상도: 8 x 8 ~ 10 000 x 10 000 해상도: 8 x 8 ~ 1 920 x 1 200
여사	bmp	팔레트 기반 1, 4, 8비트, RGB 24, 32비트	최대 해상도: 1 920 x 1 200
00	png	트루 컬러 24비트/48비트	최대 해상도: 1 920 x 1 200
	gif	팔레트 기반 1, 4, 8비트,	팔레트 - 24비트 색 공간; 최대 해상도: 1 920 x 1 200
	tif / tiff		최대 해상도: 1 920 x 1 200

참고

- 재생 가능한 파일 크기는 최대 2 GB입니다.
- 프로젝터에서 인식할 수 있는 총 폴더/파일 수는 최대 1 000개입니다.
- DRM (Digital Rights Management, 디지털 권한 관리)은 재생할 수 없습니다.
- 지원되는 형식으로 녹화된 파일인 경우에도 재생이 불가능할 수도 있습니다.

USB 메모리 사용 시주의 사항

아래의 설명을 따르십시오.

- USB 메모리 또는 그 뚜껑은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오. 어린이가 삼키면 질식을 일으킬 수 있습니다.
- 연기나 이상한 냄새가 나면 프로젝터에서 USB 메모리를 뺀 후 대리점에 연락하십시오.
- USB 메모리를 물, 화학물질 또는 오일에 접촉하지 않게 하십시오. 합선이나 화재의 위험이 있습니다.
- USB 단자에 이물질이나 금속 물체가 닿지 않도록 하십시오. 데이터가 손실 또는 손상될 수 있습니다.
- USB 메모리에서 데이터를 읽는 동안, USB 메모리를 프로젝터에서 제거하지 마십시오. 데이터가 손실 또는 손상될 수 있습니다.
- 고온 다습하고 먼지가 많은 장소나 자기장이 있는 물건 주변에 USB 메모리를 보관하지 마십시오.
- 정전기 또는 전자기파가 발생하는 곳에 USB 메모리를 두지 마십시오.

참고

- 시중에서 구할 수 있는 USB 메모리를 사용할 수 있습니다.
- FAT16 및 FAT32 포맷만 사용할 수 있습니다.

USB 메모리 연결

1) USB 메모리를 <USB (VIEWER/WIRELESS/DC OUT)> 단자에 꽉 맞게 삽입합니다.

주의

- USB 메모리를 연결할 때 단자 손상을 방지할 수 있도록 단자 방향에 주의를 기울이십시오.
- USB 메모리를 프로젝트의 <USB (VIEWER/WIRELESS/DC OUT)> 단자에 직접 삽입합니다. USB 연장 케이블이나 USB 허브는 사용하지 마십시오.

USB 메모리 제거

1) USB 메모리의 표시등이 깜박이지 않는지 확인한 다음 제거하십시오.

주의

- USB 메모리를 제거하는 경우에는 다음과 같은 경우에 유의하십시오.
 - 프로젝터에 연결된 USB 메모리의 표시등이 깜박이면 프로젝터가 USB 메모리를 읽는 중임을 나타냅니다. 표시등이 깜박이는 동안에는 프로젝터에서 USB 메모리를 분리하지 마십시오.
 - 표시등과 같이 모니터 기능이 없는 USB 메모리를 사용 중인 경우, USB 메모리에 대한 액세스 상태를 확인할 수 없습니다. 이러한 경우, 메모리 뷰어 기능을 닫거나 프로젝터를 끈 후에 프로젝터에서 드라이브를 제거하십시오.
 - USB 메모리를 너무 짧은 시간 동안 연결했다가 분리하지 마십시오. 연결한 후 최소 5초 기다렸다가 USB 메모리를 분리하십시오. 다시 연결할 경우, 분리한 후 최소 5초 동안 기다리십시오. 프로젝터가 USB 메모리를 인식하는 데 약 5초 정도 걸립니다.

메모리 뷰어 화면 표시

- 1) 리모컨 상의 <NETWORK/USB> 버튼을 눌러 입력 소스를 MEMORY VIEWER로 전환하십시오.
 또한 <INPUT SELECT> 버튼을 누르고 입력 메뉴에서 입력 소스를 선택하십시오.
- 2) USB 메모리를 <USB (VIEWER/WIRELESS/DC OUT)> 단자에 직접 삽입합니다.
 화면의 좌측 하부에 USB 메모리 아이콘이 표시되어있는 동안, 스탠바이 화면에 "please press ENTER"가 표시됩니다.
- 3) 리모컨의 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 USB 메모리의 루트 디렉터리가 화면에서 섬네일로 표시됩니다.

영상 재생

- 1) 리모컨의 ▲▼◀▶을 눌러 메모리 뷰어 화면에서 재생하려는 파일을 선택합니다.
- 2) 리모컨의 <ENTER> 버튼을 누릅니다. ● 영상이 전체 화면으로 표시됩니다.
- 3) 다음 영상으로 전환하려면 ▶을 누르고, 이전 영상으로 돌아가려면 ◀를 누릅니다.
- 4) 리모컨의 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 섬네일 화면으로 되돌아갑니다.

참고

- 기록된 픽셀수가 디스플레이 도트의 최대 수 '1보다 작을 경우, 화면비율을 유지하여 확대된 상태로 표시됩니다.
- 기록된 픽셀수가 디스플레이 도트의 최대 수"1보다 큰 경우, 화면비율을 유지하여 축소된 상태로 표시됩니다.
- 기록된 픽셀수가 디스플레이 도트의 최대 수 1와 같을 경우, 확대 또는 축소되지 않으므로 영상 품질이 저하되는 경우가 줄어들 수 있습니다.
 *1 각 제품의 최대 디스플레이 도트 수는 다음과 같습니다.
- PT-VMZ50 / PT-VMZ40: 1 920 x 1 200 PT-VMZ50: 1 920 x 800

슬라이드 실행

같은 폴더에 있는 모든 사진은 [MEMORY VIEWER] 메뉴나 [정렬 순서], [슬라이드 전환 효과]의 설정에 따라 자동으로 재생됩니다.

- 1) 리모컨에서 ▲▼◀▶을 눌러 파일을 선택합니다.
- 2) <MENU> 버튼을 눌러 [MEMORY VIEWER] → [슬라이드 설정]을 선택합니다.
- 3) 리모컨의 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - 슬라이드쇼가 시작합니다.
 - 섬네일 화면으로 돌아가려면 <ENTER>버튼을 누릅니다.

참고

• 슬라이드쇼 재생 중 <MENU> 버튼을 누르면 재생이 멈추고 메뉴가 표시됩니다. 메뉴가 사라지면 재생이 계속됩니다.

메모리 뷰어 종료

1) ▲▼◀▶을 눌러 상단 왼쪽 모서리에 표시할 섬네일 🚺 을 선택합니다.

2) 리모컨의 <ENTER> 버튼을 누릅니다.

- "please press ENTER" 스텐바이 화면으로 돌아갑니다.
 - 파일 경로 길이에 따라, 스탠바이 화면으로 돌아가기 전에 단계 1) 및 단계 2)를 반복해야 할 수도 있습니다.

참고

• 또는 MEMORY VIEWER 이외의 입력으로 전환하여 메모리 뷰어를 종료할 수도 있습니다.

네트워크 입력을 사용한 투사

Panasonic 응용 프로그램을 LAN을 통해 연결된 장치에서 전송된 이미지가 투사된 이미지로 표시될 수 있습니다. 무선 LAN을 통해 네트워크 기능을 사용하려는 경우, 옵션 부속품의 무선 모듈(모델 번호: AJ-WM50)이 필요합니다.

사용할 수 있는 응용 프로그램

네트워크 입력에 사용되는 이미지 전송 응용 프로그램 소프트웨어는 다음과 같습니다.

- Presenter Light (Windows용)
- iOS용 무선 프로젝터, Android용 무선 프로젝터

참고

• 이미지 전송 어플리케이션인 "Presenter Light" 및 "Wireless Projector"에 대한 자세한 내용은, Panasonic 웹사이트(https://panasonic.net/cns/ projector/)를 참조하십시오.

장치 연결

- 1) <NETWORK/USB> 버튼을 눌러 입력을 네트워크로 전환합니다.
 - <NETWORK/USB> 버튼을 누를 때마다 메모리 뷰어와 네트워크 간에 입력이 전환됩니다.
 - 입력이 네트워크로 전환되면 스텐바이 화면이 표시됩니다.
- 2) 이미지 전송 응용 프로그램 소프트웨어가 시작된 장치를 프로젝터에 연결합니다.
 - 장치에서의 조작으로 프로젝터에 전송된 이미지가 투사된 이미지로 표시됩니다.

참고

응용 프로그램 소프트웨어를 사용한 프로젝터 연결 방법에 대한 자세한 내용은 각 응용 프로그램 소프트웨어의 사용설명서를 참조하십시오.

• 네트워크 입력 대기 화면에 대한 자세한 정보는 "무선LAN 연결" (➡ 103 페이지).을/를 참조하십시오.

장치와의 연결 종료

1) 장치 측에서 연결 끊기 작업을 수행합니다.

• 연결이 끊기면 스텐바이 화면이 표시됩니다.

참고

 적절한 연결 끊기 작업을 수행하지 않고 장치 등을 꺼서 강제로 연결을 종료하면 스텐바이 화면이 표시되기까지 약간의 시간이 걸릴 수 있습니다.

네트워크 연결

이 프로젝터는 컴퓨터를 연결해 다음을 가능케 하는 네트워크 기능을 제공합니다.

• 웹 제어

컴퓨터에서 프로젝터에 액세스하면 프로젝터에 대한 설정, 조정, 상태 표시 등을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 "웹 제어 기능" (➡ 106 페이지)을 참조하십시오.

• Multi Monitoring & Control 소프트웨어

"Multi Monitoring & Control Software" 소프트웨어 응용 프로그램을 사용해서 인트라넷으로 연결된 다수의 디스플레이 장치(프로젝터 또는 평면 디스플레이)를 모니터링하고 제어할 수 있습니다.

인트라넷 내의 디스플레이 장치와 주변기기의 상태를 모니터링하고, 해당 장비의 이상을 통보하며, 가능한 이상 징후를 감지하는 플러그인 소프트웨어 "조기 경고 소프트웨어"도 사용할 수 있습니다.

자세한 내용은 Panasonic 웹사이트(https://panasonic.net/cns/projector/)를 방문해 주십시오.

• 이미지 전송 응용 프로그램 소프트웨어

Panasonic 이미지 전송 응용 프로그램 소프트웨어를 사용하여 장치에서 전송된 이미지가 투사된 이미지로 표시될 수 있습니다.

Windows 컴퓨터와 호환되는 "Presenter Light" 영상 전송 응용 프로그램 소프트웨어 사용 방법에 대한 자세한 내용은 "Presenter Light Software" 사용 설명서를 참조하십시오. "Presenter Light Software"는 웹 브라우저를 통해 프로젝터에 액세스하여 다운로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 "Presenter Light 정보" (➡ 105 페이지)를 참조하십시오. 응용 프로그램 소프트웨어 및 사용 설명서는 당사 웹사이트 (https://panasonic.net/cns/projector/) 에서 다운로드할 수 있습니다.

iPad/iPhone/iPod touch 또는 Android 장치와 호환되는 이미지 전송 응용 프로그램 소프트웨어 "Wireless Projector"에 대해서는 Panasonic 웹사이트(https://panasonic.net/cns/projector/)를 참조하십시오.

PJLink

PJLink 프로토콜을 사용함으로써 컴퓨터에서 프로젝터의 작동 또는 상태에 관한 질의를 전송할 수 있습니다. 자세한 내용은 "PJLink 프로토콜" (➡ 129 페이지)을 참조하십시오.

• 명령어 제어

제어 명령어를 사용해서 컴퓨터로부터 프로젝터를 조작하거나 상태 질의를 할 수 있습니다. 자세한 내용은 "LAN을 통한 제어 명령" (➡ 131 페이지)을 참조하십시오.

유선LAN을 통한 연결

본 프로젝터는 LAN 케이블을 통해 비디오, 오디오 및 직렬 제어 신호와 함께 꼬임쌍선 케이블 전송기의 이더넷 신호를 수신할 수 있습니다.

정상적인 네트워크 연결 예



주의

• LAN 케이블이 프로젝터에 직접 연결된 경우 배선이 실내에서 연결되어야 합니다.

참고

• LAN 기능을 사용하려면 LAN 케이블이 필요합니다.

 CAT5 이상과 호환되는 직선 또는 교차 LAN 케이블을 사용합니다. 시스템 구성에 따라서는 직선 또는 교차 케이블 중의 하나, 혹은 양 케이블 모두를 사용할 수 있습니다. 네트워크 관리자를 통해 확인하십시오. 프로젝터는 케이블 타입(직선 또는 교차)을 자동으로 식별합니다.

• 길이가 100 m (328'1") 이하인 LAN 케이블을 사용합니다.

꼬임쌍선 케이블 전송기를 통한 네트워크 연결의 예



<u>주의</u>

• LAN 케이블이 프로젝터에 직접 연결된 경우 배선이 실내에서 연결되어야 합니다.

참고

- 트위스트페어케이블 송신기와 프로젝터 사이에 LAN 케이블을 연결할 경우 다음 기준을 충족시키는 케이블을 사용하십시오:
- CAT5e 이상의 표준에 호환
- 차폐형 (커넥터 포함)
- 다이렉트
- 싱글 와이어
- 케이블 코어의 지름은 AWG24(AWG24, AWG23 등) 보다 크거나 같습니다.
- 트위스트페어케이블 송신기와 프로젝터 사이의 최대 전송 거리는 1 920 x 1 200 도트 미만의 해상도의 신호에 대해 100 m (328'1")입니다. 해상도가 1920 x 1200 도트를 초과하는 신호의 경우, 최대 전송 거리는 50m (164'1")가 됩니다. 트위스트페어케이블 송신기가 롱리치 통신 방식을 지원하는 경우에는 최대 150 m (492'2") 까지 전송할 수 있습니다. 그렇지만, 롱 리치 통신 방식에 대해 프로젝터가 수신할수 있는 신호는 최대 1080/60p (1 920 x 1 080 도트, 도트 클록 주파수 148.5 MHz) 입니다. 이 거리를 초과하면 이미지가 중단되거나 LAN 통신에 오작동이 발생할 수 있습니다.
- 트위스트페어케이블 송신기와 프로젝터 사이에 케이블을 설치할 때는 케이블 테스터 또는 케이블 분석기 같은 도구를 사용하여 케이블 특성이 CAT5e 이상과 호환되는지 확인하십시오.
- 릴레이 커넥터를 사용하는 경우 이것을 측정에 포함시킵니다.
- 트위스트페어케이블 송신기와 프로젝터 사이에 허브를 사용하지 마십시오.
- 케이블을 강제로 당기지 마십시오. 또한 불필요하게 케이블을 구부리거나 접지 마십시오.
- 최대한 잡음 효과를 줄이려면 트위스트페어케이블 송신기와 프로젝터 사이에서 루프 형상이 생기지 않게 케이블을 가능한 곧게 펴십시오.
- 트위스트페어케이블 송신기와 프로젝터 사이에 놓이는 케이블은 다른 케이블, 특히 전원 케이블과 멀리 떨어뜨려 설치하십시오.
- 여러 케이블을 설치할 때는 함께 묶지 말고 가능한 최단 거리로 분할하여 배치하십시오.
- 케이블을 위치시킨 후, [네트워크] 메뉴 → [DIGITAL LINK 상태]로 이동하여 [신호 품질]의 값이 녹색으로 표시되어 정상 품질을 나타내는지 확인하십시오.
- DIGITAL LINK 호환 프로젝터로 작동이 검증 된 다른 제조업체의 트위스트 페어 케이블 송신기의 경우 Panasonic 웹 사이트 (https://panasonic.net/cns/projector/)를 참조하십시오. 다른 제조사 장치에 대한 확인은 전체 작동에 대한 확인이 이루어진 것이 아닌, Panasonic Corporation 에서 설정한 항목에 대해서만 수행되었다는 점을 유념하십시오. 다른 제조사 장치로 인해 발생한 작동 또는 성능 상의 문제는 해당 제조사에

프로젝터 설정

- LAN 케이블을 사용하여 프로젝터를 컴퓨터에 연결합니다.
- 2) 프로젝터의 전원을 켭니다.
- 3) 메인 메뉴에서 [네트워크] 메뉴 → [유선LAN]을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
- 4) [유선LAN]의 상세 설정을 수행합니다.
 - 자세한 내용은 "[유선LAN]" (➡ 93 페이지)을/를 참조하십시오.

참고

• 기존 네트워크에 연결하려면 네트워크 관리자에게 문의한 후에 수행하십시오.

■ 공장 출하 시 기본 설정

• 다음 설정은 공장 출하 시의 기본 설정으로 되어 있습니다.

102 - 한국어

[DHCP]	[꺼짐]
[IP ADDRESS]	192.168.10.100
[SUBNET MASK]	255.255.255:0
[DEFAULT GATEWAY]	192.168.10.1
[DNS1]/[DNS2]	(공백)

컴퓨터 조작

1) 컴퓨터의 전원을 켭니다.

2) 네트워크 관리자의 지시에 따라 네트워크 설정을 해 주십시오.

• 프로젝터가 공장 출하 시 기본 설정일 경우, 컴퓨터의 네트워크 설정과 동일한 설정을 사용할 수 있습니다.

[IP ADDRESS]	192.168.10.101
[SUBNET MASK]	255.255.255.0
[DEFAULT GATEWAY]	192.168.10.1

무선LAN 연결

무선LAN을 통해 네트워크 기능을 사용하려는 경우, 옵션 액세서리인 무선 모듈(모델 번호: AJ-WM50)이 필요합니다.

연결 예



프로젝터 설정 및 조정

- 1) 프로젝터를 켭니다.
- 2) 옵션 액세서리인 무선 모듈(모델번호: AJ-WM50)을 <USB (VIEWER/WIRELESS/DC OUT)> 단자에 단단히 부착합니다.

옵션 제공되는 액세서리의 무선 모듈 (모델번호: AJ-WM50)



- 3) <NETWORK/USB> 버튼을 눌러 네트워크 입력으로 전환하십시오.
 - 네트워크 입력 유휴 화면이 표시됩니다. 로그인 비밀번호(자동으로 생성된 4자릿수), 프로젝터 이름, SSID, IP 주소(무선) 및 IP 주소(유선)가 유휴 화면에 표시됩니다.
 - 또는 제어 패널에서 <INPUT SELECT> 버튼을 눌러 입력 가이드를 표시한 다음, ▲▼◀▶을 눌러 NETWORK 입력으로 전환할 수도 있습니다.





<u>주의</u>

- 무선 모듈이 연결된 상태로 프로젝터를 이동하거나 운반하지 마십시오. 그러면 무선 모듈이 손상될 수 있습니다.
- 프로젝터가 스텐바이 동작 중일 때 무선 모듈의 표시등이 꺼지고, 전원이 켜지면 파란색 불이 켜지며, 무선 통신 중에는 파란색으로 깜박입니다.
- 표시등이 깜박이는 동안에는 무선 모듈을 제거하지 마십시오.
- 프로젝터의 전원이 켜지고 무선 모듈의 표시등이 켜지지 않거나 깜박이지 않을 경우, 무선 모듈을 <USB (VIEWER/WIRELESS/DC OUT)> 단자에 다시 연결하십시오.
- 프로젝터를 켜고 IP 주소(무선LAN)가 표시된 후에 네트워크를 프로젝터에 연결하십시오.

참고

- 유선LAN과 무선LAN을 같은 세그먼트에서 사용할 수 없습니다.
- 무선 모듈의 설정은 다음과 같습니다. 웹 브라우저에서 프로젝터에 액세스하여 [SSID], [CHANNEL] 및 [ENCRYPTION]의 값을 설정할 수 있습니다.

[SSID]	Network Displayxxxx (XXXX는 각 프로젝터에 할당된 고정 값입니다.)
[CHANNEL]	1
[IP ADDRESS]	172.28.120.1
[SUBNET MASK]	255.255.255.0
[DEFAULT GATEWAY]	0.0.0.0
[ENCRYPTION]	비활성화

컴퓨터 설정

- 1) 컴퓨터를 켭니다.
- 2) 시스템 관리자에 의거하여 네트워크를 설정합니다.
 - 시스템 관리자에 의거하여 컴퓨터와 프로젝터의 네트워크를 설정하십시오.
- 3) 프로젝터에 설정된 네트워크에 연결합니다.
 - 컴퓨터를 사용할 경우, 작업 표시줄 📶 (컴퓨터 하단 오른쪽)을 클릭하고, 프로젝터에 설정된 [SSID]와 동일한 이름을 선택한 다음, 무선 연결 비밀번호를 입력합니다.
 - 공장 출고시 무선 연결의 기본 비밀번호는 "panasonic"입니다.

참고

• 운영체제 표준에 부합하는 무선LAN 연결 유틸리티를 사용하는 경우에는 유틸리티 사용 설명서에 따라 유틸리티를 연결하십시오.

Presenter Light 정보

무선LAN을 통해 네트워크 기능을 사용하려는 경우, 옵션 액세서리인 무선 모듈(모델 번호: AJ-WM50)이 필요합니다. Windows 컴퓨터를 지원하는 영상 전송 응용 소프트웨어 "Presenter Light"를 사용하면, 유선 LAN/무선 LAN을 통해 영상과 오디오를 프로젝터로 전송할 수 있습니다⁻¹.

*1 이미지/사운드 전송 중 사운드가 중단되거나 소음이 발생할 수 있습니다. 그러한 경우, 애플리케이션 소프트웨어의 오디오 설정에서 음소거를 선택하십시오.

컴퓨터에 "Presenter Light" 다운로드

- 1) 컴퓨터의 웹 브라우저를 시작합니다.
- 2) 프로젝터에 설정된 IP 주소를 웹 브라우저의 URL 입력 필드에 입력합니다.
- 3) 사용자 이름과 비밀번호를 입력합니다.
 - 공장 출하시 기본 설정은 사용자 이름: dispuser(사용자 권한)/dispadmin(관리자 권한); 비밀번호: @Panasonic입니다.
 - 처음으로 웹 제어를 사용할 경우 비밀번호를 변경하라는 메시지가 표시됩니다. 사용자 이름과 비밀번호 변경에 대한 자세한 내용은 "웹 브라우저에서 액세스" (➡ 106 페이지)을/를 참조하십시오.



4) OK을 클릭합니다.

• 웹 제어 화면이 표시됩니다.

5) [Download]를 클릭합니다.

• "Presenter Light" 다운로드 화면이 표시됩니다.

Projector Con	trol Window
Status	Download
Projector control	You can dowaload Presenter Light Windows from here:
Detailed set up	Download
Change password	
Crestron Connected (TM)	
Download	
Japanese	

6) [Download]를 클릭합니다.

- 압축된 파일 "Presenter Light.zip" 의 다운로드 확인 화면이 표시됩니다.
- 7) "Presenter Light.zip"을 저장하고 압축을 해제하십시오.
 - 압축을 풀면 "Presenter Light.exe" 실행 파일과 "Presenter Light"에 사용된 오픈 소스 라이센스가 있는 "License" 폴더가 포함되어 있는 "Presenter Light" 폴더가 생성됩니다.
 - Presenter Light 어플리케이션을 사용할 때는 "Presenter Light.exe"를 직접 실행하십시오. 이 소프트웨어를 저장하거나 편리하게 사용할 수 있도록 바로가기를 만드십시오. 컴퓨터에 어플리케이션을 설치할 필요가 없습니다.

참고

^{• &}quot;Presenter Light" 어플리케이션의 사용 방법에 대한 자세한 내용을 보거나 "Presenter Light" 어플리케이션의 최신 버전을 다운로드하려면, Panasonic 웹사이트(https://panasonic.net/cns/projector/)를 참조하십시오.

웹 제어 기능

무선LAN을 통해 네트워크 기능을 사용하려는 경우, 옵션 액세서리인 무선 모듈(모델 번호: AJ-WM50)이 필요합니다.

웹 제어 기능을 사용하면 컴퓨터에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 프로젝터 설정 및 조정
- 프로젝터 상태 표시
- 프로젝터에 문제가 있을 때 이메일 메시지 전송

이 프로젝터는 "Crestron Connected"를 지원하며 다음의 Crestron Electronics, Inc. 응용 프로그램 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.

- RoomView Express
- Crestron Fusion

참고

• 이메일 기능을 사용하려면 이메일 서버와 통신이 설정되어야 합니다. 미리 이메일을 사용할 수 있음을 확인하십시오.

- "Crestron Connected"는 컴퓨터로 네트워크에 연결한 멀티 시스템의 장치를 관리하고 제어하는 Crestron Electronics, Inc.의 시스템입니다.
- "Crestron Connected"에 대한 자세한 내용은 Crestron Electronics, Inc. 웹사이트(영문)를 방문해 주십시오 URL https://www.crestron.com

"RoomView Express" 를 다운로드하려면 Crestron Electronics, Inc. 웹사이트 (영문) 로 이동하십시오 URL https://www.crestron.com/en-US/resources/get-roomview

설정에 사용할 수 있는 컴퓨터

웹 제어 기능을 사용하려면 웹 브라우저가 필요합니다. 미리 웹 브라우저를 사용할 수 있음을 확인하십시오.

OS	호환 웹 브라우저
Windows	Internet Explorer 11.0
Windows	Microsoft Edge
Mac OS	Safari 8.0/9.0/10.0/11.0
iOS	Safari (iOS 9, iOS 10, iOS 11 및 iOS 12에 설치된 버전)
Android	Google Chrome (Android 4.4/5.0/5.1/6.0/7.0/8.0/9.0에 설치된 버전)

웹 브라우저에서 액세스

- 1) 컴퓨터의 웹 브라우저를 시작합니다.
- 2) 프로젝터에 설정된 IP 주소를 웹 브라우저의 URL 입력 필드에 입력합니다.

3) 사용자 이름과 비밀번호를 입력합니다.

- 공장 출하시 기본 설정은 사용자 이름: dispuser(사용자 권한)/dispadmin(관리자 권한); 비밀번호: @Panasonic입니다.
- 처음으로 웹 제어를 사용할 경우 비밀번호를 변경하라는 메시지가 표시됩니다. 4) 단계를 진행하십시오.
 웹 제어 기능이 이전에 사용되었을 경우, 7) 단계를 진행하십시오.

	Windows Security	×
iexplore The server 192	2.168.0.8 at NAME1234 requires a username and passwor	d.
Warning: This sent in an inse connection).	s server is requesting that your username and password be ecure manner (basic authentication without a secure	
P	User name Password Remember my credentials	
	OK Cance	

4) OK을 클릭합니다.

• [Change password] 페이지가 표시됩니다.

사용자 권한의 경우

관리자 권한의 경우



5) 새 사용자 이름과 비밀번호를 입력하고 [Change]을 클릭하십시오.

• 3) 단계의 화면이 다시 표시됩니다.

6) 새 사용자 이름과 비밀번호를 입력하십시오.

• 5) 단계에서 설정한 새 사용자 이름과 비밀번호를 입력하십시오.

7) OK을 누르십시오.

<u>주의</u>

 사용자 이름과 비밀번호의 입력 화면은 이미 열려있는 다른 창에 의해 가려질 수 있습니다. 그러한 경우, 앞에 있는 창을 최소화하여 입력 화면이 표시되게 하십시오.

참고

- 웹브라우저를 사용하여 프로젝터를 제어하는 경우, [네트워크] 메뉴의 [네트워크 조정]을 [켜짐]으로 설정하십시오(➡ 94 페이지).
- 여러 개의 웹 브라우저를 시작하여 설정 또는 제어를 동시에 수행하지 마십시오. 여러 컴퓨터에서 프로젝터를 설정하거나 제어하지 마십시오.
- 잘못된 비밀번호를 세 번 연속해서 입력하면 몇 분 후 액세스가 잠깁니다.
- 프로젝터 설정 페이지의 일부 항목은 웹 브라우저의 Javascript 기능을 사용합니다. 이 기능이 활성화되지 않은 브라우저로 프로젝터를 설정하면 프로젝터를 제대로 제어하지 못하게 될 수 있습니다.
- 웹 제어를 위한 화면이 표시되지 않으면 네트워크 관리자에게 문의하십시오.
- 웹 제어를 위한 화면을 업데이트하는 동안 화면이 잠시 흰색으로 나타날 수 있지만 오작동은 아닙니다.
- 프로젝터가 LAN을 통한 통신 제어를 사용하는 "Multi Monitoring & Control Software"의 응용 소프트웨어에 이미 등록되어 있는 경우, [Administrator]의 사용자 이름, 또는 암호가 변경되면 프로젝터와의 통신이 불가능해집니다. [Administrator]의 사용자 이름, 또는 비밀번호가 변경된 경우, 사용 중인 응용 프로그램 소프트웨어의 등록 정보를 업데이트하십시오.
- 컴퓨터 화면 그림 정보
 OS, 웹 브라우저, 또는 사용하는 컴퓨터 유형에 따라 화면 크기와 디스플레이가 본 설명서와 다를 수 있습니다.

계정당 사용 가능한 기능

관리자 권한으로 모든 기능을 사용할 수 있습니다. 사용자 권한에 따라, 사용 가능한 기능이 제한됩니다. 사용 목적에 따라 계정을 선택하십시오.

✔: 작업을 수행할 수 있습니다.

-: 작업을 수행할 수 없습니다.

항목	기능	관리자 권한	사용자 권한	페이지
	[Projector status]	✓	✓	108
[Status]	에러 정보 페이지	✓	✓	109
	[Network status]	✓	✓	109
[Ducie stern control]	[Basic control]	✓	✓	110
[Projector control]	[Detail control]	✓	✓	110
	[Network config]	✓	—	110
	[Ping test]	✓	—	112
[Deteiled est up]	[ECO management set up]	✓	—	112
[Detailed set up]	[E-mail set up]	✓	—	113
	[Authentication set up]	✓	—	114
	[Port set up]	1	_	116

	[Administrator]의 사용자 이름	~	—	116
	[User]의 사용자 이름	~	—	117
[Change password]	[Administrator]의 비밀번호	 Image: A start of the start of	—	116
	[User]의 비밀번호	~	~	117
	제어 페이지	1	—	118
	[Tools]	1	—	118
[Crestron Connected(1M)]	[Info]	~	—	119
	[Help]	 Image: A set of the set of the	—	119
[Download]	프레젠터 라이트 정보	1	1	105

항목 설명

1 —					
	Projector Cont	rol Window			
2 —	Status	Projector status	Network status		
	Projector	PROJECTOR TYPE	PT-VMZ50	SERIAL NUMBER	00000000
3 —	control	MAIN VERSION	0.12		
		POWER	ON STANDBY	SHUTTER	ON OFF
4 —	Detailed set up	PICTURE MODE	STANDARD	VOLUME	21
		LIGHT POWER	NORMAL	LIGHT OUTPUT	100%
5 —	Change	INPUT	N	ETWORK	
5	password	INTAKE AIR TEMPER	LATURE	26°C / 78°F	
	Crestron	EXHAUST AIR TEMPI	ERATURE 1	58°C / 316°F	
6 —	Connected (TM)	LIGHT TEMPERATUR	LE (56°C / 150°F	
		LIGHT ON OFF	RUNTIME	4H	
7—	Download	PROJECTOR RUNTIN	IE 4 H	SELF TEST	
•					
	Japapere				
	oupuncio				

1 페이지 탭

- 이 항목을 클릭하면 페이지가 전환됩니다.
- 2 [Status]
 - 이 항목을 클릭하면 프로젝터의 상태가 표시됩니다.
- 3 [Projector control]
 이 항목을 클릭하면 [Projector control] 페이지가 표시됩니다.
- 4 [Detailed set up] 이 항목을 클릭하면 [Detailed set up] 페이지가 표시됩니다.
- 5 [Change password]
- 이 항목을 클릭하면 [Change password] 페이지가 표시됩니다. 6 [Crestron Connected(TM)]
- 이 항목을 클릭하면 Crestron Connected 제어 페이지가 표시됩니다.
- 7 [Download]
 - 이 항목을 클릭하면 Presenter Light 다운로드 페이지가 표시됩니다.(➡ 105 페이지)

[Projector status] 페이지

[Status] → [Projector status]를 클릭합니다. 다음 항목에 대한 프로젝터의 상태를 표시합니다.


1 [PROJECTOR TYPE] 10 [LIGHT OUTPUT] [조명 출력] 설정 상태를 표시합니다. 프로젝터의 유형을 표시합니다. [MAIN VERSION] 11 [INTAKE AIR TEMPERATURE] 2 프로젝터의 펌웨어 버전을 표시합니다. 프로젝터의 공기 흡입구 온도 상태를 표시합니다. [POWER] 12 [EXHAUST AIR TEMPERATURE] 3 전원 상태를 표시합니다. 프로젝터의 배기 공기 온도 상태를 표시합니다. [PICTURE MODE] 13 [LIGHT TEMPERATURE] 4 [그림 모드] 설정 상태를 표시합니다. 광원의 온도 상태를 표시합니다. [LIGHT POWER] 5 14 [LIGHT] [빛 세기] 설정 상태를 표시합니다. 광원의 조명 상태 및 사용 시간을 표시합니다. [INPUT] 6 15 [SELF TEST] 선택한 입력의 상태를 표시합니다. 자가 진단 정보를 표시합니다. [SERIAL NUMBER] 7 16 [PROJECTOR RUNTIME] 프로젝터의 시리얼 번호를 표시합니다. 프로젝터의 사용시간을 표시합니다. 8 [SHUTTER] 셔터 기능의 상태([켜짐]: 활성화(폐쇄), [꺼짐]: 비활성화(열림)) 를 표시합니다. [VOLUME] 9 볼륨 상태를 표시합니다. 에러 정보 페이지

[Projector status] 화면의 자체 진단 표시에 [Error (Detail)] 또는 [Warning (Detail)]이 나타나는 경우 이를 클릭하면 오류/경고 정보를 표시합니다.

• 에러의 내용에 따라 프로젝터가 대기 상태로 들어가서 프로젝터를 보호할 수 있습니다.



2 에러 코드

1 오류 정보 표시

발생하는 오류/경고의 영문/숫자 기호 및 내용을 표시합니다. 표시 내용에 대한 자세한 내용은 "[SELF TEST] 표시" (➡ 127 페이지) 을/를 참조하십시오.

[Network status] 페이지

[Status] → [Network status]를 클릭합니다. 현재 네트워크 설정 상태가 표시됩니다.

Projector Con	trol Window						
Status	Projector status Network status						
Projector		WIRELE	ESS LAN				
	SSID	Network Display9829	CHANNEL	1			
Detailed	ENCRYPTION	WPA2-PSK(AES)	IP ADDRESS				
set up	SUBNET MASK	255.255.255.0	DEFAULT GATEWAY		1		
Change	MAC ADDRESS	7C:DD:90:60:FC:A6					
password		WIRED LAN					
Crestron Connected (794)	DHCP	OFF	IP ADDRESS	192.168.10.100			
connected (114)	SUBNET MASK	255.255.255.0	DEFAULT GATEWAY	192.168.10.1	2		
Download	MAC ADDRESS	56:5A:35:37:30:0A	RX/TX Packets info	Detail			
Japanese							

[WIRELESS LAN] 1

옵션인 무선 모듈(모델번호: AJ-WM50)이 장착되면 무선 LAN 의 구성 정보가 표시됩니다.

2 [WIRED LAN]

유선 LAN의 자세한 구성 정보가 표시됩니다.

[Basic control] 페이지

[Projector control] → [Basic control]을 클릭합니다.

Status Besic centred Detail centred Projector control Image: Computer i computer	Projector Con	trol Window					
Projector control COMPUTERI COMPUTERI HOMII 1 Petalled set up INPUT HOMI2 VIDEO MEMORY VIEWER 1 Change password VOLUME + 2 2 Creation connected (TN) STANDARD DYNAMIC NATURAL 3 Download SHUTTER OFF ON 4 FOWER STANDARD ON 5 Creation Great of the strakes/ ON 5 Jaganese Closed CAPTION OFF CC1 CC2 Closed CAPTION OFF CC1 CC2 6	Status	Basic control E	letail control				
Detailed set up INPUT HOM2 VIDEO MEMORY VIEWER I Change passord INPUT NETWORK Digital LINK V Ctestcon connected (TM) VOLUME - - Download SHUTTER OFF ON Statuter OFF ON 5 CloseD CAPTION OFF Cc1 Cc2 CloseD CAPTION CC3 CC4	Projector control			COMPUTER1	COMPUTER2	HDMI1	1
change passocid VOLLNE - - 2 ccreation connected (TM) STANDARD DYNANIC NATURAL 3 pownload BLACKBOARD WHITEBOARD ONEMA 4 powrload SHUTTER OFF ON 5 closeD CAPTION CC3 CC4 6	Detailed set up		INPUT	HDMI2 NETWORK	VIDEO DIGITAL LINK	MEMORY VIEWER	1
Crestron connected (TM) PICTURE MODE STANDARD DVMANIC NATURAL 3 Download SHITTER OFF ON 4 Japanese Closed CAPTION OFF CC1 CC2 Closed CAPTION CC3 CC4 6	Change password		VOLUME	•	•		2
Download SHUTTER OFF ON 4 POWER STACON 5 Japanese OFF CC1 CC2 CLOSED CAPTION CC3 CC4 6	Crestron Connected (TM)		PICTURE MODE	STANDARD BLACKBOARD	DYNAMIC WHITEBOARD	CINEMA	3
Jaganese CC3 CC4 5	Download		SHUTTER	OFF	ON		— 4
Jaganese CLOSED CAPTION CC3 CC4 6			POWER	STANDBY	ON		— 5
CC3 CC4	Japanese		CLOSED CAPTION	OFF	CC1	CC2	6
				CC3	CC4		

- [INPUT] 1
 - 투사할 영상 입력을 전환합니다.
- [VOLUME] 2 볼륨 레벨을 조정합니다.
- 3 [PICTURE MODE] 영상 모드를 전환합니다.

[Detail control] 페이지

- 4 [SHUTTER] 셔터 기능 사용 여부를 전환합니다(활성화(셔터: 닫힘)/비활성화 (셔터: 열림)).
- 5 [POWER] 전원을 켜거나 끕니다.
- [CLOSED CAPTION] 6 폐쇄 자막 모드를 전환합니다.



[Network config] 페이지

1

[Detailed set up] → [Network config]를 클릭합니다.

- 1) [Network config]를 클릭합니다.
 - [CAUTION!] 화면이 표시됩니다.

Projector Con	trol Window				
Status	E-mail set up	Authentication set up	Port set up		
1	Network config	Ping test	ECO management set up		
Projector control	CAUTION!				
Detailed set up	Transferring to Network Settings screen. 1) You may have to change your computer's settings to owith some settings. 2) Incorrect entings will lead to inability to connect to the projector.				
Change password		WIRED I AN	0		
Crestron	NETWORK	WIRELESS LAN	τ •		
Connected (TM)	Next				
Download					
Japanese					

2) 설정을 변경하려는 항목을 선택하십시오.

- [WIRELESS LAN] 설정은 옵션 무선 모듈(모델번호: AJ-WM50)이 부착된 경우에만 선택할 수 있습니다.
- 3) [Next]를 클릭합니다.
 - 현재 설정이 표시됩니다.
- 4) [Change] 버튼을 클릭합니다.

• 설정 변경 화면이 표시됩니다.

유선LAN



1 [PROJECTOR NAME]

프로젝터 이름을 입력하십시오. DHCP 서버 등을 사용하기 위해 호스트 이름을 요구하면 호스트 이름을 입력합니다.

- 2 [DHCP ON], [DHCP OFF] [DHCP ON]으로 설정하여 DHCP 클라이언트 기능을 활성화합니다.
- 3 [IP ADDRESS] DHCP 서버를 사용하지 않는 경우, IP 주소를 입력합니다.
- 4 [SUBNET MASK] DHCP 서버를 사용하지 않는 경우 서브네트 마스크를 입력합니다.
- 5 [DEFAULT GATEWAY] DHCP 서버를 사용하지 않는 경우 기본 게이트웨이 주소를 입력합니다.

6 [DNS1]

DNS1 서버 주소를 입력합니다. DNS1 서버 주소에 사용할 수 있는 문자(기본): 숫자 (0~9), 마침표 (.) (예: 192.168.0.253)

7 [DNS2] DNS2 서버 주소를 입력합니다. DNS2 서버 주소에 사용할 수 있는 문자(대체): 숫자 (0~9), 마침표 (.) (예: 192.168.0.254)

8 [Back], [Next] [Back] 버튼을 클릭하여 원래 화면으로 돌아갑니다. [Next] 버튼을 누르면 현재 설정이 표시됩니다. [Submit] 버튼을 클릭하여 설정을 업데이트합니다.

참고

- 브라우저의 "Forward", "Back" 기능을 사용하는 경우 "Page has Expired"라는 경고 메시지가 나타날 수 있습니다. 이 경우, 다음 작업이 보장되지 않기 때문에 [Network config]를 다시 클릭하십시오.
- LAN에 연결된 상태에서 LAN 설정을 변경하면 연결이 끊어질 수 있습니다.

무선 LAN

(무선 모듈이 장착된 경우에만)

tatus E-mail set up Authentication set up Port set up Network config Ping test ECO management set up objectorie SkT UP tatlade WIRELESS LAN O ENABLE Ssilts Network DisplayS29 CHANNEL Imagement set up sectorie O UNABLE Back NEXT	Projector Contr	ol Window		
Network config Ping test ECO management set up objectoris SFT UP STT UP WIRELESS LAN O ENABLE Ssin Network DisplayS2/3 CHANNEL Imagement set up sevectoris DisABLE ENCRYPTION DisABLE Back NEXT	Status	E-mail set up	Authentication set up	Port set up
spineton str UP tailed st up ssword secton secton wnload		Network config	Ping test	ECO management set up
ailed wIRELESS LAN O ENABLE O DISABLE SSID Network Display9829 CHANNEL 1 ENCRYPTION O DISABLE O WPA2-PSK(AES) KEY Back NEXT	jector htrol	SET UP		
stip Network Display/9629 nnge CHANNEL 1 CHANNEL 1 ENCRYFTION OlSABLE OWPA2-PSK(AES)	iled	WIRELESS LAN	• ENABLE	O DISABLE
d CHANNEL CHAN		SSID	Network Display98	329
ENCRYPTION DISABLE O WPA2-PSK(AES) KEY		CHANNEL	1 ~	
A) Back NEXT		ENCRYPTION	ODISABLE	O WPA2-PSK(AES)
aload	stron	KEY		
	cted (TM)			
panese	wnload	Back NE	×1	
	Japanese			

1 [WIRELESS LAN]

- 무선 LAN 기능을 사용하려면 [ENABLE]를 선택합니다. 2 [SSID]
- 사용할 SSID를 설정합니다.

3 [CHANNEL]

사용할 채널을 선택합니다.

4 [ENCRYPTION]

암호화 통신을 수행할 때 [WPA2-PSK (AES)]를 선택합니다.

5 [KEY]

암호화 통신을 수행할 때 사용할 키를 선택합니다. 최대 8~15자를 입력할 수 있습니다.

6 [Back], [Next]

[Back] 버튼을 클릭하여 원래 화면으로 돌아갑니다. [Next] 버튼을 누르면 현재 설정이 표시됩니다.

참고

- LAN에 연결된 상태에서 LAN 설정을 변경하면 연결이 끊어질 수 있습니다.
- [네트워크] 메뉴의 [초기화]를 실행하면 [네트워크 구성] 페이지의 설정 값이 공장 출하시의 기본값으로 돌아갑니다(➡ 96 페이지).
- 공장 출하시 기본 설정에서는 [암호화]가 [비활성화]로 설정되어 있습니다. 무선 LAN을 통해 통신하려면 보안을 위해 [암호화]를 [WPA2-PSK] 로 설정하는 것이 바람직합니다.

[Ping test] 페이지

네트워크가 이메일 서버, POP 서버, DNS 서버 등에 연결되어 있는지 확인하십시오.

[Detailed set up] → [Ping test]를 클릭합니다.



[ECO management set up] 페이지

프로젝터의 에코 매니지먼트 기능과 관련된 설정을 구성할 수 있습니다. [Detailed set up] \rightarrow [ECO management set up]을 클릭합니다.



- 1 [LIGHT POWER]
- [빛 세기] 설정을 표시합니다. 2 [AUTO POWER SAVE]

2 [AUTO FOWER SAVE] [AMBIENT LIGHT DETECTION] 및 [SIGNAL DETECTION]을 설정할 때 [ON]으로 설정합니다.

- 3 [AMBIENT LIGHT DETECTION] 환경 휘도 연동 기능의 활성화([ON])/비활성화([OFF])를 선택합니다.
- 4 [SIGNAL DETECTION] 신호 없음 연동 기능의 활성화([ON])/비활성화([OFF])를 선택합니다.

5 [POWER MANAGEMENT] 전력 소비 모드를 선택합니다.

6 [TIMER]

전원 관리 기능이 작동한 후에 광원이 꺼질 때까지의 시간을 선택합니다.

- 7 [QUIK STARTUP] [빠른 시작] 설정을 표시합니다.
- 8 [VALID PERIOD] 대기 모드로 들어간 후 [빠른 시작] 기능이 비활성화될 때까지
- 내기 모드로 들어간 우 [빠는 지작] 기능이 미활장화될 때까 유효한 기간을 선택하십시오.
- 9 [Submit] 설정을 업데이트합니다.

참고

• 각 설정 항목에 대한 자세한 내용은 프로젝터 상의 [프로젝터 설정] 메뉴 → [에코 매니지먼트] (➡ 81 페이지)를 참조하십시오.

[E-mail set up] 페이지

문제가 있거나 발광 램프의 사용 시간이 설정한 값에 도달하면 미리 설정한 이메일 주소로 이메일을 보낼 수 있습니다(최대 **2**개의 주소).

[Detailed set up] → [E-mail set up]을 클릭합니다.



1 [ENABLE]

[Enable]을 선택하여 이메일 기능을 사용합니다.

2 [SMTP SERVER NAME]

이메일 서버(SMTP)의 IP 주소 또는 서버 이름을 입력합니다. 서버 이름을 입력하려면 DNS 서버를 설정해야 합니다.

3 [MAIL FROM]

프로젝터의 이메일 주소를 입력합니다. (최대 63자의 단일 바이트)

4 [MEMO]

이메일 보낸 사람에게 알리는 프로젝터의 위치와 같은 정보를 입력합니다. (최대 63자의 단일 바이트)

5 [MINIMUM TIME]

온도 경고 이메일의 발송 최소 간격을 변경합니다. 기본값은 60 분입니다. 이 경우 온도 경고 이메일을 보낸 후 60분 이내에는 경고 온도에 도달하더라도 다른 이메일이 전송되지 않습니다.

6 [INTAKE AIR TEMPERATURE] 온도 경고 메일을 전송할 온도 설정을 변경합니다. 온도가 이 값을 초과할 때 온도 경고 이메일이 전송됩니다.



- 7 [E-MAIL ADDRESS 1], [E-MAIL ADDRESS 2] 전송될 이메일 주소를 입력합니다. 두 개의 이메일 주소를 사용하지 않는 경우에는 [E-MAIL ADDRESS 2]를 비워두십시오.
- 8 이메일을 전송할 조건 설정 이메일을 보낼 조건을 선택합니다.
 [MAIL CONTENTS]:
 [NORMAL] 또는 [SIMPLE]을 선택합니다.
 [ERROR]:
 자가 진단에서 에러가 발생했을 때 이메일을 전송합니다.

[INTAKE AIR TEMPERATURE]:

공기 흡입구 온도가 위의 필드에 설정된 값에 도달했을 때이메일을 전송합니다.

 [Submit] 설정을 업데이트합니다.

[Authentication set up] 페이지

이메일 발송에 POP 인증 또는 SMTP 인증이 필요한 경우 인증 항목을 설정합니다. [Detailed set up] \rightarrow [Authentication set up]을 클릭합니다.



1 [Auth]

인터넷 서비스 공급자가 지정한 인증 방법을 선택합니다.

- 2 [SMTP Auth] SMTP 인증이 선택될 때 설정합니다.
- 3 [POP server name] POP 서버 이름을 입력합니다. 허용된 문자: 영숫자 (A - Z, a - z, 0 - 9)
 - 빼기 부호 (-) 와 마침표 (.)

4 [User name]

POP 서버 또는 SMTP 서버에 대한 사용자 이름을 입력합니다.

5 [Password]

POP 서버 또는 SMTP 서버의 비밀번호를 입력합니다.

- 6 [SMTP server port] SMTP 서버의 포트 번호를 입력합니다. (일반적으로 25)
- 7 [POP server port] POP 서버의 포트 번호를 입력합니다. (일반적으로 110)
- 8 [Submit] 설정을 업데이트합니다.

이메일 목록이 발송되었음

이메일이 설정되었을 때 전송된 이메일의 예

이메일 설정이 적용되었을 때 다음 이메일이 전송됩니다.

```
=== Panasonic projector report(CONFIGURE) ===
                          : PT-VMZ50
Projector Type
Serial No
                           : 000000000
 ---- E-mail setup data -----
TEMPERATURE WARNING SETUP
INTAKE AIR TEMPERATURE Over [ 32 degC / 89 degF ]
ERROR [ OFF ]
INTAKE AIR TEMPERATURE [ OFF ]
----- Error information -----
Error Code
 Intake air temperature : 27 degC / 80 degF
Exhaust air temperature : 30 degC / 86 degF
Light temperature : 64 degC / 147 degF
PROJECTOR RUNTIME 21 H
LIGHT RUNTIME
                         21 H
----- Current status ------
MAIN VERSION 0.25
SUB VERSION 0.90
LIGHT STATUS
                            LIGHT=ON
INPUT
                      NETWORK
----- Wired Network configuration -----
DHCP Client ON
IP address 192.168.0.105
MAC address 00:38:37:80:33:44
----- Memo -----
```

에러 발생 시 전송되는 이메일의 예

에러가 발생했을 때 다음 이메일이 전송됩니다.

```
=== Panasonic projector report(ERROR) ===
Projector Type : PT-VMZ50
Serial No
                           : 000000000
----- Error information -----
FE6 Power fan error
Error Code
Intake air temperature : 27 degC / 80 degF
Exhaust air temperature : 30 degC / 86 degF
Light temperature : 64 degC / 147 degF
PROJECTOR RUNTIME 21 "
LIGHT RUNTIME
                         21 н
----- Current status ------
MAIN VERSION 0.25
SUB VERSION
                       0.90
LIGHT STATUS
                            LIGHT=ON
                      NETWORK
INPUT
 ---- Wired Network configuration -----
DHCP Client ON
IP address 192.168.0.105
MAC address 00:38:37:80:33:44
----- Memo -----
```

참고

• 옵션인 무선 모듈(모델번호: AJ-WM50)이 부착된 경우에 무선 LAN의 정보가 표시됩니다.

[Port set up] 페이지

명령어 제어에 사용되는 포트 번호를 설정합니다. [Detailed set up] → [Port set up]을 클릭합니다.

Projector Con	trol Window					
Status	Network config	Ping test	ECO management set up			
	E-mail set up	Authentication set up	Port set up			
control						4
Detailed set up			MMAND PORT 1024 Set command po	Default = 1024		2
Change password						
Crestron Connected (TM)						
Download						
Japanese						

- 1 [COMMAND PORT] 명령어 제어에 사용되는 포트 번호를 설정합니다.
- 2 [Set command port] 설정을 업데이트합니다.

[Change password] 페이지

[Change password]를 클릭합니다.



3 [Next]

-비밀번호 변경 화면을 표시하는 데 사용됩니다.

- 1 [Administrator] [관리자] 설정을 변경할 때 사용합니다.
- 2 [User]
 - [사용자] 설정을 변경할 때 사용합니다.

[Administrator] 계정



1 [Account] 변경할 계정을 표시합니다.

2 [Current] [User name]: 변경하기 전에 사용자 이름을 입력합니다. [Password]: 현재 비밀번호를 입력합니다.

3 [New]

[User name]: 원하는 새 사용자 이름을 입력합니다. (최대 16자의 단일 바이트) [Password]: 원하는 새 비밀번호를 입력합니다. (최대 16자의 단일 바이트) [Password(Retype)]: 원하는 새 비밀번호를 다시 입력합니다.

- [Change] 4
 - 비밀번호 변경을 확정합니다.

[User] 계정



1 [Account: User] 변경할 계정을 표시합니다.

2 [New]

[User name]: 원하는 새 사용자 이름을 입력합니다. (최대 16자의 단일 바이트) [Password]: 원하는 새 비밀번호를 입력합니다. (최대 16자의 단일 바이트) [Password(Retype)]: 원하는 새 비밀번호를 다시 입력합니다.

[Change password] (사용자 권한)



[Old Password] 1

현재 비밀번호를 입력합니다.

- 2 [New Password]
 - 원하는 새 비밀번호를 입력합니다. (최대 16자의 단일 바이트)
- 3 [Retype] 원하는 새 비밀번호를 다시 입력합니다.
- 4 [Change] 비밀번호 변경을 확정합니다.

참고

• 관리자의 계정을 변경하려면 [현행]에 [사용자 이름] 및 [비밀번호]를 입력해야 합니다.

한국어 - 117

- 3 [Change] 비밀번호 변경을 확정합니다.

[Crestron Connected(TM)] 페이지

Crestron Connecte로 프로젝터를 모니터링/제어할 수 있습니다. 웹 제어 화면에서 Crestron Connected제어 페이지를 시작하려면 관리자 권한으로 액세스해야 합니다. (사용자 권한으로는 웹 제어 화면에 [Crestron Connected(TM)] 버튼이 표시되지 않습니다.) [Crestron Connected(TM)]을 클릭하면 Crestron Connected 제어 페이지가 표시됩니다. 사용하는 컴퓨터에 Adobe® Flash® Player가 설치되지 않았거나 브라우저가 Flash를 지원하지 않는 경우 이 페이지가 표시되지 않습니다. 이 경우, 제어 페이지에서 [Back]을 클릭하여 이전 페이지로 돌아갑니다.

참고

• 웹 브라우저로 Microsoft Edge가 사용된 경우, 버전에 따라 [Crestron Connected(TM)] 페이지가 작동하지 않을 수 있습니다. [Crestron Connected(TM)] 버튼을 클릭할 때 웹 브라우저가 정지할 경우, "Windows Update"를 사용하여 업데이트 프로그램을 설치하십시오.

조작 페이지



1 [Tools], [Info], [Help]

프로젝터의 설정, 정보, 도움말 페이지를 선택하는 탭입니다.

- 2 [POWER]
- 전원을 켜십시오/끄십시오.
- 3 [VOL DOWN], [VOL UP] 보르의 도저하니다

볼륨을 조정합니다. [AV MUTE]

셔터 기능 사용 여부를 전환합니다(활성화(셔터: 닫힘)/비활성화 (셔터: 열림)).

- 4 [Input Select] 입력 선택 항목을 제어합니다. 프로젝터 전원이 꺼져 있으면 사용할 수 없습니다.
- 5 메뉴 화면 제어 버튼 메뉴 화면을 탐색합니다.
- 6 화면정지/명암/밝기/색상/디지털 줌 화면정지/화질/디지털 줌과 관련된 항목을 제어합니다.
- 7 [Back] 이전 페이지로 되돌아갑니다.

[Tools] 페이지

제어 페이지에서 [Tools]를 클릭합니다.



- 1 [Control System] 프로젝터에 연결된 제어기와 통신하는 데 필요한 정보를
 - 설정합니다.
- 2 [User Password] Crestron Connected 제어 페이지에 대한 사용자 권한 비밀번호를 설정합니다.
- 3 [Admin Password] Crestron Connected 제어 페이지에 대한 관리자 권한 비밀번호를 설정합니다.
- 4 네트워크 상태
 - 유선LAN의 설정을 표시합니다. [DHCP] 현재 설정을 표시합니다. [IpAddress] 현재 설정을 표시합니다. [SubnetMask] 현재 설정을 표시합니다. [DefaultGateway] 현재 설정을 표시합니다. [DNSServer] 현재 설정을 표시합니다.
- 5 [Exit]

6 [Lamp Mode]

[Exit]

[Error Status]

7

8

[빛 세기] 설정을 표시합니다.

_____ 제어 페이지로 되돌아갑니다.

에러 상태를 표시합니다.

제어 페이지로 되돌아갑니다.

[Info] 페이지

제어 페이지에서 [Info]를 클릭합니다.



- [Projector Name] 프로젝터명을 표시합니다.
 [Mac Address]
- MAC 주소를 표시합니다. 3 [Lamp Hours]
- 광원의 사용 시간을 표시합니다.
- 4 [Power Status] 전원 상태를 표시합니다.

[Help] 페이지

제어 페이지에서 [Help]를 클릭합니다. [Help Desk] 창이 표시됩니다.



1 [Help Desk]

Crestron Connected를 사용하는 관리자와 메시지를 주고 받습니다.

6장 유지 관리

이 장에서는 문제가 발생했을 때 수행할 검사와 램프의 유지 관리 및 교체 방법에 대해 설명합니다.

광원 및 온도 표시기

표시등이 켜질 때

프로젝터 내부에 문제가 발생하면 광원 표시등 <LIGHT> 및 온도 표시등 <TEMP>이 켜지거나 깜박이면서 상태를 알립니다. 다음과 같이 표시등의 상태를 확인하고 나타난 문제를 처리하십시오.

<u>주의</u>

• 조치를 취하기 전에 "프로젝터 끄기" (+ 44 페이지)에 설명된 전원 끄기 절차에 따라 주십시오.



광원 표시등 <LIGHT>

표시등 상태	빨간색으로 점등	빨간색으로 깜박임 (2 회)	빨간색으로 깜박임 (3회)		
상태	광원의 일부 요소에 결함이 있어서 빛 출력이 감소했습니다. 광원이 켜지지 않거나 프로젝터 사용 중에 광원이 꺼집니다.				
해결책	콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑고 전원을 다시 켭니다. 광원 표시등 <light>이 켜지거나 깜박이지 않을 수 있습니다.</light>				

참고

• 측정을 수행한 후에도 광원 표시등 <LIGHT>이 계속해서 켜지거나 깜박일 경우, 프로젝터 스위치를 끄고 콘센트에서 전원 코드 플러그를 뽑은 다음, 대리점에 수리를 의뢰하십시오.

온도 표시등 <TEMP>

표시등 상태	빨간색으로 점등	빨간색으로 (천천히)깜박임	
상태	공기 필터가 막혀서 내부 온도가 높습니다(경고).	공기 필터가 막혀서 내부 온도가 높습니다(대기 상태).	프로젝터가 비정상 상태를 감지하여 켜지지 않습니다.
점검	 공기 흡입구/배출구가 막혔습니까? 실내 온도가 높습니까? 공기 필터 장치가 더럽습니까? 	_	
조치	 공기 흡입구/배출구를 막고 있는 물체를 제거하 적절한 작동 환경 온도''에서 프로젝터를 사용 프로젝터를 해발 2 700 m (8 858') 이상인 장소 공기 필터 장치를 청소하거나 교체하십시오. (AC 전원 코드 플러그를 뽑고 대리점 또는 서비스 센터에 연락하여 서비스와 점검을 의뢰하십시오. 	

*1 프로젝터의 작동 환경 온도에 대해서는 "작동 환경 비율" (➡ 141 페이지)을/를 참조하십시오.

참고

• 온도 표시등 <TEMP>가 여전히 점등되거나 깜박이면 대리점에 기기 수리를 요청하십시오.

유지 관리/교체

유지 관리/교체를 수행하기 전에

- 프로젝터를 유지 관리하거나 기기를 교체하기 전에 전원을 끄십시오.
- 프로젝터를 끌 때 "프로젝터 끄기" (➡ 44 페이지)에 설명된 절차를 따르십시오.

유지 관리

외장 케이스

부드러운 마른 천으로 때와 먼지를 닦아냅니다.

- 먼지가 제거되지 않으면 천을 물에 적신 후 짜서 깨끗이 닦아냅니다. 마른 천으로 프로젝터의 물기를 닦아내십시오.
- 벤젠, 희석제 또는 소독용 알코올, 기타 용해제 또는 가정용 세제를 사용하지 마십시오. 외장 케이스가 손상될 수 있습니다.
- 화학 처리된 걸레를 사용할 때는 포장재에 명시된 지침을 따르십시오.

렌즈 앞면

부드럽고 깨끗한 천으로 렌즈 앞면의 때와 먼지를 닦아냅니다.

- 보풀이 일거나 더럽거나 기름/물에 적신 천을 사용하지 마십시오.
- 렌즈는 깨지기 쉬우므로 렌즈를 닦을 때는 과도한 힘을 주지 마십시오.

주의

• 단단한 물체로 렌즈를 두드리거나 과도한 힘을 가해 닦을 경우, 렌즈가 손상될 수 있습니다. 주의해서 다루십시오.

공기 필터 장치

이 섹션에서는 프로젝터에 표준 품목으로 설치된 공기 필터 장치의 유지 관리에 대해 설명합니다.

이 공기 필터 장치는 옵션인 교체용 필터 장치(모델 번호: ET-RFV500)와 같습니다.

다음의 경우, 공기 필터 장치를 분리하고 공기 필터가 막히지 않았는지 점검하십시오. 공기 필터가 막힌 경우, 공기 필터 장치를 청소하십시오.

- 투영 화면에 "에어 필터 청소"메시지가 표시됩니다.
- 투사 상태에서 온도 표시등 <TEMP>이 빨간색으로 켜집니다.
- 스탠바이 상태에서 온도 표시등 <TEMP>이 빨간색으로 깜박입니다.
- 투사 화면에 공기 필터 장치의 유지 관리를 수행할 것을 묻는 "필터 카운터의 설정 시간에 도달했습니다." 메시지가 표시됩니다.

주의

- 공기 필터를 정비하기 전에 전원을 꺼야 합니다. (🔿 41, 44 페이지)
- 프로젝터가 안정적인지 확인하고 공기 필터 장치를 실수로 떨어뜨려도 안전한 장소에서 유지 관리를 수행하십시오.

참고

- [프로젝터 설정] 메뉴 → [필터카운터]에서 공기 필터의 사용 시간을 점검하십시오.
- 재활용을 위해 공기 필터를 2번 세척한 후에는 공기 필터를 교체하는 것이 바람직합니다.
- 세척 후 공기 필터 성능이 초기기 성능보다 줄어들 수 있습니다.
- 공기 필터가 막힐 때까지의 시간은 사용 환경에 따라 크게 달라집니다.

공기 필터 장치 분리



122 - 한국어

1) 프로젝터를 끕니다.

● 프로젝터를 끌 때 "프로젝터 끄기" (➡ 44 페이지)에 설명된 절차를 따르십시오.

2) 공기 필터 커버를 벗깁니다. (그림 1)

 그림과 같이 공기 필터 커버의 탭을 위쪽으로 당기고 프로젝터의 후크에서 분리한 다음, 그림의 화살표 방향으로 엽니다.

3) 공기 필터 장치를 분리합니다. (그림 2)

- 공기 필터 장치의 왼쪽에 있는 탭에 손가락을 놓고 그림에 표시된 화살표 방향으로 열어서 분리합니다.
- 공기 필터 장치를 분리한 후, 공기 필터 격실에 이물질과 먼지가 있으면 제거합니다.
- 공기 필터 장치 분리 후에, "공기 필터 장치의 유지 관리 수행" (▶ 123 페이지)을/를 진행하십시오.

참고

 프로젝터를 사용할 때 공기 필터 장치를 부착하도록 하십시오. 제대로 부착되지 않으면 프로젝터에 이물질과 먼지가 끼어 고장날 수 있습니다.

공기 필터 장치의 유지 관리 수행



1) 공기 필터 장치를 세척하십시오. (그림 1)

- i) 공기 필터 장치를 찬물 또는 따뜻한 물에 담근 후 가볍게 헹굽니다.
 - 솔과 같은 청소 도구를 사용하지 마십시오.
 - 헹굴 때 필터에 강한 압박을 가하지 않고 공기 필터 장치의 프레임을 잡습니다.
- ii) 공기 필터 장치를 두 세 번 새로 담은 물에 헹굽니다.
 - 제대로 헹구지 않으면 냄새가 날 수 있습니다.

2) 공기 필터 장치를 건조시키십시오. (그림 2)

- 먼지가 거의 없고 직사광선이 노출되지 않는 환기가 잘되는 곳에 공기 필터 장치를 자연 상태로 건조시킵니다.
- 건조기와 같은 건조 장치를 사용하여 건조시키지 마십시오.
- 공기 필터 장치 건조 후에, "공기 필터 장치 연결" (▶ 124 페이지)을/를 진행하십시오.

<u>주의</u>

- 공기 필터 장치를 세척한 후 프로젝터에 다시 부착하기 전에 완전히 건조시키십시오. 젖은 상태로 장치를 부착하면 감전이나 오작동이 발생할 수 있습니다.
- 공기 필터 장치를 분해하지 마십시오.

참고

• 공기 필터 장치가 손상된 경우, 또는 세척 후에도 먼지가 제거되지 않는 경우에는 새 옵션인 교체용 필터 장치(모델번호: ET-RFV500)로 교체하십시오

공기 필터 장치 연결



1) 공기 필터 장치를 프로젝터에 장착합니다. (그림 1)

- 그림과 같이 왼쪽의 탭으로 공기 필터 장치를 잡고 오른쪽에서부터 부착한 다음, 찰칵 소리가 날 때까지 탭을 밀어 넣습니다.
- 제자리로 밀어 넣을 때 공기 필터의 주름 부분을 누르지 마십시오.

2) 공기 필터 덮개를 프로젝터에 부착합니다.

- "공기 필터 장치 분리" (→ 122 페이지)의 2) 단계를 역순으로 수행하여 공기 필터 커버를 닫습니다. 찰칵 소리가 날 때까지 공기 필터 커버를 밀어 넣으십시오.
- 공기 필터 장치가 프로젝터에 부착되었을 때, "필터카운터 리셋" (➡ 124 페이지)을/를 진행하십시오.

참고

필터카운터 리셋

- 1) 프로젝터를 켭니다.
- 2) 리모컨이나 제어 패널에서 <MENU> 버튼을 누릅니다.
 - 메인 메뉴 화면이 표시됩니다.
- 3) ▲▼를 눌러 [프로젝터 설정]을 선택합니다.
- 4) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [프로젝터 설정] 화면이 표시됩니다.
- 5) ▲▼를 눌러 [필터카운터]를 선택하십시오.
- 6) <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 - [필터카운터] 화면이 표시됩니다.
- 7) ▲▼을 눌러 [필터 카운터 리셋]을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
- 8) 확인 화면이 표시되면 ◀▶을 눌러 [실행]을 선택하고 <ENTER> 버튼을 누릅니다.
 [프로젝터 설정] 메뉴 → [필터카운터] → [필터카운터]가 "0H"로 표시됩니다.

참고

• 필터 카운터를 리셋하지 않고 프로젝터를 사용하면 실제 필터 사용 시간(카운터 숫자값)을 확인할 수 없게 됩니다.

교체

공기 필터 장치

공기 필터 장치를 세척한 후에도 먼지가 떨어지지 않으면 기기를 교체할 때가 된 것입니다. 교체용 필터 장치(모델번호: ET-RFV500)는 옵션 액세서리입니다. 제품을 구입하려면 대리점으로 문의하십시오.

<u>주의</u>

● 필터를 교체하기 전에 전원을 꺼야 합니다.(➡ 44 페이지)

• 프로젝터가 안정적인지 확인하고 공기 필터 장치를 실수로 떨어뜨려도 안전한 장소에서 유지 관리를 수행하십시오.

124 - 한국어

프로젝터를 사용할 때 공기 필터 장치를 부착하도록 하십시오. 제대로 부착되지 않으면 프로젝터에 이물질과 먼지가 끼어 고장날 수 있습니다.

<u>참고</u>

• 공기 필터의 교체 주기는 사용 환경에 따라 크게 달라집니다.

공기 필터 장치 교체 방법 주의

1) 공기 필터 장치를 분리합니다.

• "공기 필터 장치 분리" (+ 122 페이지)을/를 참조하십시오.

2) 옵션인 교체용 필터 장치(모델번호: ET-RFV500)를 프로젝터에 설치하십시오.
 ● "공기 필터 장치 연결" (➡ 124 페이지)을/를 참조하십시오.

3) 공기 필터 카운터를 초기화합니다.

● "필터카운터 리셋" (➡ 124 페이지)을/를 참조하십시오.

<u>주의</u>

 프로젝터를 켤 때 공기 필터 장치가 제대로 연결되었는지 확인하십시오. 제대로 부착되지 않으면 프로젝터에 이물질과 먼지가 끼어 고장날 수 있습니다.

• 필터 카운터를 리셋하지 않고 프로젝터를 사용하면 실제 필터 사용 시간(카운터 숫자값)을 확인할 수 없게 됩니다.

문제 해결

다음 사항을 점검하십시오. 자세한 내용은 해당 페이지를 참조하십시오.

문제	점검 사항	참조 페이지
	• 전원 플러그가 콘센트에 확실하게 연결되어 있습니까?	
	● 벽면 콘센트에서 전기가 공급되고 있습니까?	_
전원이 켜지지 않습니다.	● 회로 차단기가 끊겼습니까?	_
	● 광원 표시등 <light> 또는 온도 표시등 <temp>이 켜지거나 깜박입니까?</temp></light>	121
	● 외부 장치에 대한 연결이 올바로 수행되었습니까?	33
	● 입력 선택 설정이 올바릅니까?	45
이미지가 나타나지	● [밝기] 조정 설정이 최소값입니까?	60
않습니다.	● 프로젝터에 연결된 외부 장치가 올바로 작동합니까?	_
	● 셔터 기능이 활성화되었습니까?	49, 76
	● 렌즈 덮개가 여전히 부착되어 있습니까?	27
	● 렌즈 초점이 올바르게 설정되었습니까?	47
이미지가 흐린니다.	● 투사 거리가 적절합니까?	30
	● 렌즈에 먼지가 있습니까?	18
	● 프로젝터가 화면과 수직으로 설치되었습니까?	_
	● [컥러] 또는 [틴트]가 올바르게 조정되었습니까?	60.61
색상이 연하거나 회색빛이	● 프로젝터에 연결된 외부 장치가 올바르게 조정되었습니까?	
돕니다.	● RGB 신호 호케이블이 손상되었습니까?	_
	• 외부 장치가 오디오 있려 다자에 옥바르게 여격되어 있습니까?	33
	● 복률이 최소 레벨로 적정되어 있습니까?	50.86
	● 셔터 기능이 확선하되었습니까?	49 76
오디오가 출력되지	● 무은 기느이 확성하되어 있습니까?	49,86
않습니다.	● [음성적전1에서 오디오 일령 서택이 옥바로 적전되어 있습니까?	86
	● 케이블이 <\/ARIABI F ALIDIO OLIT> 단자에 여격되었습니까? 여격되 경우 내장	33
	스피커에서 오디오가 출력되지 않습니다.	00
	● 배터리가 소진되었습니까?	_
	● 배터리의 극성이 올바르게 설정되었습니까?	26
	● 리모커과 프로젝터의 리모커 시승 수시기 사이에 자애묵이 있습니까?	23
리모컨이 작동하지	● 리모컨이 으충 자도 범인를 버어나서 사용되고 인수나까?	23
않습니다.	· 디그건이 ㅠ요 ㅋㅎ 급파를 것이어져 지승되고 ᆻ답여까?	23
	● 디오긴이 영광증과 같는 줄세도구더 영양을 받습니까?	23
	● [세어 장사 실정] 에서 [물가능] 실정이 [리오드 컨드롤] 도 실정되었습니까?	91
	● ID 번호 설성 소작이 올바늡니까?	54
세어 패널의 버든이 작동하지 않습니다.	• [제어 장치 설정]에서 [제어 패널] 설정이 [불가능]으로 설정되었습니까?	91
이미지가 옥바르게	● 이미지를 출력하기 위한 외부 장치의 비디오 테이프 또는 기타 이미지 소스에 문제가	—
표시되지 않습니다.		
	● 신호 입력이 프로젝터와 호환되시 않습니까?	137
컴퓨터에서 보내는	● 케이블이 너무 깁니까? (D-Sub 케이블의 경우, 케이블 길이는 10m(32'10") 이하여야 합니다.)	
이미지가 나타나지	● 랩탑 컴퓨터의 외무 비디오 줄력이 올바르게 설정되었습니까? (예: "Fn" + "F3" 또는 "Fn" +	46
않습니다.	"F10" 키를 공시에 굴려 외우 울력 실정이 신완될 수 있습니다.) 김유터 휴영에 따라 방법은 다리지므로 채다 커프티아 하께 제고되 사요 서며서를 차조하시시오)	
HDWI 우후 소귀에서		
전송되는 비디오가	● HDMI 케이블이 잘 연결되어 있습니까?	33
나타나지 않거나	● 프로젝터와 외부 장치의 전원을 껐다가 켜십시오.	—
뒤죽박죽으로 나타납니다.	● 신호 입력이 프로섹터와 호환되지 않습니까?	137
HDMI 호환 장치에서		
오디오가 출력되지	• 연결된 장치의 선형 PCM 오디오로 설정하십시오.	—
않습니다.		
	● 케이블이 사용되는 프로젝터 조건과 호환됩니까?	36
DIGITAL LINK 입력 이미지	 꼬임쌍선 케이블 전송기와 프로젝터, 또는 외부 장치 간의 연결이 올바르게 이루어졌습니까? 	—
또는 사운드가 출력되지	● [DIGITAL LINK 모드]를 [자돈] [DIGITAL LINK] 또는 [잔기가]으로 석정했습니까? [이더넷]	92
않습니다.	으로 설정되어 있습니까?	02
	● 신호 입력이 꼬임쌍선 전송기와 호환됩니까?	_
<usb (viewer="" <="" th=""><th>● [프로젝터 설정] 메뉴 → [에코 매니지먼트] → [스탠바이 동작]이 [ECOLOGY]로 설정되어</th><th>83</th></usb>	● [프로젝터 설정] 메뉴 → [에코 매니지먼트] → [스탠바이 동작]이 [ECOLOGY]로 설정되어	83
WIRELESS/DC OUT)>	있습니까?	
단자에서 전원이 공급되지	• <usb (viewer="" dc="" out)="" wireless=""> 단자에 정격(5 VDC, 최대 2 A)을 초과하는 외부</usb>	25
않음	장치가 연결되었습니까?	
주의		

• 문제가 지속되면 표의 내용을 확인한 후 대리점으로 문의하십시오.

[SELF TEST] 표시

[SELF TEST]는 웹 제어 화면 [Status] → [Projector status]에서 확인할 수 있습니다. 다음 목록은 오류 또는 경고가 발생할 경우 영숫자 기호와 그 자세한 내용을 나타냅니다. '작업 번호'를 확인하고 " 오류에 대한 조치사항 및 경고" (➡ 127 페이지)의 조치를 따르십시오.

오류/경고 표시	세부정보	작업 번호			
U11	유입 공기 온도 경고	1			
U13	배출 공기 온도 경고	1			
U21	유입 공기 온도 오류	1			
U23	배출 공기 온도 오류	1			
FL5	조명 뱅크 1 경고	2			
FL6	조명 뱅크 2 경고	2			
FL7	조명 뱅크 3 경고	2			
FL8	조명 뱅크 4 경고	2			
FH0	전원 오류(SUB)	2			
H11	유입 공기 온도 센서 오류	2			
H13	배출 공기 온도 센서 오류	2			
U04	공기 필터 막힘	4			
FL1	조명 장치 오류	3			
FE1	Lcd R 팬 오류	2			
FE2	Lcd G 팬 오류	2			
FE3	Pbs 팬 오류	2			
FE4	PW 팬 오류	2			
FE5	조명 팬 오류	2			
FE6	전원 팬 오류	2			
FE7	모터 팬 오류	2			
U25	조명 온도 1 오류	1			
F16	각도 센서 오류	2			
H14	조명 온도 센서 1 오류	2			
U16	조명 온도 1 경고				
F18	공기압 센서 오류 2				
F61	조명 드라이버 통신 오류 2				
FL1	조명 장치 오류	3			
U78	공기 필터 막힘 4				

<u>참고</u>

• 자가 진단 표시와 고장의 세부 정보가 다를 수 있습니다.

• 표에서 설명하지 않은 오류 및 경고에 대해서는 대리점에 문의해 주십시오.

■ 오류에 대한 조치사항 및 경고

조치 번호	조치
1	작동 환경 온도가 너무 높습니다. 적절한 작동 환경 온도 '1에서 프로젝터를 사용하십시오.
2	콘센트에서 전원 플러그를 뽑고 전원을 다시 켠 후에도 오류/경고 표시가 사라지지 않으면 대리점에 문의하십시오.
3	광원이 켜지지 않습니다. 전원을 껐다 켠 후에 광원이 켜지지 않으면 대리점에 문의하십시오.
4	필터의 유지보수 또는 교체를 수행하십시오. (➡ 122 페이지)

*1 프로젝터의 작동 환경 온도에 대해서는 "작동 환경 비율" (➡ 141 페이지)을/를 참조하십시오.



이 장에서는 프로젝터의 사양에 대해 설명합니다.

기술 정보

PJLink 프로토콜

본 프로젝터의 네트워크 기능은 PJLink 클래스 1 및 클래스 2를 지원하며, 프로젝터 설정 또는 프로젝터 상태 질의는 PJLink 프로토콜을 사용하여 컴퓨터에서 수행할 수 있습니다.

제어 명령어

다음 표는 프로젝터 제어에 사용할 수 있는 PJLink 프로토콜 명령어를 보여줍니다. ● 표의 x자는 불특정 문자를 나타냅니다.

클래스	명령	제어 세부 사항	변수/응답 문자열	참조			
1	POWR	전원 공급기 제어	0	스탠바이			
			1	전원 켜기			
			0	스탠바이			
1	POWR?	선원 공급기 상태 실의 	1	선원 켜기			
			2	프로젝터를 1	1기위한 준비		
	NIDT.		11	COMPUTER	COMPUTER1		
	INPI	입력 선택	12				
			21	VIDEO			
1, 2			31	HDMI1			
		이러서태 지이	32		,		
	INPT?	입력 신택 절의	33				
			41	MEMORY VI	EWER		
			51		한 번 뒤 드		
			20	누음 기궁 미원 ㅁㅇ ㄱㄴ 희	활성와됨 H ᅴ티/미요〉		
	AVMT	셔터 세어/오디오 줄력 제어	21	부음 기능 활성화됨(부음)			
		세어	30	셔터 기능 비활성화됨(셔터: 열림), 음소거 기능 비활성화됨 서리 기는 회사한티(서리, 티한), 요소리 기는 회사한티(미요)			
	AVMT?	셔터 상태 질의/오디오 출력 상태 질의	31	서너 가증 불응되금(저너, 근금), 급도가 가증 불응되금(구급)			
			21	서디 기둥 비험	활성와쥠(서더·월림), 금도거 기능 홑 해서하되(서디·여리) 오스쿼 카드 비	!경와쥠(ㅜ귬) 하세히되	
			30	서디 가능 미월영외금(서디· 글금), 금도가 가능 미월영외금			
			31	서다 기능 될?	3와쥠(셔더. ㄹ욈), 금도거 기능 횔증 ̄ᇳ 에리르 나티네그 orr 느 o르	의원(구금)	
		에러 상태 질의	XXXXXX	바이트	찐에더들 다다대고 0 또 큰 2들 보여줍니다.	● 0 = 에너가 발견되지 않음	
				2번째	광원 오류 나타내며 0 – 2로	● 1 = 경고	
				바이트	돌아갑니다.	• 2 = 에 러	
				3번째	온도 에러를 나타내고 0 – 2를		
1	ERST?			바이트	보여줍니다.		
				4번째	0을 보여줍니다.		
				티미드	피터 에 귀를 다 티네 그 쇼 그를		
				5년째 바이트	월더 에너들 다다내고 0 - 2들 보여줍니다		
				6번째	기타에러를 나타내고 0 – 2를		
				바이트	보여줍니다.		
1		과원 사태 키리		 AAAAA: 광원 작동 시간			
L				X:0=광원까	H짐, 1 = 광원 켜짐		
1, 2	INST?	입력 선택 목록 질의	11 12 21 31 32 33 41 51	-			
1	이름은?	프로젝터명 질의	XXXXX	[네트워크] 메뉴 → [프로젝터 이름]으로 설정된 이름을 되돌립니다.			
1	INF1?	제조사명 질의	Panasonic	제조업체 이름을 보여줍니다.			
1	INF2?	모델명 질의	PT-VMZ50 PT-VMZ40 PT-VMW50	모델 이름을 보여줍니다.			
1	INF0?	기타 정보 질의	xxxxx	버전 번호와 3	같은 정보를 보여줍니다		
1	CLSS?	클래스 정보 질의	2	PJLink에 대휴	· 등급을 보여줍니다		
2	SNUM?	일련 번호 질의	-	일련 번호를 5	되돌립니다		
2	SVFR?	·····································	****	버전 번호를 '			
L -	01011			비신 신오는 위금입위다.			

클래스	명령	제어 세부 사항	변수/응답 문자열	참조
2	INNM?	입력 이름 질의	COMPUTER1 COMPUTER2 VIDEO HDMI1 HDMI2 DIGITAL LINK MEMORY VIEWER NETWORK	입력 이름을 되돌립니다.
2	IRES?	입력 신호 해상도 질의	AAAAxBBBB	AAAA: 가로 해상도 BBBB: 수직 해상도
2	DDESS	권장되는 해상도 질의	1920 x 1200	PT-VMZ50 및 PT-VMZ40만
2	KKES?		1280 x 800	PT-VMW50만
2	FILT?	필터 사용 시간 조회	XXXXX	필터의 사용 시간을 표시합니다.
2	RFIL?	필터 교체 모델 번호 조회	ET-RFV500	교체용 필터 장치 모델 번호를 되돌립니다.
2	SVOL	스피커 볼륨	0	볼륨을 높입니다. 볼륨을 낮춥니다.
0	FREZ	화면정지 제어	0	화면정지 기능 비활성화됨
2	FREZ?	화면정지 상태 질의	1	화면정지 기능 활성화됨(화면정지)
2	LKUP	링크 업 알림	XX:XX:XX:XX:XX:XX	PJLink 통신이 가능해지면 MAC 주소를 알립니다.
2	SRCH	프로젝터 검색	ACKN= xx:xx:xx:xx:xx	PJLink와 통신할 수 있는 동일한 네트워크에 연결된 프로젝터는 MAC 주소로 응답합니다.

PJLink 보안 인증

PJLink에 사용된 비밀번호는 웹 제어를 위해 설정된 비밀번호와 같습니다.

보안 인증 없이 프로젝터를 사용할 때 웹 제어에 대한 비밀번호를 설정하지 마십시오.

• PJLink 관련 사양은 Japan Business Machine and Information System Industries Association 웹사이트를 참조하십시오.

URL http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

LAN을 통한 제어 명령

<SERIAL IN> 단자를 통한 제어 명령 형식을 사용하여 <DIGITAL/LAN> 단자, 또는 <LAN> 단자를 통해 제어할 수 있습니다.

사용 가능한 명령에 대한 예는 "제어 명령어" (➡ 129 페이지)을 참조하십시오.

웹 제어 관리자 권한 비밀번호가 설정된 경우(보호 모드)

연결 방법

1) 프로젝터의 IP 주소와 포트 번호(초기 설정 값 = 1 024)를 확인하고 프로젝트에 연결을 요청합니다.

• 프로젝터의 주 화면에서 IP 주소를 확인하고 웹 컨트롤 페이지에서 포트 번호를 확인합니다.

IP 주소	[네트워크] 메뉴 → [네트워크 상태]에서 확인합니다.
포트 번호	웹 제어의 [상세 설정] → [포트 설정] 페이지에서 확인

2) 프로젝터의 응답을 확인합니다.

	데이터 섹션	공백	모드	공백	무작위 번호 섹션	종료 기호
명령 예	"NTCONTROL"	٤ ،	'1'	، ،	"ZZZZZZZZ"	(CR)
00 *	(ASCII 문자열)	0x20	0x31	0x20	(ASCII 코드 16진수)	0x0d
데이터 길이	9바이트	1바이트	1바이트	1바이트	8바이트	1바이트

• 모드: 1 = 보호 모드

보호 모드 중의 응답(무작위 번호 섹션은 미정의 값입니다)
 "NTCONTROL 1 23181e1e" (CR)

3) MD5 알고리즘을 사용하여 다음 데이터로부터 32바이트 해시 값을 생성합니다.

"xxxxxx:yyyyy:zzzzzzz"

xxxxxx:	웹 제어에 대한 관리자 권한 사용자 이름(기본 사용자 이름은 "dispadmin")
ууууу:	위 관리자 권한 사용자의 비밀번호(기본 비밀번호는 "@Panasonic")
ZZZZZZZZ:	2) 단계에서 얻은 8 바이트 무작위 번호

명령 데이터 형식

명령을 전송/수신하는 데 사용되는 데이터 형식입니다.

■ 전송된 데이터

	헤더			데이터 섹션	종료 기호
명령 예	해시 값 (위의 "Connection method" 참조)	ʻ0' 0x30	ʻ0' 0x30	제어 명령 (ASCII 문자열)	(CR) 0x0d
데이터 길이	32바이트	1바이트	1바이트	정의되지 않은 길이	1바이트

 예: 전원 공급기 상태 취득 명령의 전송(해시 값은 기본 사용자 이름, 비밀번호 및 취득한 무작위 번호로부터 계산됩니다)

"dbdd2dabd3d4d68c5dd970ec0c29fa6400QPW" (CR)

■ 수신된 데이터

	허	더	데이터 섹션	종료 기호
명령 예	ʻ0' 0x30	ʻ0' 0x30	제어 명령 (ASCII 문자역)	(CR) 0x0d
데이터 길이	1바이트	1바이트	정의되지 않은 길이	1바이트

• 예: 프로젝터의 전원이 켜진 상태입니다. "00001" (CR)

■ 에러 응답

	문자열	세부정보	종료 기호
	"ERR1"	정의되지 않은 제어 명령	(CR) 0x0d
	"ERR2"	변수 범위 이탈	
메시지	"ERR3"	사용 중 상태 또는 수용 불가한 기간	
	"ERR4"	시간 초과 또는 수용 불가 기간	
	"ERR5"	잘못된 데이터 길이	
	"ERRA"	비밀번호 불일치	
데이터 길이	4바이트	-	1바이트

웹 제어 관리자 권한 비밀번호가 설정되지 않은 경우(비보호 모드)

연결 방법

1) 프로젝터의 IP 주소와 포트 번호(초기 설정 값 = 1 024)를 확인하고 프로젝트에 연결을 요청합니다.

● 프로젝터의 주 화면에서 IP 주소를 확인하고 웹 컨트롤 페이지에서 포트 번호를 확인합니다.

IP 주소	메인 메뉴 → [네트워크] 메뉴 → [네트워크 상태]에서 확인합니다.
포트 번호	웹 제어 → [Detailed set up] → [Port set up] 페이지에서 확인

2) 프로젝트로부터 응답이 있습니다.

■ 응답 데이터

	데이터 섹션	공백	모드	종료 기호
명령	"NTCONTROL"	6 3	·0'	(CR)
예	(ASCII 문자열)	0x20	0x30	0x0d
데이터 길이	9바이트	1바이트	1바이트	1바이트

• 모드: 0 = 비보호 모드

• 예: 비보호 모드 중 응답 "NTCONTROL 0" (CR)

명령 데이터 형식

명령을 전송/수신하는 데 사용되는 데이터 형식입니다.

■ 전송된 데이터

	헤더		데이터 섹션	종료 기호
며려 에	·0'	·0'	제어 명령	(CR)
명당 에	0x30	0x30	(ASCII 문자열)	0x0d
데이터 길이	1바이트	1바이트	정의되지 않은 길이	1바이트

• 예: 전원 공급기 상태 취득 명령의 전송 "00QPW" (CR)

■ 수신된 데이터

	ㅎ	더	데이터 섹션	종료 기호
며려 에	·0'	·0'	제어 명령	(CR)
당당 에	0x30	0x30	(ASCII 문자열)	0x0d
데이터 길이	1바이트	1바이트	정의되지 않은 길이	1바이트

• 예: 프로젝터가 스탠바이 상태입니다. "00000" (CR)

■ 응답 데이터

	문자열	세부정보	종료 기호
	"ERR1"	정의되지 않은 제어 명령	
	"ERR2"	변수 범위 이탈	
메시지	"ERR3"	사용 중 상태 또는 수용 불가한 기간	(CR) 0x0d
	"ERR4"	시간 초과 또는 수용 불가 기간	
	"ERR5"	잘못된 데이터 길이	
	"ERRA"	비밀번호 불일치	
데이터 길이	4바이트	-	1바이트

참고

 명령을 전송한 직후 프로젝터가 네트워크에서 자동으로 연결이 끊깁니다. 이와 같은 사양은 악의적인 제3자에 의한 프로젝터에 대한 불법 조작을 방지하는 등 보안 관점에서 만들어졌습니다. 명령을 연속해서 전송하려면 매번 네트워크 연결을 요청하고 전송하십시오. 자세한 내용은 "서버와 클라이언트 사이의 통신 흐름" (➡ 133 페이지)을 참조하십시오.

서버와 클라이언트 사이의 통신 흐름

LAN을 통해 명령을 전송/수신할 경우, 아래 표시된 통신 흐름을 참조하십시오. 서버: 프로젝터 클라이언트: 컴퓨터와 같은 제어 장치



<SERIAL IN> 단자

프로젝터의 <SERIAL IN> 단자가 RS-232C에 부합되어야 프로젝터가 컴퓨터에 연결되고 컴퓨터에서 프로젝터를 제어할 수 있습니다.

연결

● 직접 연결 시에



● DIGITAL LINK 호환 장치와 연결 시에



참고

● [RS-232C] (➡ 84 페이지)의 목적지는 연결 방법에 따라 설정해야 합니다.

• DIGITAL LINK 호환 장치로 연결하는 경우 [프로젝터 설정] 메뉴 → [에코 매니지먼트] → [스텐바이모드] (➡ 83 페이지)를 [NORMAL]으로 설정하면 프로젝터가 대기 모드로 제어됩니다.

[스탠바이 모드]가 [ECOLOGY]으로 설정되면 스탠바이 중 네트워크 기능을 사용할 수 있습니다.

핀 지정 및 신호명

D-Sub 9-핀(암) 외관	핀번호	신호명	세부정보
	(1)	_	NC
(6) (0)	(2)	TXD	전송된 데이터
$(6) \rightarrow (9)$	(3)	RXD	수신된 데이터
	(4)	_	NC
	(5)	GND	접지
	(6)	—	NC
	(7)	CTS	내부적으로 여겨
$(1) \rightarrow (5)$	(8)	RTS	네구역스도 건널
	(9)	_	NC

통신 조건(공장 출하 시 초기 설정)

신호 레벨	RS-232C-규격
동기 방식	비동기
전송 속도	9 600 bps
패리티	없음
문자 길이	8비트
정지 비트	1비트
X 변수	없음
S 변수	없음

기본 형식

컴퓨터에서 전송이 STX로 시작해서 ID, 명령어, 변수, ETX가 순서대로 전송됩니다. 제어 세부 사항에 따라 변수를 추가하십시오.



기본 형식(하위 명령 있음)



*1 파라미터가 필요하지 않은 명령을 전송할 때는 연산(E) 및 파라미터가 필요하지 않습니다.

<u>주의</u>

- 광원이 점등한 후 명령어를 전송하면 응답이 지연되거나 명령어가 실행되지 않을 수 있습니다. 60초 후 아무 명령어나 전송하거나 수신해 보십시오.
- 여 개의 명령어를 전송할 때 다음 명령어를 전송하기 전에 프로젝터로부터 응답을 수신한 후 0.5초가 경과할 때까지 기다려야 합니다. 변수가 필요 없는 명령어를 전송할 때는 콜론(:)이 필요하지 않습니다.

참고

- 명령어를 실행할 수 없는 경우 프로젝터에서 컴퓨터로 "ER401" 응답이 전송됩니다.
- 잘못된 변수를 전송할 경우 프로젝터에서 컴퓨터로 "ER402" 응답이 전송됩니다.
- RS-232C에서 ID 전송은 ZZ(전체) 및 01 ~ 64을 지원합니다.
- 지정된 ID로 명령이 보내지면 다음의 경우에만 컴퓨터로 응답이 보내집니다.
- 항목이 프로젝터 ID와 일치합니다.
- 프로젝터 상의 [프로젝터 ID](➡ 80 페이지)가 [전부]일 때
- STX와 ETX는 문자 코드입니다. 16진수로 표시된 STX는 02이고, 16진수로 표시된 ETX는 03입니다.

케이블 사양

컴퓨터에 연결된 경우



제어 명령

다음 표에는 컴퓨터를 사용하여 프로젝터를 제어하기 위해 사용할 수 있는 명령어가 나와 있습니다.

■ 프로젝터 제어 명령

명령	세부정보	변수/응답 문자열	참조 (변수)			
PON	전원 켜기		저위이 커져느지 화이하려며 "저위 지이" 며려어 르 사요하시시오			
POF	전원 대기	_	전원이 거있는지 확진하다던 전원 물의 성영이 될 사용하십시오			
QPW	전원 질의	000 001	스탠바이 전원 켜기			
		VID	VIDEO			
		RG1	COMPUTER1			
		RG2	COMPUTER2			
		HD1	HDMI1			
115	입덕 신오 선완	HD2	HDMI2			
		DL1	DIGITAL LINK"			
		MV1	MEMORY VIEWER			
		NWP	NETWORK			
Q\$L	광원 누적 사용 시간 질의	_	0~99999를 보여줍니다.			
OSH	셔터 제어	0	셔터 기능 꺼짐(셔터 열림)			
QSH	셔터 상태 질의	1	셔터 기능 켜짐(셔터 힘)			
Q\$S	광원 상태 질의	0 1 2 3	대기 광원 켜짐 제어 활성 광원 켜짐 광원 꺼짐 제어 활성			
		0	AUTO			
VOE	히머니오 ▲ 이 키	1	NORMAL			
VSE	와먼미뉼 스위지	2	WIDE			
		5	NATIVE			
		6	FULL			
QS1	화면비율 설정 질의	9	H FIT			
		10	V FIT			

*1 PT-VMZ40에는 사용 불가.

호환성 있는 신호 목록

다음 표에는 프로젝터와 호환되는 신호 목록이 수록되어 있습니다.

● 형식을 나타내는 기호는 다음과 같습니다.

- V: VIDEO
- R: RGB
- Y: YC_BC_R/YP_BP_R
- H: HDMI, DIGITAL LINK • 다음과 같이 플러그 앤 플레이 열의 각 항목에 따라 입력합니다.
 - 컴퓨터: 컴퓨터1 / 컴퓨터2 입력
 - HDMI: HDMI1 / HDMI2 입력
 - DIGITAL LINK: DIGITAL LINK 입력

	디스플레이 해상도	스캐닝 주파수		도트 클럭 주파수		플러그 앤 플레이 ^{*1}	
신호명	(도트)	H (kHz)	V (Hz)	(MHz)	형식	컴퓨터	HDMI/DIGITAL LINK
NTSC/NTSC4.43/ PAL-M/PAL60	720 x 480i	15.7	59.9	-	V	_	_
PAL/PAL-N/SECAM	720 x 576i	15.6	50.0	_	V	_	_
480/60i	720 x 480i	15.7	59.9	13.5	R/Y	_	_
576/50i	720 x 576i	15.6	50.0	13.5	R/Y	-	-
480/60i	720 (1 440) x 480i ^{*2}	15.7	59.9	27.0	Н	_	_
576/50i	720 (1 440) x 576i ^{*2}	15.6	50.0	27.0	Н	_	_
480/60p	720 x 480	31.5	59.9	27.0	R/Y/H	_	1
576/50p	720 x 576	31.3	50.0	27.0	R/Y/H	_	1
720/60p	1 280 x 720	45.0	60.0 ^{*7}	74.3	R/Y/H	_	1
720/50p	1 280 x 720	37.5	50.0	74.3	R/Y/H	_	1
1080/60i	1 920 x 1 080i	33.8	60.0 ^{*7}	74.3	R/Y/H	—	1
1080/50i	1 920 x 1 080i	28.1	50.0	74.3	R/Y/H	—	1
1080/24p	1 920 x 1 080	27.0	24.0 ^{*7}	74.3	R/Y/H	_	1
1080/24sF	1 920 x 1 080i	27.0	48.0 ^{*7}	74.3	R/Y/H	_	_
1080/25p	1 920 x 1 080	28.1	25.0	74.3	R/Y/H	_	_
1080/30p	1 920 x 1 080	33.8	30.0*7	74.3	R/Y/H	_	_
1080/60p	1 920 x 1 080	67.5	60.0 ^{*7}	148.5	R/Y/H	_	1
1080/50p	1 920 x 1 080	56.3	50.0	148.5	R/Y/H		1
3840 x 2160/24p	3840 x 2160	54.0	24.0*7	297.0	Н		
3840 x 2160/25p	3840 x 2160	56.3	25.0	297.0	Н		
3840 x 2160/30p	3840 x 2160	67.5	30.0*7	297.0	Н	_	1
4096 x 2160/24p	4096 x 2160	54.0	24.0*7	297.0	Н	_	1
4096 x 2160/25p	4096 x 2160	56.3	25.0	297.0	Н	_	1
4096 x 2160/30p	4096 x 2160	67.5	30.0*7	297.0	Н	_	1
640 x 400/70	640 x 400	31.5	70.1	25.2	R/H	_	_
640 x 400/85	640 x 400	37.9	85.1	31.5	R/H	_	_
640 x 480/60	640 x 480	31.5	59.9	25.2	R/H	1	1
640 x 480/67	640 x 480	35.0	66.7	30.2	R/H	_	-
640 x 480/73	640 x 480	37.9	72.8	31.5	R/H	1	1
640 x 480/75	640 x 480	37.5	75.0	31.5	R/H	1	1
640 x 480/85	640 x 480	43.3	85.0	36.0	R/H	—	-
800 x 600/56	800 x 600	35.2	56.3	36.0	R/H	1	1
800 x 600/60	800 x 600	37.9	60.3	40.0	R/H	1	1
800 x 600/72	800 x 600	48.1	72.2	50.0	R/H	1	1
800 x 600/75	800 x 600	46.9	75.0	49.5	R/H	1	1
800 x 600/85	800 x 600	53.7	85.1	56.3	R/H		
832 x 624/75	832 x 624	49.7	74.6	57.3	R/H	✓	1
1024x768/50*6	1 024 x 768	39.6	50.0	51.9	R/H		
1024x768/60	1 024 x 768	48.4	60.0	65.0	R/H	1	 ✓
1024x768/70	1 024 x 768	56.5	70.1	75.0	R/H	1	 ✓
1024x768/75	1 024 x 768	60.0	75.0	78.8	R/H	1	 ✓

7장 부록 - 기술 정보

시금며	디스플레이 해상도	스캐닝 주파수		도트 클럭 주파수	- SAL	플러그 앤 플레이 ^{~1}	
신오경	(도트)	H (kHz)	V (Hz)	(MHz)	84	컴퓨터	HDMI/DIGITAL LINK
1024x768/82	1 024 x 768	65.5	81.6	86.0	R/H	—	-
1024x768/85	1 024 x 768	68.7	85.0	94.5	R/H	—	_
1024x768/100	1 024 x 768	81.4	100.0	113.3	R/H	_	_
1152 x 864/60	1 152 x 864	53.7	60.0	81.6	R/H		
1152 x 864/75	1 152 x 864	67.5	75.0	108.0	R/H		_
1152 x 864/85	1 152 x 864	77.1	85.0	119.7	R/H	_	-
1152 x 870/75	1 152 x 870	68.7	75.1	100.0	R/H	1	1
1280 x 720/50	1 280 x 720	37.1	49.8	60.5	R/H	_	-
1280 x 720/60	1 280 x 720	44.8	59.9	74.5	R/H	_	-
1280 x 768/60*6	1 280 x 768	47.7	60.0	80.1	R/H	_	_
1280 x 768/60	1 280 x 768	47.8	59.9	79.5	R/H		_
1280 x 768/75	1 280 x 768	60.3	74.9	102.3	R/H	_	_
1280 x 768/85	1 280 x 768	68.6	84.8	117.5	R/H	—	-
1280 x 800/50	1 280 x 800	41.3	50.0	68.0	R/H	_	-
1280 x 800/60	1 280 x 800	49.7	59.8	83.5	R/H	✓*4	✓*4
1280 x 800/75	1 280 x 800	62.8	74.9	106.5	R/H	_	_
1280 x 800/85	1 280 x 800	71.6	84.9	122.5	R/H	_	_
1280 x 960/60	1 280 x 960	60.0	60.0	108.0	R/H	_	_
1280 x 1024/60*6	1 280 x 1 024	64.0	60.0	108.0	R/H	_	-
1280 x 1024/75	1 280 x 1 024	80.0	75.0	135.0	R/H	1	1
1280 x 1024/85	1 280 x 1 024	91.1	85.0	157.5	R/H	_	-
1366 x 768/50	1 366 x 768	39.6	49.9	69.0	R/H	_	_
1366 x 768/60	1 366 x 768	47.7	59.8	85.5	R/H	_	_
1366 x 768/60*6	1 366 x 768	47.7	60.0	84.7	R/H	_	_
1400 x 1050/60	1 400 x 1 050	65.3	60.0	121.8	R/H	_	—
1400 x 1050/60*6	1 400 x 1 050	65.2	60.0	122.6	R/H	_	_
1400 x 1050/75	1 400 x 1 050	82.2	75.0	155.9	R/H	_	_
1440 x 900/50*6	1 440 x 900	46.3	50.0	87.4	R/H	_	_
1440 x 900/60*6	1 440 x 900	55.9	60.0	106.5	R/H	_	_
1440 x 900/60	1 440 x 900	55.9	59.9	106.5	R/H	_	_
1600 x 900/50*6	1 600 x 900	46.3	50.0	97.0	R/H	_	_
1600 x 900/60*6	1 600 x 900	55.9	60.0	119.0	R/H	_	_
1600 x 1200/60	1 600 x 1 200	75.0	60.0	162.0	R/H	1	1
1680 x 1050/50	1 680 x 1 050	54.1	50.0	119.5	R/H	_	-
1680 x 1050/60	1 680 x 1 050	65.3	60.0	146.3	R/H	_	_
1680 x 1050/60*6	1 680 x 1 050	65.2	60.0	147.1	R/H	_	_
1920 x 1080/50	1 920 x 1 080	55.6	49.9	141.5	R/H	_	_
1920 x 1080/60*3	1 920 x 1 080	66.6	59.9	138.5	R/H		_
1920 x 1200/50	1 920 x 1 200	61.8	49.9	158.3	R/H	_	-
1920 x 1200/60*3	1 920 x 1 200	74.0	60.0	154.0	R/H	✓*5	✓*5

*1 플러그 앤 플레이 열에 ✔가 있는 신호는 프로젝터의 EDID(확장된 표시 ID 데이터)에 설명된 신호입니다. 플러그 앤 플레이 열에 ✔가 없는 신호도 포맷 열에 설명이 되어 있다면 입력할 수 있습니다. 플러그 앤 플레이 열에 ✔가 없는 신호의 경우 프로젝터가 지원하더라도

*4 PT-VMW50 전용.

*5 PT-VMZ50 및 PT-VMZ40만

*6 적절한 아날로그 신호가 입력되면 [영상] 메뉴 → [RGB 신호방식]에서 해당 신호에 적합한 설정을 적용해서 표시할 수 있습니다. 디지털 신호의 경우, [RGB 신호방식] 설정이 필요하지 않습니다. *7 1/1.001x 수직 스캔 주파수를 가진 신호도 지원됩니다.

참고

• 다른 해상도를 가진 신호는 표시 도트 수로 변환됩니다. 표시 도트 수는 다음과 같습니다.

- PT-VMZ50 및 PT-VMZ40: 1 920 x 1 200

- PT-VMW50: 1 280 x 800

• 해상도 끝에 있는 "i"는 인터레이스된 신호임을 나타냅니다.

- 인터레이스된 신호가 연결되면 투사된 이미지에 플리커가 발생할 수 있습니다.
- DIGITAL LINK의 통신 방법이 [롱 리치]로 설정된 경우, 프로젝터가 수신할 수 있는 신호는 최대 1080/60p(148.5MHz)입니다.
- 위의 신호가 존재한다 해도 특수한 방법으로 기록된 일부 영상 신호는 표시되지 않을 수 있습니다.

사양

이 프로젝터의 사양은 다음과 같습니다. 전원 공급기 100 V - 240 V ~ (100 V - 240 V 교류), 50 Hz/60 Hz PT-VMZ50 370 W (3.9 A - 1.7 A) 전력 소모 PT-VMZ40 365 W (3.8 A -1.6 A) PT-VMW50 360 W (3.8 A - 1.6 A) [스탠바이 모드]가 [ECOLOGY]로 설정됨: 0.4 W [스탠바이 모드]를 [NORMAL]으로 설정하고 [오디오 설정]의 [스탠바이 모드]를 [꺼짐]으로 설정한 경우, 그리고 DIGITAL LINK 연결이 이루어져 있지 않으며 <USB (VIEWER/WIRELESS/DC OUT)> 단자를 사용하지 않는 경우, 그리고 [에코 매니지먼트]의 [빠른 시작]이 [꺼짐]으로 설정된 경우: 18 W [스탠바이 모드]를 [NORMAL]으로 설정하고 [오디오 설정]의 [스탠바이 모드]를 [꺼짐]으로 설정한 경우, 그리고 DIGITAL LINK 연결이 이루어져 있지 않으며 <USB (VIEWER/WIRELESS/DC OUT)> 단자에서 2A 전력을 공급하는 경우, 그리고 [에코 매니지먼트]의 [빠른 시작]이 [꺼짐]으로 설정된 경우 전력 소모 PT-VMZ50, PT-VMW50: 45 W (스탠바이 중) PT-VMZ40: 40 W [스탠바이 모드]를 [NORMAL]으로 설정하고 [오디오 설정]의 [스탠바이 모드]를 [꺼짐]으로 설정한 경우, 그리고 DIGITAL LINK 연결이 이루어져 있지 않으며 <USB (VIEWER/WIRELESS/DC OUT)> 단자에서 2A 전력을 공급하는 경우, 그리고 [에코 매니지먼트]의 [빠른 시작]이 [켜짐]으로 설정된 경우: PT-VMZ50: 71 W PT-VMZ40: 70 W PT-VMW50: 63 W 크기 1.63 cm (0.64") (화면비율 16:10) 디스플레이 시스템 반투명 스크린 LCD 패널 3개 패널, 3개 기본 컬러 시스템 드라이브 시스템 액티브 매트릭스 LCD 패널 PT-VMZ50. 2 304 000 픽셀(1 920 x 1 200 도트) x 3 패널 PT-VMZ40 픽셀 수 PT-VMW50 1 024 000 픽셀(1 280 x 800 도트) x 3 패널 수동 줌 1.6x 렌즈 수통 초점 F=1.6 - 2.12, f=15.30 mm - 24.64 mm 광원 레이저 PT-VMZ50, 5 000 lm PT-VMW50 **조명 출력***1 PT-VMZ40 4 500 lm ([영상 모드]가 [다이나믹]으로, [램프 밝기]가 [NORMAL]으로, [일광 보기]가 [꺼짐]으로, [자동 절전]이 [꺼짐]으로 설정된 경우) 중앙-코너 영역 비율" 85 % 3 000 000:1 ([영상 모드]가 [다이나믹]으로, [다이나믹 명암]이 [1]로, [일광 보기]가 [꺼짐]으로, [빛 세기]이 [NORMAL] 명암비*1 으로, [자동 절전]이 [꺼짐]으로 설정된 경우) 컬러 시스템 컬러 시스템7 (NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, SECAM, PAL60) 투사된 이미지 크기 투사 크기0.76 m -7.62 m (30"-300") 이미지 화면비율 16:10 투사 방법 [전면투사/천정형], [전면투사/표준형], [후면투사/천정형], [후면투사/표준형] 스피커 4.0 cm, 원형, x 1 최대 가용 볼륨 출력 10 W (단이) 인도: 3.0 m (118-1/8") 전원 코드 길이 기타 국가 및 지역: 2.0 m (78-3/4") 외장 케이스 모듈식 플라스틱 외부 색상 흰색 너비 399 mm (15-23/32") 치수 높이 133 mm (5-1/4") (최단 위치에서 다리 포함) 깊이 348 mm (13-11/16")

약 7.2 kg (15.9 lbs.)*2

무게

소음 수준 ¹¹		37 dB	[에코 매니지먼트]의 [빛 세기]이 [NORMAL]으로 설정된 경우			
		27 dB	[에코 매니지먼트]의 [빛 세기]이 [저소음]으로 설정된 경우			
		미국 및 캐나다: 클래스 3R(IEC 60825-1:2007)				
레이저 분류	데이지 들대으	기타 국가 또는 지역: 클래스 1(IEC/EN 60825-1:2014)				
	위험 그룹	위험 그룹 2(IEC 62471-5:2015)				
작동 작동 환경 비율 환경 작동 환경 습도		0 °C (32 °F) ~ 45 °C (113 °F) ^{·3}				
		20% ~ 80% (비응축)				
	전원 공급기	DC 3 V (AAA/R03 또는 AAA/LR03 배터리 x 2)				
리모트 작동 범위		약 30 m (98'5") 이내 (단일 수신기 바로 앞에서 조작할 경우)				
컨트롤 무게		102 g (3.6 ozs.) (배터리 포함)				
치수 너비: 48 mm (1-7/8"), 높이: 145 mm (5-23/32"), 깊이: 27 mm (1-1/16")			1-7/8"), 높이: 145 mm (5-23/32"), 깊이: 27 mm (1-1/16")			

*1 측정, 측정 조건, 표기법은 모두 ISO/IEC 21118:2012 국제 표준을 준수합니다.

*2 이 값은 평균값입니다. 개별 제품에 따라 다를 수 있습니다.

*3 해발 2 700 m (8 858') 이상인 장소에서는 본 프로젝터를 사용할 수 없습니다.

해일 2 700 m (8 858) 이상인 영도에지는 돈 프로젝터를 자용할 수 없습니다. 다음과 같은 조작 환경에서는 프로젝트를 보호하기 위해 램프 출력이 감소될 수 있습니다. •프로젝터가 700 m (2 297')보다 낮은 고도의 주변 온도 36 °C (97 °F)를 초과하는 곳에서 조작되는 경우 •프로젝터가 700 m (2 297')에서 1 400 m (4 593') 사이 고도의 주변 온도 34 °C (93 °F)를 초과하는 곳에서 조작되는 경우 •프로젝터가 1 400 m (4 593')에서 2 100 m (6 890') 사이 고도의 주변 온도 32 °C (90 °F)를 초과하는 곳에서 조작되는 경우 •프로젝터가 2 100 m (6 890')에서 2 700 m (8 858') 사이 고도의 주변 온도 30 °C (86 °F)를 초과하는 곳에서 조작되는 경우

참고

• 액세서리 및 별도 판매되는 구성 요소의 부품 번호는 공지 없이 변경될 수 있습니다.

■ 연결 단자

<computer 1="" in=""></computer>	1 세트, 고집적 D-Sub 15 p (암) RGB 신호 0.7 V [pp] 75 Ω(G-SYNC: 1.0 V [pp] 75 Ω) HD/SYNC TTL 고 임피던스, 자동 양극성/음극성 호환 VD TTL 고 임피던스, 자동 양극/음극 호환 가능 YP _B P _R 신호 Y: 동기 신호를 포함한 1.0 V [pp], P _B P _R : 0.7 V [pp] 75 Ω				
<computer 1<br="" 2="" in="">OUT></computer>	1 세트, 고집적 D-Sub 15 p (암), 호환되는 출력 모니터 RGB 신호 0.7 V [pp] 75 Ω(G-SYNC: 1.0 V [pp] 75 Ω) HD/SYNC TTL 고 임피던스, 자동 양극성/음극성 호환 VD TTL 고 임피던스, 자동 양극성/음극성 호환 YP _B P _R 신호 Y: 동기 신호를 포함한 1.0 V [pp], P _B P _R : 0.7 V [pp] 75 Ω				
<video in=""></video>	1 세트, 핀 잭 1.0 V [p-p] 75 Ω				
<hdmi 1="" in=""> / <hdmi 2="" in=""></hdmi></hdmi>	2 세트, HDMI 19 핀, HDCP 및 Deep Color 호환 오디오 신호 선형 PCM(샘플링 주파수: 48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)				
<audio 1="" in=""> / <audio 2="" in=""></audio></audio>	2 세트, M3 스테레오 미니 잭, 0.5 V [rms], 입력 임피던스 22 kΩ 이상				
<audio 3="" in=""></audio>	1 세트, 핀 잭 x 2 (L-R), 0.5 V [rms], 입력 임피던스 22 kΩ 이상				
<variable audio<br="">OUT></variable>	1 세트, M3 스테레오 미니 잭, 호환되는 출력 및 스테레오 모니터링, 0 V [rms] ~ 2.0 V [rms] 변동, 출력 임피던스 2.2 kΩ 이하)				
<usb (viewer="" <br="">WIRELESS/DC OUT)></usb>	1 세트, 메모리 뷰어 기능용 USB 커넥터(A 타입)/무선 모듈(모델번호: AJ-WM50) 연결/전원 공급 장치(DC 5 V, 최대 2 A)				
<serial in=""></serial>	1 세트, D-sub 9 핀(암), (RS-232C 호환, 컴퓨터 제어용)				
<digital lan="" link="">*1</digital>	1 세트, RJ-45, 네트워크용 DIGITAL LINK 연결(HDBaseT™ 호환), PJLink 호환, 100Base-TX, HDCP 호환, Deep Color 호환				
<lan></lan>	1 세트, RJ-45, 네트워크 연결용, PJLink 호환, 10Base.T/100Base.TX				

*1 PT-VMZ40에는 사용 불가.

■ 무선 LAN

프로젝터에서 무선 LAN 기능을 사용하려면 옵션 품목인 무선 모듈(모델 번호: AJ-WM50)을 부착해야 합니다.

사양 표준	IEEE802.11b/g/n	
전송 형식	DSSS, OFDM	
주파수 범위 (채널)	2 412 MHz - 2 462 MHz (채널 1 - 11)	
	IEEE802.11n: 최대 144 Mbps	
전송 속도	IEEE802.11g: 최대 54 Mbps	
	IEEE802.11b: 최대 11 Mbps	
보안	WPA2-PSK(TKIP/AES)	

■ 호환 신호

프로젝터에 사용할 수 있는 비디오 신호 유형에 대한 자세한 내용은 "호환성 있는 신호 목록" (➡ 137 페이지)을 참조하십시오.

VIDEO 신호 입력
수평: 15.73 kHz, 수직: 59.94 Hz; 수평: 15.63 kHz, 수직: 50 Hz
RGB 신호 입력
● 신호 해상도: 640 x 400 ~ 1 920 x 1 200
● 도트 클럭 주파수: 162 MHz 이하
● PIAS (Panasonic Intelligent Auto Scanning) 모드
YC _B C _R /YP _B P _R 신호 입력
● 신호 해상도: 480i/576i ~ 1 920 x 1 080
● 도트 클럭 주파수: 148.5 MHz 이하
● HD/SYNC 및 VD 단자는 3 개 값 SYNC 를 지원하지 않습니다.
HDMI 신호 입력
● 동영상 신호 해상도: 480i ^{*1} /576i ^{*1} ~ 4096 x 2160
정지 이미지 신호 해상도: 640 x 400 ~ 1 920 x 1 200(비 인터레이스)
● 도트 클록 주파수: 25 MHz ~ 297 MHz
*1 픽셀 반복 신호만 해당 (도트 클록 주파수가 27.0 MHz)

참고

• DIGITAL LINK 입력의 호환 가능한 신호는 HDMI 입력의 호환 가능한 신호와 동일합니다.



단위: mm (인치)



* 실제 치수는 제품마다 다를 수 있습니다.

천장 장착 브래킷 보호 장치

- 프로젝터를 천장에 설치할 때 지정된 옵션 천장 설치 브래킷.
 모델 번호: ET-PKL100H (높은 천장의 경우), ET-PKL100S (낮은 천장의 경우), ET-PKV400B (프로젝터 설치 브라켓)
- 프로젝터를 설치할 때 천장 설치 브래킷과 함께 포함된 낙하 방지 키트를 설치합니다.
- 프로젝터를 천장에 설치하는 것과 같은 설치 작업은 정식 기술자에게 맡기십시오.
- Panasonic은 프로젝터의 보증 기간이 만료되지 않았더라도 Panasonic에서 제조하지 않은 천장 설치 브라켓 사용 또는 부적절한 설치 위치 선택으로 초래되는 프로젝터의 손상에 대해서는 책임지지 않습니다.
- 사용되지 않는 제품은 자격을 갖춘 기술자에 의해 즉시 제거되어야 합니다.
- 토크 드라이버 또는 육각 토크 렌치를 사용하여 볼트를 지정된 조임 토크로 조입니다. 전기 나사 드라이버 또는 충격 나사 드라이버는 사용하지 마십시오. (나사 조임 토크: 1.25 ± 0.2 N·m)
- 자세한 내용은 천장 설치 브라켓의 사용설명서를 읽어 주십시오.
- 부속품과 옵션 부속품의 모델 번호는 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

■ 천장 설치용 나사 구멍 사양 (하단 보기)

단위: mm (인치)



■ 천장 설치용 나사 구멍 크기(하단 보기)

단위: mm (인치)


색인

Α
<ac in=""> 단자23</ac>
<aspect> 버튼 리모커 22.52</aspect>
auto setup> 버튼
리모컨
프도젝터 논세24
[CLAMP 위지]
[CLOSED CAPTION 설정]
<computer1 2=""> 버튼</computer1>
디오건
[Crestron Connected(TM)] 118
D
[DAYLIGHT VIEW]62
<default> 버튼</default>
리보컨
DIGITAL LINK
[DIGITAL LINK 메뉴]
[DIGITAL LINK 모드]92 <digital link=""> 버튼</digital>
리모컨
[DIGITAL LINK 상태]
[DIGITAL LINK 전호제기]
<d.zoom> 버튼</d.zoom>
리모컨22, 51
E
<eco> 버튼</eco>
리모컨
리모컨
프로젝터 본체24
F
<freeze> 버튼</freeze>
리모컨
리모컨
н
리모컨
<hdmi2> 버튼</hdmi2>
디모컨22 [HDMI 신호세기] 74
리모컨
<id set=""> 버튼</id>
리모컨22, 54 <inplit select=""> 버트</inplit>
프로젝터 본체
М
IMEMORY VIEWER1
<menu> 버튼</menu>
리모컨
 <mute> 버튼</mute>
리모컨22,49
Ν
<network usb=""> 버튼</network>
리모컨22
0
<on screen=""> 버튼</on>
리모컨
리모컨22, 50 [OSD]
리모컨22,50 [OSD]

Presenter Light 정보105 [P-TIMER]
ロエセ
[RGB/YC _B C _B] / [RGB/YP _B P _R]
S
<screen adj=""> 버튼</screen>
리오건
프로젝터 본체24 <status> 버튼 리머커 22.52</status>
티모신
I <test pattern=""> 버튼</test>
리모컨
[TV 신호방식]64
· 리모컨
<vol-> 버튼 리모커 22</vol->
프로젝터 본체
<vol+> 버근 리모컨</vol+>
프로젝터 본체24
7
[감마]
 Е
[네트워크]
[다이나믹 콘트라스트]63 [디스플레이 옵션]73
ㄹ 렌즈 덮개 장착
•
[메뉴 잠금]
[바탕색상]77 [밝기]60 보관18 [보안]

-보안16

[비밀번호]89 [비밀번호 변경]89
[빛세기]82 [빠른시작]
<u>∧</u>
사양
사용상 수의 사항14 사용 시 주의 사항18
[상태]
서브 메뉴
[신명도]61 설치29
설치 모드
[스크린 설정]
[스텐바이모드]83 [신호 탐색]77
[실시간 사다리꼴 보정]66
액세서리
[에코 매니지먼트]81 여격 33
[영상]
[영상 모드]60 [오버 스캔]
온도 표시등 <temp></temp>
곱선 액세저리
웹 제어
[위치이동]
[유선LAN]
[음성설정]
~
[자동 화면 조정 설정]
리모컨
프로섹터 몬체
[전체설정 초기화]88
[세이 영지 월영]
え
천장 장착 브래킷 보호 장치144
[도기와]
а
[컬러]60
[네스트 패턴]87 투사45
[투사 방법]81 [티트] 61
ш
폐기
[프레임 고정]70 [프로젝터 ID]
프로젝터 끄기
23 [프로젝터 설정]80
프로젝터에서
프로젝터 켜기
[뀔터가운터]87
중 하석 있는 신호 목록 137
[화면비율]
[한번 포함]

A급기기(얻우용방송통신기자재)

이 기기는 업우용 (A급) 진자파직합기기로서 판애자 또는 사용 자는 이 정을 주의하시기 바라여, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 옥적으로 합니다.

경고

이 기기는 A급 제풍이다. 주거 환경에서 이 기기는 전파 간섭을 일으킬 수도 있으여, 이러한 경우 사용자는 적절한 조치를 취할 필요가 있다.

구형 장비 및 배터리 폐기 유럽연합과 재활용 시스템을 갖춘 국가에만 적용



제품, 포장재 및 / 또는 동봉 문서에 이러한 기호가 표기되어 있을 경우, 사용한 전기 및 전자 제품과 배터리를 일반 가정용 쓰레기와 혼합해서는 안 됨을 의미합니다. 구형 제품 및 사용한 배터리의 올바른 취급, 회수 및 재활용을 위해서는 국내 법규에 따라 해당 수거 지점으로 가져가십시오. 그러한 품목들을 올바로 폐기함으로써 소중한 자원을 절약하고 인간의 건강과 환경에 미치는 잠재적인 악영향을 방지하는 데 도움을 주는 것입니다.

수거 및 재활용에 대한 자세한 내용은 해당 시당국으로 문의하십시오. 본 제품의 부적절한 폐기로, 지역법에 따른 벌금이 부과될 수도 있습니다.



배터리 기호에 대한 참고 정보 (바닥의 기호)

이 기호는 화학적 기호와 함께 사용할 수도 있습니다. 이 경우 관련 화학 물질에 대한 지침에서 규정한 요구 사항을 준수합니다.

EU 이외의 국가에서의 폐기에 관한 정보

이 기호는 EU 에서만 유효합니다. 이러한 품목을 폐기하고자 하는 경우에는, 지역 기관이나 대리점에 문의해서 올바른 폐기 방법을 문의해 주십시오.

Panasonic Corporation

Web Site: https://panasonic.net/cns/projector/ © Panasonic Corporation 2019